

SLIDE RELEASE FOR GLOCK® - GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Larger Contact Pad for Better Control & Faster Operation

Ghost's Bullet Slide Release (BSR) for Glock® is an extended control that helps you engage in fast, positive operation of the slide release under stress. The biggest benefit of the BSR is its oversized control pad because a larger surface is easier to hit, making release of the slide possible even when your finger doesn't come down square on the button. The Ghost Bullet Slide Release's extra-large control pad is contoured and streamlined so it does not present an extra risk for snagging on clothing or other gear during a draw from holster. Ruggedly built to stand up to hard use Stainless steel with matte black finish that blends with slide & frame Left-handed friendly - easier to operate with the index finger when firing left handed Standard & Forward BSR fit these Glock® Gen1 thru Gen4 models: 17 (three-pin only), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 & 41. DOES NOT work on Gen5 models Separate BSR model for Glock® 42 and 43 Ghost developed the Bullet FORWARD version of the BSR for shooters using the modern "thumbs forward" shooting technique. The Bullet Forward Slide Release has the control pad moved forward, thus getting it out of the way so your thumbs do not accidentally push the release UP while shooting and lock the slide open before the mag is empty. If your thumb stance is a little different, it will also help keep you from accidentally pulling the release DOWN and preventing the slide from locking open on the last round. All versions of Ghost's Bullet Slide Release are easy to install in your Glock®. They drop right into your pistol, replacing the factory release with no other permanent modifications to the gun.



Attributes

- Name: GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100009415
- Mfr. No.: GHO_BFS_BLK
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 644406721055

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SLIDE RELEASE PARA GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE RELEASE PER GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)

Sicherheitsanleitung für den SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Einführung

Danke, dass du dich für den Ghost Bullet Slide Release (BSR) für deine Glock® entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Bedienung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es eine schnellere und positivere Betätigung des Schlittenfangs ermöglicht. Es ist jedoch wichtig, dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu verwenden. Diese Anleitung bietet essentielle Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um dir zu helfen, das Produkt effektiv zu nutzen und gleichzeitig die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Glock®-Modell kompatibel ist. Der BSR passt auf Glock® Gen1 bis Gen4 Modelle, ausgenommen Gen5, und ist auch für Glock® 42 und 43 erhältlich.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, auch wenn sie es nicht ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den BSR auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und Besitzes von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den BSR nur wie vorgesehen. Der Bullet Forward Slide Release ist für Schützen konzipiert, die die moderne "Daumen nach vorne"-Schießtechnik verwenden.
- Sei dir bewusst, dass die übergroße Steuerfläche dazu gedacht ist, die Bedienung unter Stress zu erleichtern, aber achte darauf, dass dein Griff den Schlittenfang während des Schießens nicht versehentlich betätigt.
- Wenn du Linkshänder bist, übe die Bedienung des BSR, um Vertrautheit und Komfort mit der Positionierung der Steuerfläche zu gewährleisten.
- Vermeide es, lockere Kleidung zu tragen, die beim Ziehen aus dem Holster am BSR hängen bleiben könnte.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den BSR zu installieren oder zu entfernen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass deine Glock® entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe visuell die Kammer.
2. **Entferne den werkseitigen Schlittenfang:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den werkseitigen Schlittenfang vorsichtig von deiner Glock® zu entfernen.
3. **Installiere den Ghost BSR:** Richte den Ghost Bullet Slide Release mit dem vorgesehenen Slot in deiner Glock® aus und drücke ihn vorsichtig hinein, bis er sicher einrastet.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Überprüfe nach der Installation, ob der BSR reibungslos funktioniert und den Schlittenfang wie vorgesehen betätigt.
5. **Setze deine Feuerwaffe wieder zusammen:** Nachdem die Installation abgeschlossen ist, setze deine

Glock® wieder zusammen und führe eine Funktionsprüfung durch.

Nutzungsanweisungen

- Halte deine Feuerwaffe mit einem stabilen Stand, wobei du darauf achtest, dass deine Finger korrekt positioniert sind.
- Wenn du bereit bist, den Schlittenfang zu betätigen, drücke mit deinem Zeigefinger die übergroße Steuerfläche fest.
- Übe die Verwendung des BSR in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden und das Risiko einer versehentlichen Betätigung zu minimieren.
- Behalte immer dein Ziel und die Umgebung im Auge, während du deine Feuerwaffe handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ghost Bullet Slide Release gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Ghost Bullet Slide Release besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu zuverlässigen Informationen über Sicherheit und Produktnutzung hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung des Ghost Bullet Slide Release für deine Glock® gewährleisten. Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsgatePlattform informiert. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduction

Thank you for choosing the Ghost Bullet Slide Release (BSR) for your Glock®. This product is designed to enhance the operation of your firearm, allowing for a faster and more positive engagement of the slide release. However, it is important to use this product safely and responsibly. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use the product effectively while ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock® model. The BSR fits Glock® Gen1 through Gen4 models, excluding Gen5 and is also available for Glock® 42 and 43.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the BSR for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the BSR only as intended. The Bullet Forward Slide Release is designed for shooters using the modern "thumbs forward" shooting technique.
- Be aware that the oversized control pad is designed to facilitate operation under stress, but ensure that your grip does not inadvertently engage the slide release during shooting.
- If you are lefthanded, practice operating the BSR to ensure familiarity and comfort with the control pad's positioning.
- Avoid wearing loose clothing that may snag on the BSR during the draw from the holster.
- Always ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the BSR.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Safety First:** Ensure that your Glock® is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove the Factory Slide Release:** Using a suitable tool, carefully remove the factory slide release from your Glock®.
3. **Install the Ghost BSR:** Align the Ghost Bullet Slide Release with the designated slot in your Glock® and gently press it into place until it clicks securely.
4. **Check Functionality:** After installation, check to ensure that the BSR operates smoothly and engages the slide release as intended.
5. **Reassemble Your Firearm:** Once the installation is complete, reassemble your Glock® and perform a function check.

Usage Instructions

- Grip your firearm with a stable stance, ensuring that your fingers are positioned correctly.
- When ready to engage the slide release, use your index finger to press the oversized control pad firmly.
- Practice using the BSR in a safe environment to become familiar with its operation and to mitigate any

risk of accidental engagement.

- Always maintain focus on your target and surroundings while handling your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ghost Bullet Slide Release in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Ghost Bullet Slide Release, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Always ensure that you have access to reliable information regarding safety and product usage.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Ghost Bullet Slide Release for your Glock®. Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Your safety and the safety of others is of utmost importance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SLIDE RELEASE PARA GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introducción

Gracias por elegir el Ghost Bullet Slide Release (BSR) para tu Glock®. Este producto está diseñado para mejorar la operación de tu arma de fuego, permitiendo una activación más rápida y positiva del liberador del cierre. Sin embargo, es importante usar este producto de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para ayudarte a usar el producto de manera efectiva, asegurando el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de Glock®. El BSR es compatible con los modelos Glock® Gen1 a Gen4, excluyendo Gen5, y también está disponible para Glock® 42 y 43.
- Trata siempre tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el BSR en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la posesión de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el BSR solo como se pretende. El Bullet Forward Slide Release está diseñado para tiradores que utilizan la técnica moderna de disparo "thumbs forward".
- Ten en cuenta que el pad de control sobredimensionado está diseñado para facilitar la operación bajo estrés, pero asegúrate de que tu agarre no active inadvertidamente el liberador del cierre durante el disparo.
- Si eres zurdo, practica operar el BSR para asegurarte de familiarizarte y sentirte cómodo con la posición del pad de control.
- Evita usar ropa suelta que pueda engancharse en el BSR durante el desenfunde del holster.
- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de intentar instalar o retirar el BSR.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Seguridad Primero:** Asegúrate de que tu Glock® esté descargada. Retira el cargador e inspecciona visualmente la recámara.
2. **Retira el Liberador de Cierre de Fábrica:** Usando una herramienta adecuada, retira cuidadosamente el liberador de cierre de fábrica de tu Glock®.
3. **Instala el Ghost BSR:** Alinea el Ghost Bullet Slide Release con la ranura designada en tu Glock® y presiona suavemente en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Después de la instalación, verifica que el BSR funcione sin problemas y active el liberador del cierre como se pretende.
5. **Vuelve a Montar Tu Arma:** Una vez completada la instalación, vuelve a montar tu Glock® y realiza una verificación de funcionamiento.

Instrucciones de Uso

- Agarra tu arma de fuego con una postura estable, asegurándote de que tus dedos estén posicionados correctamente.
- Cuando estés listo para activar el liberador del cierre, usa tu dedo índice para presionar firmemente el pad de control sobredimensionado.
- Practica usar el BSR en un entorno seguro para familiarizarte con su operación y mitigar cualquier riesgo de activación accidental.
- Mantén siempre el enfoque en tu objetivo y en los alrededores mientras manejas tu arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Ghost Bullet Slide Release de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Ghost Bullet Slide Release, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener acceso a información confiable sobre seguridad y uso del producto.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Ghost Bullet Slide Release para tu Glock®. Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia.

Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ghost Bullet Slide Release (BSR) pour ton Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de ton arme à feu, permettant un engagement plus rapide et plus positif du slide release. Cependant, il est important d'utiliser ce produit de manière sûre et responsable. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour t'aider à utiliser le produit efficacement tout en garantissant la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton modèle spécifique de Glock®. Le BSR s'adapte aux modèles Glock® Gen1 à Gen4, à l'exclusion du Gen5, et est également disponible pour les Glock® 42 et 43.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le BSR pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le BSR uniquement comme prévu. Le Bullet Forward Slide Release est conçu pour les tireurs utilisant la technique de tir moderne "pouces en avant".
- Sois conscient que le pad de contrôle surdimensionné est conçu pour faciliter l'opération sous stress, mais veille à ce que ta prise ne déclenche pas accidentellement le slide release pendant le tir.
- Si tu es gaucher, pratique l'utilisation du BSR pour t'assurer de ta familiarité et de ton confort avec le positionnement du pad de contrôle.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient s'accrocher au BSR lors du tir depuis l'étui.
- Assure-toi toujours que l'arme est déchargée avant d'essayer d'installer ou de retirer le BSR.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assure-toi que ton Glock® est déchargé. Retire le chargeur et inspecte visuellement la chambre.
2. **Retire le Slide Release d'Origine** : À l'aide d'un outil approprié, retire soigneusement le slide release d'origine de ton Glock®.
3. **Installe le Ghost BSR** : Aligne le Ghost Bullet Slide Release avec l'emplacement désigné dans ton Glock® et appuie doucement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
4. **Vérifie la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifie que le BSR fonctionne correctement et engage le slide release comme prévu.
5. **Remonte Ton Arme** : Une fois l'installation terminée, remonte ton Glock® et effectue un contrôle de fonction.

Instructions d'Utilisation

- Prends ton arme avec une position stable, en t'assurant que tes doigts sont positionnés correctement.
- Lorsque tu es prêt à engager le slide release, utilise ton index pour appuyer fermement sur le pad de contrôle surdimensionné.
- Pratique l'utilisation du BSR dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement et réduire tout risque d'engagement accidentel.
- Maintiens toujours ton attention sur ta cible et ton environnement lors de la manipulation de ton arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Ghost Bullet Slide Release conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ghost Bullet Slide Release, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir accès à des informations fiables concernant la sécurité et l'utilisation du produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Ghost Bullet Slide Release pour ton Glock®. Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Ta sécurité et celle des autres est de la plus haute importance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE RELEASE PER GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ghost Bullet Slide Release (BSR) per la tua Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare l'operazione della tua arma da fuoco, consentendo un'azione più rapida e positiva del rilascio della slitta. Tuttavia, è importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace, garantendo al contempo la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock®. Il BSR si adatta ai modelli Glock® Gen1 fino a Gen4, escludendo Gen5 ed è disponibile anche per Glock® 42 e 43.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il BSR per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il BSR solo come previsto. Il Bullet Forward Slide Release è progettato per i tiratori che utilizzano la moderna tecnica di tiro "thumbs forward".
- Sii consapevole che il pad di controllo sovradimensionato è progettato per facilitare l'operazione sotto stress, ma assicurati che la tua presa non attivi involontariamente il rilascio della slitta durante il tiro.
- Se sei mancino, esercitati a utilizzare il BSR per garantire familiarità e comfort con la posizione del pad di controllo.
- Evita di indossare abiti larghi che potrebbero impigliarsi nel BSR durante l'estrazione dalla fondina.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o rimuovere il BSR.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurati che la tua Glock® sia scarica. Rimuovi il caricatore e ispeziona visivamente la camera.
2. **Rimuovi il Rilascio della Slitta di Fabbrica:** Utilizzando uno strumento idoneo, rimuovi con cura il rilascio della slitta di fabbrica dalla tua Glock®.
3. **Installa il Ghost BSR:** Allinea il Ghost Bullet Slide Release con la fessura designata nella tua Glock® e premi delicatamente in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
4. **Controlla la Funzionalità:** Dopo l'installazione, verifica che il BSR funzioni senza intoppi e attivi il rilascio della slitta come previsto.
5. **Riassembla la Tua Arma:** Una volta completata l'installazione, rimonta la tua Glock® e esegui un controllo di funzionalità.

Istruzioni per l'Uso

- Afferra la tua arma da fuoco con una posizione stabile, assicurandoti che le dita siano posizionate correttamente.
- Quando sei pronto per attivare il rilascio della slitta, utilizza il dito indice per premere saldamente il pad

di controllo sovradimensionato.

- Esercitati a utilizzare il BSR in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento e ridurre il rischio di attivazione accidentale.
- Mantieni sempre la concentrazione sul tuo obiettivo e sull'ambiente circostante mentre maneggi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Ghost Bullet Slide Release in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Ghost Bullet Slide Release, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il tuo rivenditore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere accesso a informazioni affidabili riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Ghost Bullet Slide Release per la tua Glock®. Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza e quella degli altri è di massima importanza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduksjon

Takk for at du valgte Ghost Bullet Slide Release (BSR) for din Glock®. Dette produktet er designet for å forbedre betjeningen av våpenet ditt, noe som gjør det mulig for en raskere og mer positiv aktivering av sluttstykkefrigjøringen. Det er imidlertid viktig å bruke dette produktet på en sikker og ansvarlig måte. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å hjelpe deg med å bruke produktet effektivt samtidig som du sikrer overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke Glock®modell. BSR passer til Glock® Gen1 til Gen4modeller, unntatt Gen5, og er også tilgjengelig for Glock® 42 og 43.
- Behandle alltid våpenet ditt som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning.
- Oppbevar våpenet og tilbehøret på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig BSR for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk BSR kun som tiltenkt. Bullet Forward Slide Release er designet for skyttere som bruker den moderne "thumbs forward" skyte teknikken.
- Vær oppmerksom på at den overdimensjonerte kontrollflaten er designet for å lette betjening under stress, men sørg for at grepet ditt ikke utilsiktet aktiverer sluttstykkefrigjøringen under skyting.
- Hvis du er venstrehendt, øv på å betjene BSR for å sikre kjennskap og komfort med kontrollflaten sin posisjon.
- Unngå å bruke løse klær som kan hekte seg fast i BSR under trekning fra hylsteret.
- Sørg alltid for at våpenet er uladd før du prøver å installere eller fjerne BSR.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjonsinstruksjoner

1. **Sikkerhet først:** Sørg for at din Glock® er uladd. Fjern magasinet og inspiser kammeret visuelt.
2. **Fjern den originale sluttstykkefrigjøringen:** Bruk et passende verktøy for forsiktig å fjerne den originale sluttstykkefrigjøringen fra din Glock®.
3. **Installer Ghost BSR:** Juster Ghost Bullet Slide Release med den angitte sprekken i din Glock® og trykk forsiktig på plass til den klikker sikkert.
4. **Sjekk funksjonalitet:** Etter installasjonen, sjekk for å sikre at BSR fungerer jevnt og aktiverer sluttstykkefrigjøringen som tiltenkt.
5. **Sett sammen våpenet ditt igjen:** Når installasjonen er fullført, sett sammen din Glock® og utfør en funksjonskontroll.

Bruksanvisning

- Grip våpenet ditt med en stabil stilling, og sørg for at fingrene er korrekt plassert.
- Når du er klar til å aktivere sluttstykkefrigjøringen, bruk pekefingeren til å trykke fast på den overdimensjonerte kontrollflaten.
- Øv på å bruke BSR i et trygt miljø for å bli kjent med driften og for å redusere risikoen for utilsiktet

aktivering.

- Oppretthold alltid fokus på målet og omgivelsene mens du håndterer våpenet ditt.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste Ghost Bullet Slide Release i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Ghost Bullet Slide Release, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale forhandler for assistanse. Sørg alltid for at du har tilgang til pålitelig informasjon angående sikkerhet og produktbruk.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Ghost Bullet Slide Release for din Glock®. Hold deg informert om produktvarsler og sikkerhetsoppdateringer gjennom EU's Safety Gateplattform. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er av største betydning.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Ghost Bullet Slide Release (BSR) do Twojego Glocka®. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy działania Twojej broni, umożliwiając szybsze i pewniejsze zwolnienie zamka. Ważne jest jednak, aby korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady, które pomogą Ci skutecznie korzystać z produktu, zapewniając jednocześnie zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glocka®. BSR pasuje do modeli Glock® Gen1 do Gen4, z wyjątkiem Gen5, a także jest dostępny dla Glocka® 42 i 43.
- Zawsze traktuj swoją broń jakby była naładowana, nawet jeśli nie jest.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj BSR pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i posiadania broni.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj BSR wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Bullet Forward Slide Release jest zaprojektowany dla strzelców korzystających z nowoczesnej techniki strzelania "thumbs forward".
- Zwróć uwagę, że powiększona powierzchnia kontrolna została zaprojektowana w celu ułatwienia obsługi w sytuacjach stresowych, ale upewnij się, że Twój chwyt nie aktywuje przypadkowo zwolnienia zamka podczas strzelania.
- Jeśli jesteś leworęczny, ćwicz obsługę BSR, aby zapewnić sobie znajomość i komfort w korzystaniu z pozycji kontrolnej.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży, która może zaczepić się o BSR podczas wyciągania z kabury.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą instalacji lub usunięcia BSR.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Bezpieczeństwo przede wszystkim:** Upewnij się, że Twój Glock® jest rozładowany. Wyjmij magazynek i wizualnie sprawdź komorę.
2. **Usuń fabryczne zwolnienie zamka:** Używając odpowiedniego narzędzia, ostrożnie usuń fabryczne zwolnienie zamka z Twojego Glocka®.
3. **Zainstaluj Ghost BSR:** Wyrównaj Ghost Bullet Slide Release z odpowiednim otworem w Twoim Glocku® i delikatnie wciśnij go na miejsce, aż kliknie na swoje miejsce.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po instalacji sprawdź, czy BSR działa płynnie i aktywuje zwolnienie zamka zgodnie z zamierzeniem.
5. **Złóż swoją broń:** Po zakończeniu instalacji złóż swojego Glocka® i przeprowadź kontrolę funkcji.

Instrukcje użytkowania

- Chwyc swoją broń w stabilnej pozycji, upewniając się, że Twoje palce są odpowiednio ułożone.
- Gdy będziesz gotowy do aktywacji zwolnienia zamka, użyj palca wskazującego, aby mocno nacisnąć

powiększoną powierzchnię kontrolną.

- Ćwicz korzystanie z BSR w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem i zminimalizować ryzyko przypadkowego aktywowania.
- Zawsze koncentruj się na swoim celu i otoczeniu podczas obsługi broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Ghost Bullet Slide Release zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Ghost Bullet Slide Release, zwróć się do strony internetowej producenta lub skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Przestrzegając tych wskazówek i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Ghost Bullet Slide Release do swojego Glocka®. Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

Turvaohjeet SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ghost Bullet Slide Release (BSR) tuotteen Glock® aseeseesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimintaa, mahdollistaen nopeamman ja varmemman liipaisimen vapauttamisen. On kuitenkin tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta tehokkaasti samalla kun varmistat EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman Glock® mallisi kanssa. BSR sopii Glock® Gen1 Gen4 malleihin, lukuun ottamatta Gen5:tä, ja se on myös saatavilla Glock® 42 ja 43 malleille.
- Kohtelee asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti BSR:n kunto ennen käyttöä, jotta varmistat, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä BSR:ää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Bullet Forward Slide Release on tarkoitettu ampujille, jotka käyttävät modernia "thumbs forward" ampumistekniikkaa.
- Ole tietoinen siitä, että ylikokoinen ohjauspinta on suunniteltu helpottamaan käyttöä stressaavissa tilanteissa, mutta varmista, ettei otteesi vahingossa aktivoi liipaisimen vapautusta ampumisen aikana.
- Jos olet vasenkätinen, harjoittele BSR:n käyttöä, jotta totut ohjauspinnan sijaintiin.
- Vältä löysien vaatteiden käyttöä, jotka voivat tarttua BSR:ään vetäessäsi asetta holsterista.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen BSR:n asentamista tai poistamista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Turvallisuus ensin:** Varmista, että Glock® aseesi on tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista visuaalisesti, että patruunapesä on tyhjennetty.
2. **Poista tehdasliipaisimen vapautus:** Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti tehdasliipaisimen vapautus Glock® aseestasi.
3. **Asenna Ghost BSR:** Kohdista Ghost Bullet Slide Release Glock®:n merkittyyn paikkaan ja paina se varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
4. **Tarkista toiminta:** Asennuksen jälkeen tarkista, että BSR toimii sujuvasti ja aktivoi liipaisimen vapautuksen kuten on tarkoitettu.
5. **Kokoa aseesi uudelleen:** Kun asennus on valmis, kokoa Glock® aseesi uudelleen ja suorita toiminnantarkistus.

Käyttöohjeet

- Ota aseesi vakaalla asennolla ja varmista, että sormesi ovat oikeassa asennossa.
- Kun olet valmis aktivoimaan liipaisimen vapautuksen, käytä etusormeasi painaaksesi ylikokoista ohjauspintaa lujasti.
- Harjoittele BSR:n käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta totut sen toimintaan ja vähennät vahingossa tapahtuvan aktivoinnin riskiä.
- Pidä aina katseesi kohteessa ja ympäristössäsi aseita käsitellessäsi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Ghost Bullet Slide Release paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Ghost Bullet Slide Release tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on pääsy luotettaviin tietoihin turvallisuudesta ja tuotteen käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Ghost Bullet Slide Release tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön Glock®-aseessasi. Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Bullet Slide Release (BSR) för din Glock®. Denna produkt är designad för att förbättra funktionen av ditt vapen, vilket möjliggör en snabbare och mer positiv aktivering av slide release. Det är dock viktigt att använda denna produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att hjälpa dig använda produkten effektivt samtidigt som du säkerställer efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din specifika Glock®modell. BSR passar Glock® Gen1 till Gen4modeller, exklusive Gen5, och finns också för Glock® 42 och 43.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när det inte är det.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet BSR för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapen användning och ägande.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BSR endast som avsett. Bullet Forward Slide Release är designad för skyttar som använder den moderna "tum framåt" skjuttekniken.
- Var medveten om att den överdimensionerade kontrollpad är designad för att underlätta användning under stress, men se till att ditt grepp inte oavsiktligt aktiverar slide release under skjutning.
- Om du är vänsterhänt, öva på att använda BSR för att säkerställa bekantskap och komfort med kontrollpadens position.
- Undvik att bära lösa kläder som kan fastna på BSR vid dragning från hölstret.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du försöker installera eller ta bort BSR.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Säkerhet först:** Se till att din Glock® är oladdad. Ta bort magasinet och inspektera kammaren visuellt.
2. **Ta bort fabriks slide release:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort fabriks slide release från din Glock®.
3. **Installera Ghost BSR:** Justera Ghost Bullet Slide Release med den avsedda platsen i din Glock® och tryck försiktigt på den tills den klickar på plats.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, kontrollera att BSR fungerar smidigt och aktiverar slide release som avsett.
5. **Montera ihop ditt vapen:** När installationen är klar, montera ihop din Glock® och utför en funktionskontroll.

Användningsinstruktioner

- Greppa ditt vapen med en stabil ställning och se till att dina fingrar är korrekt placerade.
- När du är redo att aktivera slide release, använd ditt pekfinger för att trycka på den överdimensionerade kontrollpaden med kraft.
- Öva på att använda BSR i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion och för att minska risken för

oavsiktlig aktivering.

- Håll alltid fokus på ditt mål och omgivningen medan du hanterar ditt vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Ghost Bullet Slide Release i enlighet med lokala regler angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående Ghost Bullet Slide Release, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har tillgång till pålitlig information angående säkerhet och produktanvändning.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Ghost Bullet Slide Release för din Glock®. Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt.

Bezpečnostní pokyny pro SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ghost Bullet Slide Release (BSR) pro váš Glock®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil ovládání vaší zbraně, což umožňuje rychlejší a pozitivnější aktivaci uvolnění závěru. Je však důležité používat tento produkt bezpečně a odpovědně. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a instrukce, které vám pomohou efektivně používat produkt a zajistit dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock®. BSR se hodí pro Glock® Gen1 až Gen4, s výjimkou Gen5, a je také dostupný pro Glock® 42 a 43.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když není.
- Držte zbraň vždy směrem k bezpečné oblasti.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte BSR na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte BSR pouze tak, jak je zamýšleno. Bullet Forward Slide Release je navržen pro střelce, kteří používají moderní techniku "thumbs forward".
- Budte si vědomi toho, že nadměrná ovládací plocha je navržena tak, aby usnadnila ovládání pod tlakem, ale ujistěte se, že váš úchop omylem nezapne uvolnění závěru během střelby.
- Pokud jste levák, cvičte ovládání BSR, abyste se ujistili o pohodlí a znalosti umístění ovládacího tlačítka.
- Vyhněte se nošení volného oblečení, které by se mohlo zachytit na BSR při vytažení z pouzdra.
- Vždy se ujistěte, že zbraň je vybitá před pokusem o instalaci nebo odstranění BSR.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. **Bezpečnost na prvním místě:** Ujistěte se, že váš Glock® je vybitý. Odstraňte zásobník a vizuálně zkontrolujte komoru.
2. **Odstraňte tovární uvolnění závěru:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte tovární uvolnění závěru z vašeho Glock®.
3. **Nainstalujte Ghost BSR:** Zarovnejte Ghost Bullet Slide Release s určeným slotem ve vašem Glock® a jemně ho zatlačte na místo, dokud se bezpečně nezamkne.
4. **Zkontrolujte funkčnost:** Po instalaci zkontrolujte, zda BSR funguje hladce a aktivuje uvolnění závěru, jak je zamýšleno.
5. **Znovu sestavte svou zbraň:** Jakmile je instalace dokončena, znovu sestavte svůj Glock® a proveďte kontrolu funkčnosti.

Pokyny pro používání

- Držte svou zbraň se stabilním postojem, ujistěte se, že jsou vaše prsty správně umístěny.
- Když jste připraveni aktivovat uvolnění závěru, použijte svůj ukazováček k pevnému stisknutí nadměrné ovládací plochy.
- Cvičte používání BSR v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho ovládáním a snížili riziko

náhodného aktivování.

- Vždy se soustředte na svůj cíl a okolí při manipulaci se svou zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte Ghost Bullet Slide Release v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nedisponujte produktem v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se Ghost Bullet Slide Release se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte přístup k spolehlivým informacím o bezpečnosti a používání produktu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Ghost Bullet Slide Release pro váš Glock®. Sledujte informace o stahování výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě.