

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK® - FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK GEN 4

The Apex Failure Resistant Extractor for Glock is designed to provide a more robust extractor claw and improved geometry to produce a more durable extractor delivering consistent extraction. The extractor is machined from a billet of aerospace grade stainless steel. Due to variations in manufacturing, this extractor is not recommended for use with aftermarket slides and/or barrels. Expected Results Improved reliability based on improved geometry of the extractor hook and high quality materials Applicable To What Gun(s) Works with the Gen 3 9mm Glock pistols (Glock models 17, 18, 19, 34) AND Gen 5 9mm Glock pistols (Glock models 17, 19). Designed and tested with Glock factory slide and barrel only. Not tested to work with any caliber except for 9mm. Works with the Generation 4 9mm Glock pistols (Glock models 17, 18, 19, 34). NOT FOR USE WITH THE GLOCK MODEL 26.



Attributes

- Name: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK GEN 4
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100032485
- Mfr. No.: 102-109
- Make: Glock
- Model: 17,18,19,34
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 856008005253

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FÜR GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Apex Failure Resistant Extractor for Glock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor Resistente para Glock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Glock® Apex Tactical Specialties Inc](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Failure Resistant Extractor for Glock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock® Apex Tactical Specialties Inc](#)
- [Suomi: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK® APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FÖR GLOCK GEN 4](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání extractor APEX Failure Resistant pro Glock](#)

Sicherheitshinweise für den FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FÜR GLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FAILURE RESISTANT EXTRACTOR für Glock von Apex Tactical Specialties Inc. Dieser Extractor wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie den Extractor nur mit den kompatiblen GlockModellen verwenden, um Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie den Extractor und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Extractor nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Extractor nicht mit AftermarketSchlitzen und/oder Läufen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Der Extractor ist nicht für die Verwendung mit GlockModell 26 geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Extractors entladen ist.
- Führen Sie keine Modifikationen am Extractor oder an der Waffe durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Werkzeuge verfügen: Schraubendreher, Zangen und eine sichere Arbeitsfläche.
- Entladen Sie die GlockPistole vollständig.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Extractor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den FAILURE RESISTANT EXTRACTOR in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Extractor fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Festigkeit.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die GlockPistole mit dem neuen Extractor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den alten Extractor und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, um Unterstützung zu erhalten. Achten Sie darauf, die Produktinformationen und Ihre Kaufdaten bereitzuhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den FAILURE RESISTANT EXTRACTOR für Glock entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for Apex Failure Resistant Extractor for Glock

Introduction

Thank you for choosing the Apex Failure Resistant Extractor for Glock. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the extractor is compatible with your Glock model (Gen 3, Gen 4, or Gen 5) as specified in the product description.
- This extractor is designed for 9mm Glock pistols only. Do not use with any other caliber.
- Avoid using the extractor with aftermarket slides and/or barrels to prevent potential malfunctions.
- Always handle firearms safely and responsibly. Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the extractor before each use for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify the extractor. Alterations can compromise safety and performance.
- If you experience any issues with extraction or firearm performance, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure your firearm is unloaded before installation or maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing extractor and remove it using the punch tool.
- Carefully install the Apex Failure Resistant Extractor by aligning it with the extractor channel.
- Use the punch tool to secure the extractor in place, ensuring it is fully seated.

3. PostInstallation:

- Reassemble the slide and ensure all components are functioning correctly.
- Perform a function check to verify that the extractor operates smoothly.

4. Usage:

- Regularly clean and maintain your Glock to ensure optimal performance of the extractor.
- Monitor the extractor for signs of wear or damage during routine inspections.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn extractors in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the extractor in regular household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Apex Failure Resistant Extractor for Glock, please consult your local firearms dealer or contact the manufacturer directly. Ensure that you have your product information on hand when seeking assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use and longevity of your Apex Failure Resistant Extractor for Glock. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor Resistente para Glock

Introducción

Gracias por elegir el Extractor Resistente para Glock de Apex Tactical Specialties Inc. Este producto está diseñado para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de tu arma. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el extractor esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Mantén el extractor y el arma fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Verifica que el arma esté descargada antes de manipular el extractor.
- No utilices el extractor con modelos Glock no recomendados, como el Glock 26.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el extractor únicamente con pistolas Glock de 9 mm, específicamente modelos Gen 3 y Gen 5 (modelos 17, 18, 19, 34).
- Este extractor no es compatible con diapositivas o barriles del mercado.
- No utilices el extractor si notas cualquier daño o desgaste.
- No lo utilices con calibres que no sean 9 mm.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras instalas o manipulas el extractor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el extractor antiguo de acuerdo con las instrucciones del fabricante de tu arma.
- Coloca el nuevo extractor en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el extractor esté firmemente instalado.

3. Uso:

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el extractor funcione correctamente antes de usar el arma en situaciones críticas.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el extractor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- No arrojes el extractor en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso y la seguridad del Extractor Resistente para Glock, consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web oficial.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto.

Guide de Sécurité pour l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi l'extracteur résistant aux pannes Apex pour Glock. Ce produit est conçu pour améliorer la fiabilité de votre arme à feu. Il est important de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de l'extracteur.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'extracteur est compatible avec ton modèle de Glock avant l'installation.
- Ne jamais utiliser l'extracteur avec des glissières ou des canons de marques tierces.
- Garde l'extracteur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution, en respectant les règles de sécurité standard.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie régulièrement l'état de l'extracteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser l'extracteur si tu remarques des anomalies lors du fonctionnement de l'arme.
- Ne pas utiliser cet extracteur avec le modèle Glock 26.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'extracteur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire l'extracteur d'origine de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installe l'extracteur résistant aux pannes Apex en veillant à bien le positionner.
- Assuretoi que l'extracteur est fermement en place avant de remonter l'arme.

3. Utilisation:

- Teste l'extracteur en effectuant quelques tirs de vérification pour t'assurer de son bon fonctionnement.
- Surveille le comportement de l'arme pendant l'utilisation pour détecter tout problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'extracteur dans des poubelles ordinaires. Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Si l'extracteur est endommagé ou usé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver les informations d'achat pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace de l'extracteur résistant aux pannes Apex pour Glock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Glock® Apex Tactical Specialties Inc

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Glock® di Apex Tactical Specialties Inc. Questo documento fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'estrattore sia utilizzato solo con le armi compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'estrattore con slide e/o canne aftermarket, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- In caso di malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista qualificato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con pistole Glock 9mm di Gen 3 (modelli Glock 17, 18, 19, 34) e Gen 5 (modelli Glock 17, 19).
- Non utilizzare con il modello Glock 26.
- Verificare che l'estrattore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non testato per il funzionamento con calibro diverso dal 9mm.
- In caso di estrazione non riuscita, non forzare il funzionamento dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di eseguire qualsiasi operazione.

2. Installazione:

- Rimuovere l'estrattore originale dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Installare l'estrattore resistente ai guasti Apex, assicurandosi che sia posizionato correttamente nella sua sede.
- Verificare che l'estrattore sia fissato saldamente e che non ci siano giochi o movimenti.

3. Uso:

- Testare l'estrattore con munizioni appropriate per garantire un corretto funzionamento.
- Monitorare le prestazioni dell'estrattore durante l'uso e controllare eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo.
- Non gettare l'estrattore o componenti danneggiati nell'ambiente; utilizzare centri di raccolta autorizzati.

Informazioni per ulteriore supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista qualificato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza l'Estrattore Resistente ai Guasti per Glock®. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Bruksanvisning for Failure Resistant Extractor for Glock

Introduksjon

Takk for at du valgte Apex Failure Resistant Extractor for Glock. Dette produktet er designet for å forbedre påliteligheten og ytelsen til din Glockpistol. Det er viktig å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid verneutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller regelmessig produktet for slitasje eller skader.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Ikke bruk extractoren med aftermarket slides eller løp.
- Unngå bruk med Glockmodell 26.
- Test alltid funksjonaliteten til extractoren før bruk.
- Sørg for at våpenet er i god stand før installasjon av extractoren.
- Følg produsentens instruksjoner for vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt.
- Fjern magasinet og kontroller kammeret for å sikre at det ikke er patroner.

2. Fjern den gamle extractoren

- Bruk passende verktøy for å fjerne den gamle extractoren fra Glockpistolen.
- Vær forsiktig så du ikke skader andre deler av våpenet.

3. Installer den nye extractoren

- Plasser den nye Apex Failure Resistant Extractor på plass.
- Bruk verktøy for å feste den sikkert.

4. Test funksjonaliteten

- Sett inn et magasin med dummypatroner.
- Test våpenet for å sikre at extractoren fungerer som den skal.

5. Vedlikehold

- Rengjør extractoren regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Kontroller for slitasje og bytt den ut ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av skadede eller ubrukte deler.
- Ikke kast våpenkomponenter i vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående produktet eller sikkerhetsprosedyrer, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av din Apex Failure Resistant Extractor for Glock.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock® Apex Tactical Specialties Inc

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock® od Apex Tactical Specialties Inc. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny ekstraktora oraz pistoletu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Ekstraktor został zaprojektowany do użycia wyłącznie z fabrycznymi zamkami i lufami Glocka.
- Nie używaj ekstraktora z aftermarketowymi zamkami i/lub lufami.
- Ekstraktor nie jest przeznaczony do użycia z modelem Glock 26.
- Używaj ekstraktora tylko z pistoletami Glock Gen 3 i Gen 4 9mm (modele Glock 17, 18, 19, 34) oraz Gen 5 9mm (modele Glock 17, 19).
- Nie testowano do użycia z żadnym kalibrem innym niż 9mm.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed instalacją upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zdejmij stary ekstraktor z pistoletu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy ekstraktor, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy ekstraktor działa poprawnie, przeprowadzając testy z pustymi nabojami.

2. Użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj i konserwuj ekstraktor, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania pistoletu i skontaktuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Ekstraktor oraz jego opakowanie powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych zasad i ścisłe przestrzeganie instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock®. Dziękujemy za zaufanie!

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK®

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC

Johdanto

Kiitos, että valitsit APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja turvallisuuden varmistamiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockipistoolisi kanssa (Gen 3 ja Gen 5 9mm mallit).
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja lisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen extractor'in asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojalaseja ja muita asianmukaisia suojavarusteita asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai epänormaaleja merkkejä.
- Älä käytä extractor'ia aftermarketslidejen tai piippujen kanssa, ellei se ole erityisesti hyväksytty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Extractor'in asentaminen

- Poista aseesta kaikki ammuksset ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Irrota vanha extractor, jos sellainen on.
- Asenna uusi Failure Resistant Extractor varovasti noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että extractor on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttöä.

3. Aseen käyttö

- Käytä aseiden mukana tulevia ohjeita ja varmista, että se on kunnolla huollettu.
- Tarkista extractor'in toiminta ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönormien mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä aseita ja niiden osia.

Säkerhetsinstruktioner för APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FÖR GLOCK GEN 4

Introduktion

Tack för att du valde APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FAILURE RESISTANT EXTRACTOR för Glock. Denna extractor är designad för att ge en mer hållbar och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning och optimal funktion är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna extractor är endast avsedd för användning med Glockmodeller 17, 18, 19, 34 (Gen 3 och Gen 4) samt 17 och 19 (Gen 5).
- Använd inte denna extractor med Glock modell 26 eller eftermarknads slides och/eller pipor.
- Kontrollera att din pistol är avstängd och oladdad innan du installerar eller byter ut extractorn.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att din Glockpistol är avstängd och oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla extractorn enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya APEX Failure Resistant Extractor genom att följa dessa steg:
 - Placera extractorn i rätt position.
 - Säkra extractorn på plats enligt anvisningarna.

3. Testa funktionen:

- Efter installation, testa att pistolen fungerar korrekt med den nya extractorn.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

4. Användning:

- Använd pistolen endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte defekta eller oanvändbara delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering av vapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för andra är av yttersta vikt.

Návod k bezpečnému používání extractor APEX Failure Resistant pro Glock

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili extractor APEX Failure Resistant pro Glock. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil spolehlivost vyhazování nábojnic a zajistil vyšší výkon vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte extractor na jakékoli známky poškození.
- Nepoužívejte extractor s aftermarketovými závěry a/nebo hlavními.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte extractor s modelem Glock 26, protože nebyl testován pro tento model.
- Používejte pouze s pistolemi Glock Gen 3 a Gen 5 v kalibru 9mm, konkrétně modely Glock 17, 18, 19 a 34.
- Před instalací extractor se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu a není nabitá.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování během používání, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Odstraňte všechny zásobníky a ujistěte se, že v komoře není žádná nábojnice.

2. Instalace extractor

- Odstraňte původní extractor podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte nový extractor APEX Failure Resistant podle pokynů dodaných s produktem.
- Ujistěte se, že je extractor správně usazen a zajištěn.

3. Testování

- Po instalaci proveďte funkční test s neškodnými náboji.
- Sledujte, zda extractor správně vyhazuje nábojnice a nedochází k žádným poruchám.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte stav extractor a čistěte ho podle doporučení výrobce.
- V případě opotřebení nebo poškození vyměňte extractor.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že je extractor poškozen nebo již není použitelný, likvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečných odpadů.

- Nepokoušejte se opravovat nebo upravovat poškozené části.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Doporučujeme také pravidelně kontrolovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Udržujte tuto příručku na bezpečnostní pokyny a používejte ji jako referenci při používání vašeho extractor APEX Failure Resistant pro Glock. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.