

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY

SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 Introducing the first-ever Sig Sauer Extended Slide catch lever to be a two-piece unit made from steel! Made from 304 grade steel Sig Sauer's drop-in replacement Sig Sauer slide stop is the perfect upgrade for your pistol. The Sig Sauer P320 extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Sig Sauer slide catch lever! What is it? This drop-in replacement Sig Sauer extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. Why use it? One of the main flaws of the Sig Sauer Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. The Sig Sauer P320 slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Sig Sauer slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! Features All steel construction Extended controls PVD Coated for corrosion resistance Tyrant CNC Proprietary stamped 'bridge' for rigidity (actually works as an ambidextrous release unlike others) Does not come with spring Works on 9/40/357 models Works on Flux Defense 'Flux Raider' Chassis systems



Attributes

- Name: SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112621
- Mfr. No.: TD-320SCL-GREY
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gray
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789317615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER P320](#)
- [English: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Uso de Levas de Retención del Slide para SIG SAUER® P320](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Levier de Verrouillage de Glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDE CATCH LEVERS PER SIG SAUER® P320](#)
- [Norsk: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320](#)

Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER P320

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320. Dieser erweiterte Slide Catch Lever wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Catch Levers entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Catch Lever korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Testen Sie die Funktion des Slide Catch Levers an einem sicheren Ort, bevor Sie die Waffe im Einsatz verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Levers:** Verwenden Sie das geeignete Werkzeug, um den vorhandenen Slide Catch Lever vorsichtig zu entfernen.
3. **Installation des neuen Levers:**
 - Setzen Sie den neuen SLIDE CATCH LEVER in die vorgesehene Position ein.
 - Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
4. **Überprüfung:** Testen Sie die Funktion des neuen Levers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Betätigen Sie den Slide Catch Lever mit dem Daumen, um den Slide zu entriegeln.
- Üben Sie die Betätigung des Levers, um ein Gefühl für die neue Benutzeroberfläche zu bekommen.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des alten Slide Catch Levers ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit beim Gebrauch Ihres SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320 sind von größter Bedeutung. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich stets an die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und spezifischen Vorkehrungen, um mögliche Risiken zu minimieren.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE CATCH LEVER for your SIG SAUER® P320. This product is designed to enhance the usability and performance of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the SLIDE CATCH LEVER is installed correctly before use.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the SLIDE CATCH LEVER for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the SLIDE CATCH LEVER.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the lever or the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the SLIDE CATCH LEVER in any way.
- If you experience any difficulty in operating the lever, consult a qualified gunsmith before use.
- Be aware that the SLIDE CATCH LEVER may have a different feel compared to the original part; practice using it in a safe environment before relying on it in critical situations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide catch lever by following the manufacturer's instructions for disassembly.
- Align the new SLIDE CATCH LEVER with the mounting point on the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

2. Usage Tips:

- Familiarize yourself with the extended surface area and raised texture of the SLIDE CATCH LEVER.
- Practice manipulating the lever to ensure a comfortable and secure grip.
- Regularly check the lever's functionality during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLIDE CATCH LEVER responsibly. Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- Do not throw the product in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SLIDE CATCH LEVER for SIG SAUER® P320, please refer to the manufacturer's

website or contact their customer support team.

Conclusion

The SLIDE CATCH LEVER for SIG SAUER® P320 is designed to improve your firearm's usability and performance. By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your new product. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Instrucciones de Seguridad para el Uso de Levas de Retención del Slide para SIG SAUER® P320

Introducción

Gracias por elegir la leva de retención del slide para tu SIG SAUER® P320. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad y la usabilidad de tu pistola. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Este manual proporciona pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al manipular la leva de retención del slide, asegúrate de que la pistola esté descargada.
- Evita tocar el gatillo mientras realizas cualquier ajuste o instalación.
- Usa protección ocular adecuada al realizar cualquier trabajo en la pistola.
- No fuerces la leva de retención del slide durante la instalación; sigue las instrucciones para evitar daños.
- Si experimentas dificultad al usar la leva, revisa la instalación y asegúrate de que esté correctamente colocada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu SIG SAUER® P320 esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación de la Leva de Retención del Slide:

- Retira la leva de retención del slide original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva leva de retención del slide en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que la leva esté firmemente instalada antes de proceder.

3. Uso de la Leva de Retención del Slide:

- Practica el uso de la leva de retención en un entorno seguro y controlado.
- Familiarízate con la textura y el área de superficie extendida para una mejor manipulación.
- Asegúrate de que tu pulgar tenga un buen agarre al manipular la leva.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites la leva de retención del slide, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de acero y otros materiales.

- No tires el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante.

Gracias por seguir estas instrucciones y por tu compromiso con la seguridad. Disfruta de tu nueva leva de retención del slide para SIG SAUER® P320.

Guide de Sécurité pour les Levier de Verrouillage de Glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER P320

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour votre SIG SAUER P320. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du levier de verrouillage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas l'arme à la portée des enfants ou de toute personne non formée à son utilisation.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le levier de verrouillage de glissière uniquement avec des modèles SIG SAUER P320.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le levier.
- Évite d'utiliser le levier dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (tournevis approprié, etc.).

2. Installation :

- Retire l'ancien levier de verrouillage de glissière en suivant les instructions du fabricant.
- Positionne le nouveau levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH en alignant les pièces.
- Utilise le tournevis pour fixer le levier en place, en t'assurant qu'il est bien serré.

3. Utilisation :

- Pour relâcher la glissière, appuie sur le levier avec ton pouce.
- Vérifie que le levier fonctionne correctement avant chaque utilisation de l'arme.
- Si tu rencontres des difficultés, consulte un professionnel qualifié.

Instructions d'Élimination

- Dispose du levier de verrouillage de glissière conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur autorisé. Assure-toi de conserver une copie de ton reçu d'achat pour référence.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER P320.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDE CATCH LEVERS PER SIG SAUER® P320

Introduzione

Grazie per aver scelto le leve di blocco slide SLIDE CATCH per la tua pistola Sig Sauer P320. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma, offrendo un'esperienza di utilizzo più sicura e confortevole. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia idoneo per il tuo modello di pistola Sig Sauer P320.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un utente esperto o se non hai ricevuto una formazione adeguata sull'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la leva di blocco slide sia installata correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non forzare mai la leva di blocco slide durante l'uso; se non funziona correttamente, interrompi l'uso e controlla l'installazione.
- Non utilizzare la leva di blocco slide se hai notato un'usura eccessiva o danni.
- Evita di utilizzare lubrificanti o sostanze chimiche che potrebbero compromettere la qualità del materiale in acciaio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Rimuovi la vecchia leva di blocco slide seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della Leva di Blocco Slide

- Posiziona la nuova leva di blocco slide SLIDE CATCH nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia allineata correttamente e che non ci siano ostacoli.
- Spingi delicatamente fino a quando la leva non è completamente inserita.
- Verifica che la leva funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.

3. Uso della Leva di Blocco Slide

- Utilizza la leva di blocco slide per rilasciare lo slide della pistola in modo sicuro.
- Assicurati di avere una presa salda sulla pistola durante l'uso.
- Non tentare di manovrare la leva con forze eccessive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Tyrant CNC.

Si prega di notare che è fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. La sicurezza è la priorità assoluta quando si maneggiano armi da fuoco e accessori.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 fra TYRANT CNC. Denne veiledningen gir viktig informasjon for sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg bruk og for å overholde EU's generelle produkt sikkerhetsforskrifter (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader. Bruk ikke hvis skadet.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Unngå fall:** Sørg for at produktet er sikkert festet før bruk for å forhindre at det glipper eller faller.
- **Riktig håndtering:** Følg alle instruksjoner for håndtering for å unngå skader under bruk.
- **Bruk verneutstyr:** Vurder å bruke passende verneutstyr under installasjon og bruk for ekstra beskyttelse.
- **Unngå kontakt med skarpe gjenstander:** Hold produktet unna skarpe gjenstander som kan forårsake skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les alle instruksjoner nøye før du begynner installasjonen.
- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene tilgjengelig.

2. Installering av slide catch lever:

- Fjern den eksisterende slide catch fra din Sig Sauer P320.
- Plasser den nye SLIDE CATCH LEVER fra TYRANT CNC på riktig sted.
- Sørg for at den er festet ordentlig og sikkert.
- Test funksjonaliteten før du bruker våpenet.

3. Bruk:

- Bruk den utvidede slide release for å sikre enkel håndtering av Sig Sauer slide.
- Unngå å bruke for mye kraft når du aktiverer slide catch for å forhindre skade.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes av barn eller andre uautoriserte personer før det kastes.
- Vurder resirkulering av metall for å redusere avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller selgeren. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Takk for at du valgte SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320. Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med produktet.

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen SLIDE CATCH LEVERIN asennusta tai käsittelyä.
- Vältä liukastumista tai vahingoittumista manipuloidessasi slide catch vipua.
- Käytä suojakäsineitä, jos työskentelet teräksisten osien kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusprosessi:

- Poista vanha slide catch vipu.
- Asenna uusi SLIDE CATCH LEVER tarkasti paikalleen.
- Varmista, että vipu on kunnolla kiinni ja toimii sujuvasti.

Käyttö

- Käytä slide catch vipua varovasti ja varmista, että se toimii oikein ennen käyttöä.
- Harjoittele vipujen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, erityisesti jos se sisältää metalliosia.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata mahdollisiin kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten och säkerheten för din pistol. För att säkerställa en trygg och säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att trycka på slide catch levers med överdriven kraft.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar i en miljö med risk för flygande föremål.
- Var medveten om att produkten kan påverka pistolens funktion och använd alltid säkerhetsåtgärder vid hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla slide catch lever genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Rengör området där den nya slide catch lever ska installeras.
- Installera den nya slide catch lever genom att sätta den på plats och säkerställa att den är korrekt fäst.
- Kontrollera att den nya levern fungerar som den ska innan du använder pistolen.

2. Användning:

- För att använda slide catch levern, tryck på den med tummen för att frigöra slide.
- Se till att din tumme har ett fast grepp och att du har kontroll över pistolen under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer för att förhindra korrosion eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produktens förpackning och komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållssopor om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte

produkten. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.