

GRIP PLUG for GLOCK® - Gen 4 Glock Grip Plug, No Backstrap, 20, 21, 41

Keeps Dirt Out of Grip Frame

Snaps into the opening at the rear of the Glock® grip frame for a cleaner appearance, plus keeps dust, dirt, snow and water out of the gun. Creates a perfect location for adding extra weight to competition guns or to counter recoil on light, carry guns. Easily removed, does not alter gun. See specs for proper fit to your model of Glock.



Attributes

- Name: Gen 4 Glock Grip Plug, No Backstrap, 20, 21, 41
- Manufacturer: JENTRA
- Product no.: 463000013
- Mfr. No.: JP7
- Make: Glock
- Model: 20,21,41
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 820103357364

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GRIP PLUG für GLOCK® Gen 4](#)
- [English: GRIP PLUG for GLOCK® Gen 4 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GRIP PLUG per GLOCK® Gen 4](#)

Sicherheitshinweise für den GRIP PLUG für GLOCK® Gen 4

Einführung

Der GRIP PLUG für GLOCK® Gen 4 ist ein Zubehörteil, das dazu dient, die Öffnung am hinteren Ende des Glock®Griffrahmens zu schließen. Es trägt zu einem saubereren Erscheinungsbild bei und schützt die Waffe vor Staub, Schmutz, Schnee und Wasser. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe vor der Installation des GRIP PLUG entladen hast.
- Verwende den GRIP PLUG nur mit den kompatiblen GLOCK® Modellen: 20, 21, 41.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des GRIP PLUG, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und keine Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den GRIP PLUG nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung bemerkst.
- Achte darauf, dass der GRIP PLUG korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Herausfallen während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen am GRIP PLUG zu verhindern.
- Bei der Verwendung der Waffe, stelle sicher, dass der GRIP PLUG nicht die Funktionalität der Waffe beeinträchtigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des GRIP PLUG:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige die Öffnung am hinteren Ende des Griffrahmens.
- Setze den GRIP PLUG vorsichtig in die Öffnung ein, bis er fest sitzt.
- Überprüfe, ob der GRIP PLUG sicher und stabil installiert ist.

2. Nutzung der Waffe mit installiertem GRIP PLUG:

- Verwende die Waffe wie gewohnt.
- Achte darauf, dass der GRIP PLUG nicht die Bedienung oder Sicherheit der Waffe beeinträchtigt.
- Bei Bedarf kannst du den GRIP PLUG leicht entfernen, ohne die Waffe zu verändern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den GRIP PLUG gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass der GRIP PLUG nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler,

bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung des GRIP PLUG für GLOCK® Gen 4 zu gewährleisten.

GRIP PLUG for GLOCK® Gen 4 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GRIP PLUG for GLOCK® Gen 4. This product is designed to enhance the performance and appearance of your Glock firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the grip plug.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the grip plug and all firearm accessories out of reach of children.
- Regularly inspect the grip plug for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the grip plug if it appears damaged or does not fit securely in the grip frame.
- Avoid exposing the grip plug to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Ensure that the grip plug is properly seated before using the firearm.
- Be aware that adding weight to the grip may alter the balance and handling of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools if required for installation.

2. Installation:

- Locate the opening at the rear of the Glock® grip frame.
- Align the grip plug with the opening and gently press it into place until it snaps securely.
- Verify that the grip plug is seated properly and does not move when pulled.

3. Usage:

- Use the firearm as intended, ensuring that the grip plug remains secure during operation.
- Monitor the grip plug periodically for any signs of wear or loosening.

4. Removal:

- To remove the grip plug, gently pull it out from the rear of the grip frame.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to remove the grip plug.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip plug in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the grip plug in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the GRIP PLUG for GLOCK® Gen 4, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GRIP PLUG for GLOCK® Gen 4. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4

Introduction

Le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4 est conçu pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de ton arme. En s'enclenchant dans l'ouverture à l'arrière du cadre de la poignée Glock®, il empêche la poussière, la saleté, la neige et l'eau d'entrer dans l'arme. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du GRIP PLUG pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le GRIP PLUG ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très chaudes ou froides).
- Ne force pas l'installation du GRIP PLUG ; cela pourrait endommager l'arme ou le produit.
- Lors de l'utilisation de l'arme, sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le GRIP PLUG.
- Rassemble tous les outils nécessaires, si applicable.

2. Installation :

- Localise l'ouverture à l'arrière du cadre de la poignée Glock®.
- Aligne le GRIP PLUG avec l'ouverture et pousse-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le GRIP PLUG est correctement installé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilise le GRIP PLUG pour ajouter du poids supplémentaire si nécessaire.
- Surveille régulièrement l'état du produit pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Lorsqu'il n'est plus nécessaire, élimine le GRIP PLUG conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature ; utilise les points de collecte appropriés pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les informations fournies par le fabricant ou le distributeur. Assure-toi de disposer des détails nécessaires pour obtenir de l'aide.

Ce guide a été élaboré pour t'aider à utiliser le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4 en toute sécurité, en respectant les normes de sécurité de l'UE. Pour plus d'informations, n'hésite pas à te référer à la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Istruzioni di Sicurezza per il GRIP PLUG per GLOCK® Gen 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP PLUG per GLOCK® Gen 4. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la funzionalità della tua pistola Glock, offrendo una protezione aggiuntiva contro polvere, sporco, neve e acqua. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock. Consulta le specifiche per un corretto abbinamento.
- Non utilizzare il GRIP PLUG se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto e la pistola fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi l'uso del prodotto e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi o rimuovi il GRIP PLUG, assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Non forzare il GRIP PLUG nella pistola. Segui le istruzioni di installazione per evitare danni.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non utilizzare il GRIP PLUG come sostituto di altre misure di sicurezza per la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il GRIP PLUG nell'apertura sul retro del telaio del grip Glock.
- Spingi delicatamente fino a quando il plug non è saldamente in posizione.
- Verifica che il GRIP PLUG sia ben fissato e non si muova.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il GRIP PLUG, utilizza un attrezzo appropriato per sollevarlo delicatamente.
- Assicurati che la pistola sia sempre scarica durante il processo di rimozione.

4. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla periodicamente il GRIP PLUG per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il GRIP PLUG nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Il GRIP PLUG per GLOCK® Gen 4 è un prodotto utile per migliorare la tua esperienza con la pistola. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali notifiche di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.