

P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES - 13 ROUND 40/357 COMPACT MAGAZINE, BLACK

These factory replacement magazines are for Sig Sauer P250 and P320 handguns chambered in .40 S&W. Sometimes the quickest way to solve a problem with feeding or cycling is to make sure you are using only original factory magazines in your Sig Sauer P250 and P320 pistol. All Sig Sauer P250 and P320 factory replacement magazines have a hardened steel mag body with a durable satin black finish, plus a black polymer follower and removable base plate. Extended capacity P250 and P320 magazines have a longer base pad that protrudes below the grip of the pistol when seated in the magwell.



Attributes

- Name: 13 ROUND 40/357 COMPACT MAGAZINE, BLACK
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 732000498
- Mfr. No.: MAG-MOD-C-43-13
- Capacity: 13-Round
- Cartridge: 357 SIG,40 S&W
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Steel
- Model: P250 Compact,P320
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 211mm
- UPC: 798681505128

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazines](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES SIG SAUER, INC.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)

Sicherheitshinweise für das P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazin

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazin von Sig Sauer, Inc. entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin nur mit einer kompatiblen Waffe (Sig Sauer P250 oder P320) verwendet wird.
- Verwende ausschließlich originale Ersatzmagazine von Sig Sauer, um die Sicherheit und Leistung deiner Waffe zu gewährleisten.
- Bewahre das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Achte darauf, dass das Magazin nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur mit der vorgesehenen Munition (Kaliber .40 S&W oder .357 SIG).
- Lade das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers und achte darauf, dass die Patronen richtig eingelegt sind.
- Halte beim Laden und Entladen des Magazins die Waffe in einer sicheren Position, um versehentliche Abfeuerungen zu vermeiden.
- Überprüfe, dass das Magazin sicher in der Waffe sitzt, bevor du die Waffe benutzt.
- Trage immer Gehör und Augenschutz, wenn du mit der Waffe schießt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt.
2. Setze das Magazin vorsichtig in die Waffe ein, bis es einrastet.
3. Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt, indem du leicht daran ziehst.

• Nutzung:

1. Lade das Magazin mit der entsprechenden Munition, indem du die Patronen von oben in die Öffnung des Magazins schiebst.
2. Überprüfe das Magazin auf korrekten Sitz und Ladezustand, bevor du die Waffe abfeuerst.
3. Nach dem Schießen, entlade das Magazin, indem du die Patronen vorsichtig herausnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringe das Magazin nicht in die Umwelt, sondern nutze die dafür vorgesehenen Recycling oder Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass du gefährliche Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden kannst. Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufupdates und Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazins!

Safety Instruction Guide for P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazines

Introduction

Thank you for choosing the P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazines. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your magazines. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazines are compatible with your Sig Sauer P250 and P320 handguns.
- Always handle magazines and firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep magazines out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazines for any signs of damage or wear.
- Store magazines in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform for the latest safety information.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before inserting or removing a magazine.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Use only original factory replacement magazines with your Sig Sauer P250 and P320 handguns to avoid feeding or cycling issues.
- Avoid using magazines that show signs of damage, such as dents or cracks.
- Be aware of the magazine's capacity and do not exceed it.
- When loading the magazine, ensure that the cartridges are seated properly.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the follower facing up.
- Insert cartridges one at a time, pressing down on the follower until the cartridge is fully seated.
- Ensure that each cartridge is properly aligned and seated.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- With the firearm pointed in a safe direction, press the magazine release button.
- Grasp the magazine and pull it straight out from the magazine well.

4. Storing the Magazine:

- Store unloaded magazines in a secure location.
- Keep magazines in their original packaging or a designated storage container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn magazines in accordance with local regulations.
- Do not dispose of magazines in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidelines on hazardous waste disposal if necessary.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazines, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure you have the latest safety updates and product information.

Thank you for prioritizing safety and for your responsible use of the P320/P250 40 Smith & Wesson Handgun Magazines.

Guide de Sécurité pour les Chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES SIG SAUER, INC.

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour l'utilisation des chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES de SIG SAUER, INC. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu et des équipements associés.
- Ne laisse jamais les enfants sans surveillance près des chargeurs ou des armes à feu.
- Stocke les chargeurs et les armes à feu dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état des chargeurs et remplace tout produit endommagé ou usé.
- Consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le chargeur, lis attentivement le manuel de l'utilisateur de ton pistolet Sig Sauer P250 ou P320.
- Assure-toi que le chargeur est correctement inséré dans le pistolet avant de procéder à son utilisation.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité nominale de 13 coups.
- Évite de manipuler le chargeur ou le pistolet dans des conditions dangereuses, comme dans des lieux publics ou en présence d'autres personnes.
- En cas de défaillance de chargement ou d'éjection, ne tente pas de résoudre le problème sans avoir d'abord retiré le chargeur et vérifié la chambre de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assure-toi que le pistolet est en mode sécurisé (verrouillé) avant d'installer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le magwell du pistolet.
- Pousse le chargeur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

2. Chargement du Chargeur :

- Prends des cartouches appropriées pour le calibre 40 S&W ou 357 SIG.
- Insère les cartouches une par une dans le chargeur, en respectant l'ordre et la direction corrects.
- Vérifie que chaque cartouche est bien en place avant d'installer le chargeur dans le pistolet.

3. Utilisation du Pistolet :

- Une fois le chargeur chargé et installé, déverrouille le pistolet.
- Effectue un contrôle de sécurité pour t'assurer que le pistolet est prêt à être utilisé.
- Tire avec précaution, en respectant toutes les règles de sécurité relatives aux armes à feu.

4. Retrait du Chargeur :

- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur pour le retirer du pistolet.
- Manipule le chargeur avec précaution et respecte les consignes de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les chargeurs dans des poubelles ordinaires.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée des chargeurs usagés ou endommagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web de SIG SAUER, INC. pour des informations sur les rappels et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation des chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES de SIG SAUER, INC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori di ricambio originali per le pistole Sig Sauer P250 e P320. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare solo caricatori originali di fabbrica per le pistole Sig Sauer P250 e P320.
- Controllare regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare caricatori danneggiati o difettosi.
- Tenere i caricatori e le munizioni lontani dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 13 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nella pistola prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da soli.
- Utilizzare sempre munizioni appropriate per il caricatore e la pistola.
- Non lasciare mai un caricatore carico incustodito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica.
- Allineare il caricatore con il magwell della pistola.
- Spingere il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso del Caricatore:

- Controllare che il caricatore sia completamente inserito.
- Effettuare un controllo visivo per confermare che non ci siano ostruzioni.
- Utilizzare la pistola seguendo le procedure di sicurezza standard.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore.
- Estrarre il caricatore dal magwell.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i caricatori e le munizioni in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non gettare i caricatori nel normale spazzatura domestica.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di Sig Sauer o contattare il servizio clienti. È importante avere accesso a informazioni affidabili e aggiornate per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per fornire informazioni generali sulla sicurezza e non sostituisce le istruzioni specifiche fornite con il prodotto. Assicurarsi di seguire tutte le normative locali e le linee guida di sicurezza quando si utilizza il prodotto.