

Ambidextrous Charging Handle

- Surfaces for gas deflection
- Made of ALU 7075 T6
- It can be operated from both sides and the two levers have the same direction of operation
- Reinforced spring for safe engagement in the upper
- Ergonomic design of the operating elements
- Provided with gas-releving holes for silencer optimization

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004542
- Mfr. No.: Sch211317-0011s
- Make: AR-15
- Material: Aluminum 7075-T6
- Model: AR-15
- Style: Ambidextrous
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 105mm
- Shipping length: 275mm
- EAN: 4251366501854

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER BEIDSEITIGEN LADEHEBEL](#)
- [English: SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Ambidextrous SCHMEISSER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Poignée de Chargement Ambidextre SCHMEISSER](#)
- [Italiano: Manuale di Sicurezza per la Manetta di Armamento Ambidestro SCHMEISSER](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití: SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER BEIDSEITIGEN LADEHEBEL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SCHMEISSER beidseitigen Ladehebels. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die Sicherheit und die einwandfreie Funktion Ihres Ladehebels zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Ladehebel nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladehebel korrekt installiert ist, um ein sicheres Einrasten zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Hebel, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Nutzen Sie den Ladehebel nur in einer sicheren Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn erforderlich.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Ladehebel, falls vorhanden.
- Setzen Sie den SCHMEISSER Ladehebel in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Hebel fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Testen Sie die Funktion des Ladehebels, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.

2. Nutzung:

- Bedienen Sie den Ladehebel mit beiden Händen, um eine gleichmäßige Kraftverteilung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Hebel oder die Mechanik behindern.
- Nutzen Sie die ergonomischen Bedienelemente, um eine komfortable Handhabung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten

Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen über die offiziellen Kanäle zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Nutzung und Wartung abhängt. Lesen Sie diese Anleitung regelmäßig durch und halten Sie sie griffbereit, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle. This product is designed for use with AR15 platforms and offers enhanced functionality and safety features. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the AR15 platform before using this charging handle.
- Always handle firearms with care and follow basic firearm safety rules.
- Inspect the charging handle for any signs of damage or wear before use.
- Keep the charging handle and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any malfunction or issue with the charging handle, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the charging handle.
- Use the charging handle only for its intended purpose – to charge the AR15 platform.
- Do not force the charging handle if it does not operate smoothly; this may indicate a problem that needs addressing.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when operating a firearm with this charging handle.
- If using a suppressor, ensure that the gasrelieving holes are unobstructed to optimize performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unload the firearm and ensure it is pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle by pulling it out of the upper receiver.
- Align the SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle with the charging handle slot in the upper receiver.
- Insert the charging handle until it is fully seated, ensuring that it is secure.

2. Usage:

- To charge the firearm, grip the charging handle levers and pull back firmly.
- Release the charging handle to allow it to return to its initial position.
- The ambidextrous design allows operation from either side; ensure you are using the side that is most comfortable for you.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations regarding aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Ambidextrous SCHMEISSER

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidextrous SCHMEISSER. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y una operación segura. Es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre en buen estado antes de usarlo.
- Nunca utilices el mango de carga en condiciones que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.
- Mantén el mango de carga fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Si observas alguna anomalía en el funcionamiento del producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el mango de carga según las instrucciones del fabricante.
- No fuerces el mango de carga más allá de sus límites operativos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el mango de carga.
- Evita el contacto con gases o sustancias químicas que puedan dañar el material del mango.
- Si sientes que el mango de carga está atascado o no se mueve suavemente, revisa que no haya obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el mango de carga antiguo si es necesario.
- Alinea el nuevo mango de carga en su lugar y presiona firmemente hasta que encaje.
- Verifica que el mango esté seguro y no se mueva.

2. Uso:

- Puedes operar el mango de carga desde ambos lados, asegurándote de que ambas palancas estén en la misma dirección.
- Utiliza una presión firme pero controlada al cargar el arma.
- Revisa regularmente el funcionamiento del mango para asegurarte de que no haya desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el mango de carga en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, asegúrate de contactar a un

representante autorizado de SCHMEISSER o consulta el sitio web oficial para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si observas un producto que crees que puede ser peligroso, repórtalo a las autoridades competentes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Instructions de Sécurité pour le Poignée de Chargement Ambidextre SCHMEISSER

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement ambidextre SCHMEISSER. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre arme, tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des armes compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction dangereuse, même lorsque la poignée de chargement est en place.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée de chargement.
- Ne force pas la poignée de chargement lors de son utilisation. Si elle ne fonctionne pas correctement, arrête son utilisation et faisla inspecter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Localise le rail de la poignée de chargement sur ton AR15.
- Aligne la poignée de chargement avec le rail et poussela fermement en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Vérifie que la poignée est bien fixée avant utilisation.

2. Utilisation

- Pour charger l'arme, tire sur l'un des leviers de la poignée de chargement.
- La conception ambidextre permet d'utiliser la poignée de chaque côté de l'arme.
- Utilise la poignée avec un mouvement fluide pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la poignée de chargement est endommagée ou ne fonctionne pas correctement, ne tente pas de la réparer.
- Dispose de la poignée de manière responsable, conformément aux lois locales sur les déchets d'armement et d'équipement.
- Renseignetoi sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut appropriés dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou de consulter les ressources disponibles sur le site de l'Union Européenne.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser la poignée de chargement ambidextre SCHMEISSER en toute sécurité. Rappelle-toi toujours de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ton arme.

Manuale di Sicurezza per la Manetta di Armamento Ambidestro SCHMEISSER

Introduzione

La manetta di armamento ambidestro SCHMEISSER è progettata per garantire un utilizzo sicuro e funzionale. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza, istruzioni per l'installazione e l'uso, e informazioni per la gestione del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone con esperienza nell'uso di armi da fuoco.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la manetta di armamento solo con armi compatibili, in particolare il modello AR15.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la manetta.
- Non forzare il meccanismo della manetta; in caso di resistenza, controllare la presenza di ostruzioni o danni.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di forte umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Manetta di Armamento

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere la manetta di armamento esistente, se presente.
- Posizionare la manetta di armamento ambidestro SCHMEISSER nell'apposito alloggiamento.
- Assicurarsi che la manetta sia ben fissata e che non ci siano movimenti o giochi.
- Verificare il corretto funzionamento della manetta azionandola da entrambi i lati.

2. Uso della Manetta di Armamento

- Utilizzare la manetta per armare l'arma in modo sicuro e controllato.
- Assicurarsi che le leve siano in posizione corretta prima di utilizzare l'arma.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso, fermarsi immediatamente e controllare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e sul riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Si consiglia di tenere a disposizione la prova di acquisto e il numero di modello del prodotto per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile della manetta di armamento ambidestro SCHMEISSER. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, si invita a consultare il portale di sicurezza dell'Unione Europea.

Brukerveiledning for SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med AR15 våpenet. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk og maksimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje og skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er avsikret før du installerer eller bruker charging handle.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere charging handle selv; kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avsikret og ikke inneholder ammunisjon.
2. **Fjern den gamle charging handle:** Åpne våpenets boltcarriergruppe og ta ut den gamle charging handle forsiktig.
3. **Installer den nye charging handle:**
 - Sett den nye SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle inn i sporene på boltcarriergruppen.
 - Kontroller at håndtaket sitter riktig og er sikkert på plass.
4. **Test funksjonaliteten:** Før du bruker våpenet, test at charging handle fungerer som forventet fra begge sider.

Bruk

- Betjen charging handle fra ønsket side, og vær oppmerksom på at begge spakene har samme driftretning.
- Hvis du opplever problemer med å betjene charging handle, stopp bruken umiddelbart og kontroller for eventuelle hindringer eller skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle, vennligst kontakt

produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til hjelp dersom det oppstår problemer med produktet.

Vennligst oppbevar denne veiledningen sammen med produktet for fremtidig referanse. Din sikkerhet er viktig, og vi ønsker at du skal ha en trygg og tilfredsstillende opplevelse med vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączki Zamkowej SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji i użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu broni (AR15).
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnoletnich.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rączki zamkowej tylko w dobrze oświetlonych miejscach.
- Unikaj używania rączki zamkowej, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem rączki.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas obsługi rączki, aby uniknąć uszkodzenia elementów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. Zdemonstuj starą rączkę zamkową, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
3. Umieść nową rączkę zamkową SCHMEISSER w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że rączka jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.
5. Sprawdź, czy rączka działa poprawnie, obsługując ją z obu stron.

Użytkowanie

- Rączka zamkowa jest zaprojektowana do obsługi z obu stron, co umożliwia wygodne korzystanie w różnych warunkach.
- Zastosowanie wzmocnionej sprężyny zapewnia bezpieczny zatrask w górnej części.
- Używaj ergonomicznych elementów sterujących, aby zwiększyć komfort użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo Twoje i innych jest dla nas najważniejsze.

SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä sekä ohjeita, jotka auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta ainoastaan suositellussa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, jotta vältät vaurioita.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti varmistaaksesi turvallisen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle tarkasti aseeseen.
- Varmista, että vivut liikkuvat sujuvasti ja että ne ovat kunnolla paikallaan.

2. Käyttöohjeet:

- Käytä tuotetta molemmilta puolilta tarpeen mukaan.
- Varmista, että ergonominen muotoilu on mukava ja toimiva.
- Tarkista, että kaasupurkurei'ät ovat puhtaat ja esteettömät äänenvaimennuksen optimointia varten.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota tarvitsemasi tuen ja vastata kysymyksiisi tuotteeseen liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan

käytön SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle

Introduktion

Tack för att du har valt SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 och ska endast användas med kompatibla vapen.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast som avsett och följ tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att produkten är ordentligt installerad innan du använder den.
- Använd produkten med båda händerna för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla laddningshandtaget från ditt AR15vapen.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Placera det nya SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle i rätt position.
- Se till att handtaget sitter ordentligt fast och är i linje med vapnets mekanism.
- Kontrollera att det är lätt att använda från båda sidor.

2. Användning:

- Använd handtaget för att ladda vapnet. Dra spaken mot dig med en hand och använd den andra handen för stabilitet.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du använder handtaget.
- Efter användning, rengör handtaget regelbundet för att säkerställa långvarig prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala

återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému použití: SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní ovládání vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s rukojetí se ujistěte, že vaše ruka je mimo dráhu pohybu zbraně.
- Používejte rukojeť pouze na zbraních, pro které je určena (AR15).
- Při používání rukojeti se vyhněte nadměrnému tlaku na páky, což by mohlo způsobit poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte rukojeť používat a zkontrolujte ji.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Odstraňte starou rukojeť, pokud je to nutné.
- Umístěte SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle do správné polohy.
- Zajistěte rukojeť podle pokynů výrobce zbraně.

2. Použití:

- Rukojeť lze ovládat z obou stran, což zajišťuje pohodlné použití pro praváky i leváky.
- Při používání rukojeti se ujistěte, že máte pevný úchop a kontrolujte směr pohybu.
- Po každém použití zkontrolujte rukojeť na poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Když se rozhodnete rukojeť vyřadit, ujistěte se, že ji likvidujete v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nepokládejte rukojeť do běžného odpadu, pokud je to možné.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle. Udržujte své okolí bezpečné a vždy dodržujte pokyny pro použití.