

725 GUN CLEANER DEGREASER - SLIP 2000 4 OZ. CLEANER/DEGREASER PUMP SPRAY

Effective, High-Strength Cleaning & Protection For All Your Firearms

725 Gun Cleaner should truly be called Super Degreaser judging from the way it out-performs competitive products. This cleaner will cut through the toughest cosmoline, carbon, grease and grime! Its super strength allows it to degum and degunk the dirtiest of gun parts when sprayed on or used in parts washers or solvent tanks! Inhibited to help protect sensitive metals, 725 Gun Cleaner has been thoroughly tested in the field by shooters and gun smiths and has come through with flying colors! Hands-on Gunsmiths and Armors praise how quickly it dissolves in warm water, how well it works in both hard and soft water, how freely it rinses to leave parts bare-metal bright, how long it lasts for savings in product upkeep and disposal cost reduction. Water based avoids environmental and health safety issues Non-Caustic helps eliminate caustic burns and fumes Non-petroleum helps eliminates fire hazard and disposal problems



Attributes

- Name: SLIP 2000 4 OZ. CLEANER/DEGREASER PUMP SPRAY
- Manufacturer: SLIP 2000
- Product no.: 100006800
- Mfr. No.:
- Size: 4 oz
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 815706002001

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 725 Gun Cleaner Degreaser Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 725 Gun Cleaner Degreaser Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Nettoyant Dégraissant 725](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 725 Gun Cleaner Degreaser](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Czyszczącego 725 Gun Cleaner Degreaser](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro čistič a odmašťovač zbraní 725](#)

725 Gun Cleaner Degreaser Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den 725 Gun Cleaner Degreaser entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Effektivität zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Bewahre das Produkt immer in seiner Originalverpackung mit dem intakten Etikett auf.
- Halte das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Sorge für eine gute Belüftung beim Verwenden des Produkts, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien, da dies gefährliche Reaktionen hervorrufen kann.
- Entsorge das Produkt und seinen Behälter verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Das Produkt enthält Inhaltsstoffe, die schädlich sein können, wenn sie eingenommen oder eingeatmet werden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Funken, da es zwar nicht aus Erdöl besteht, aber dennoch ein Brandrisiko darstellen kann.
 - Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Risiko des Einatmens zu minimieren.
 - Wenn du während der Anwendung Schwindel, Kopfschmerzen oder Atemprobleme verspürst, stelle die Anwendung sofort ein und suche frische Luft.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Nur Erwachsene sollten das Produkt handhaben und anwenden.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Schüttle den Behälter vor der Verwendung vorsichtig.
- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du arbeitest, sauber und frei von Schmutz ist.

2. Anwendung:

- Für beste Ergebnisse sprühe den Reiniger direkt auf die Waffenbestandteile oder in die Teilewaschmaschine oder das Lösungsmittelbehältnis.
- Lass das Produkt einige Minuten einwirken, um Schmutz und Ablagerungen zu lösen.
- Verwende eine Bürste oder ein Tuch, um stark verschmutzte Bereiche bei Bedarf zu schrubben.

3. Abspülen:

- Spüle nach der Reinigung gründlich mit warmem Wasser, um Rückstände zu entfernen.
- Stelle sicher, dass alle Teile frei von Reiniger sind, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.

4. Nach der Anwendung:

- Reinige die Sprühdüse nach jedem Gebrauch, um ein Verstopfen zu verhindern.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in den Abfluss und entsorge es nicht im Haushaltsmüll, es sei denn, dies ist gemäß den lokalen Richtlinien erlaubt.
- Wende dich an deine örtliche Abfallbehörde, um Informationen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen zu erhalten, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Verwendung dieses Produkts konsultiere bitte das Produktetikett oder wende dich über die offiziellen Kommunikationskanäle an den Hersteller.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit dem 725 Gun Cleaner Degreaser gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

725 Gun Cleaner Degreaser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 725 Gun Cleaner Degreaser. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product to avoid any potential hazards and to maximize its effectiveness.

General Safety Guidelines

- Always store the product in its original container with the label intact.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Ensure good ventilation when using the product to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, when handling the product.
- Do not mix with other cleaning agents or chemicals, as this may cause dangerous reactions.
- Dispose of the product and its container responsibly and in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The product contains ingredients that may be harmful if ingested or inhaled.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not use near open flames or sparks, as the product is nonpetroleum but may still pose a fire hazard.
 - Use in a wellventilated area to minimize inhalation risks.
 - If you experience dizziness, headache, or respiratory issues while using the product, discontinue use immediately and seek fresh air.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children. Only adults should handle and apply the product.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Shake the container gently before use.
 - Ensure the area you are working in is clean and free from debris.
2. **Application:**
 - For best results, spray the cleaner directly onto the gun parts or into the parts washer or solvent tank.
 - Allow the product to sit for a few moments to penetrate and dissolve dirt and grime.
 - Use a brush or cloth to scrub heavily soiled areas if necessary.
3. **Rinsing:**
 - Rinse thoroughly with warm water after cleaning to remove any residue.
 - Ensure all parts are free from cleaner before reassembling the firearm.
4. **PostUse Care:**
 - Clean the spray nozzle after each use to prevent clogging.
 - Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour the product down the drain or dispose of it in household trash unless permitted by local

guidelines.

- Contact your local waste management authority for information on hazardous waste disposal if needed.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the safety or use of this product, please consult the product label or reach out to the manufacturer through their official communication channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with the 725 Gun Cleaner Degreaser. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Nettoyant Dégraissant 725

Introduction

Merci d'avoir choisi le Nettoyant Dégraissant 725. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit afin d'éviter tout danger potentiel et de maximiser son efficacité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours conserver le produit dans son contenant d'origine avec l'étiquette intacte.
- Garder le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assurer une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit pour éviter l'inhalation des fumées.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Utiliser des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Ne pas mélanger avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques, car cela peut provoquer des réactions dangereuses.
- Éliminer le produit et son contenant de manière responsable et conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Dangers** : Le produit contient des ingrédients qui peuvent être nocifs s'ils sont ingérés ou inhalés.
- **Éviter les Dangers** :
 - Ne pas utiliser près de flammes nues ou d'étincelles, car le produit est non pétrolier mais peut tout de même présenter un risque d'incendie.
 - Utiliser dans un endroit bien ventilé pour minimiser les risques d'inhalation.
 - Si tu ressens des vertiges, des maux de tête ou des problèmes respiratoires lors de l'utilisation du produit, arrête immédiatement et cherche de l'air frais.
- **Restrictions d'Âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Seuls les adultes doivent manipuler et appliquer le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Secouer doucement le contenant avant utilisation.
- S'assurer que la zone de travail est propre et exempte de débris.

2. Application :

- Pour de meilleurs résultats, pulvériser le nettoyant directement sur les pièces de l'arme ou dans le lavepièces ou la cuve à solvant.
- Laisser le produit agir quelques instants pour pénétrer et dissoudre la saleté et la crasse.
- Utiliser une brosse ou un chiffon pour frotter les zones très encrassées si nécessaire.

3. Rinçage :

- Rincer soigneusement à l'eau tiède après nettoyage pour enlever tout résidu.
- S'assurer que toutes les pièces sont exemptes de nettoyant avant de réassembler l'arme à feu.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyer la buse de pulvérisation après chaque utilisation pour éviter le colmatage.
- Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Éliminer tout produit non utilisé et les contenants vides conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas verser le produit dans l'évier ou l'éliminer dans les ordures ménagères, sauf si les directives locales le permettent.
- Contacter l'autorité locale de gestion des déchets pour des informations sur l'élimination des déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, merci de consulter l'étiquette du produit ou de contacter le fabricant par ses canaux de communication officiels.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec le Nettoyant Dégraissant 725. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 725 Gun Cleaner Degreaser

Introduzione

Grazie per aver scelto il 725 Gun Cleaner Degreaser. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per evitare potenziali pericoli e massimizzare la sua efficacia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre il prodotto nella sua confezione originale con l'etichetta intatta.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicursi di avere una buona ventilazione durante l'uso del prodotto per evitare l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.
- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti e occhiali protettivi, quando si maneggia il prodotto.
- Non mescolare con altri agenti o prodotti chimici per la pulizia, poiché ciò potrebbe causare reazioni pericolose.
- Smaltire il prodotto e il suo contenitore in modo responsabile e in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:** Il prodotto contiene ingredienti che possono essere dannosi se ingeriti o inalati.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Non utilizzare vicino a fiamme libere o scintille, poiché il prodotto è non petrolifero ma potrebbe comunque presentare un rischio di incendio.
 - Utilizzare in un'area ben ventilata per ridurre al minimo i rischi di inalazione.
 - Se si avverte vertigini, mal di testa o problemi respiratori durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare aria fresca.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Solo gli adulti devono maneggiare e applicare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Agitare delicatamente il contenitore prima dell'uso.
- Assicursi che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.

2. Applicazione:

- Per i migliori risultati, spruzzare il detergente direttamente sulle parti della pistola o nel lavaparti o nel serbatoio di solvente.
- Lasciare che il prodotto agisca per alcuni momenti per penetrare e dissolvere sporco e grasso.
- Utilizzare una spazzola o un panno per strofinare le aree particolarmente sporche, se necessario.

3. Risciacquo:

- Risciacquare abbondantemente con acqua calda dopo la pulizia per rimuovere eventuali residui.
- Assicursi che tutte le parti siano prive di detergente prima di rimontare l'arma.

4. Cura PostUso:

- Pulire l'ugello spray dopo ogni utilizzo per prevenire intasamenti.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati e contenitori vuoti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non versare il prodotto nello scarico o smaltirlo nel cestino domestico, a meno che non sia consentito dalle linee guida locali.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso di questo prodotto, si prega di consultare l'etichetta del prodotto o contattare il produttore attraverso i loro canali di comunicazione ufficiali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il 725 Gun Cleaner Degreaser. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Środka Czyszczącego 725 Gun Cleaner Degreaser

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Środka Czyszczącego 725 Gun Cleaner Degreaser. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zmaksymalizować jego skuteczność.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu z nienaruszoną etykietą.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Zapewnij dobrą wentylację podczas używania produktu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
- Nie mieszaj z innymi środkami czyszczącymi ani chemikaliami, ponieważ może to spowodować niebezpieczne reakcje.
- Odpowiedzialnie pozbywaj się produktu i jego opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:** Produkt zawiera składniki, które mogą być szkodliwe w przypadku spożycia lub wdychania.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Nie używaj w pobliżu otwartego ognia ani iskier, ponieważ produkt nie jest na bazie ropy, ale nadal może stanowić zagrożenie pożarowe.
 - Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko wdychania.
 - Jeśli podczas używania produktu odczuwasz zawroty głowy, ból głowy lub problemy z układem oddechowym, natychmiast przerwij użycie i udaj się na świeże powietrze.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Tylko dorośli powinni obsługiwać i stosować produkt.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Delikatnie wstrząśnij pojemnik przed użyciem.
- Upewnij się, że obszar, w którym pracujesz, jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Aplikacja:

- Aby uzyskać najlepsze wyniki, spryskaj środek czyszczący bezpośrednio na częściach broni lub do myjki do części lub zbiornika rozpuszczalnika.
- Pozwól produktowi działać przez kilka chwil, aby przeniknąć i rozpuścić brud i zanieczyszczenia.
- W razie potrzeby użyj szczotki lub ściereczki do szorowania mocno zabrudzonych miejsc.

3. Płukanie:

- Dokładnie spłucz ciepłą wodą po czyszczeniu, aby usunąć wszelkie resztki.
- Upewnij się, że wszystkie części są wolne od środka czyszczącego przed ponownym złożeniem.

broni.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Po każdym użyciu oczyść dyszę spryskiwacza, aby zapobiec zatykaniu.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Pozbądź się wszelkich nieużytych produktów i pustych opakowań zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wylewaj produktu do zlewu ani nie pozbywaj się go w domowych śmieciach, chyba że zezwalają na to lokalne wytyczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać informacje na temat utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z etykietą produktu lub skontaktowanie się z producentem za pośrednictwem ich oficjalnych kanałów komunikacji.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z użyciem Środka Czyszczącego 725 Gun Cleaner Degreaser. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Bezpečnostní pokyny pro čistič a odmašťovač zbraní 725

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čistič a odmašťovač zbraní 725. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití produktu. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a maximalizovali jeho účinnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt v jeho původním obalu s neporušeným štítkem.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zajistěte dobrou ventilaci při používání produktu, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s produktem.
- Nemíchejte s jinými čisticími prostředky nebo chemikáliemi, protože to může způsobit nebezpečné reakce.
- Zbavte se produktu a jeho obalu odpovědně a v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:** Produkt obsahuje složky, které mohou být škodlivé při požití nebo vdechnutí.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker, protože produkt je nepetróleo, ale může stále představovat riziko požáru.
 - Používejte v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali riziko vdechování.
 - Pokud pocítíte závratě, bolest hlavy nebo problémy s dýcháním při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte čerstvý vzduch.
- **Věkové omezení:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Pouze dospělí by měli manipulovat a aplikovat produkt.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před použitím jemně protřepejte obal.
- Ujistěte se, že místo, kde pracujete, je čisté a bez nečistot.

2. Aplikace:

- Pro nejlepší výsledky nastříkejte čistič přímo na části zbraně nebo do myčky dílů či nádrže na rozpouštědla.
- Nechte produkt chvíli působit, aby pronikl a rozložil špínu a nečistoty.
- Pokud je to nutné, použijte kartáč nebo hadřík k drhnutí silně znečištěných oblastí.

3. Oplachování:

- Po čištění důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky.
- Ujistěte se, že všechny části jsou zbaveny čističe před opětovným sestavením zbraně.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte trysku spreje, abyste předešli ucpání.
- Uchovávejte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého produktu a prázdných obalů v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepouštějte produkt do odpadu nebo se ho nezbavujte v domácím odpadu, pokud to není povoleno místními pokyny.
- Pokud je to potřeba, kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro informace o likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití tohoto produktu si prosím prohlédněte štítek produktu nebo se obraťte na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních komunikačních kanálů.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s čističem a odmašťovačem zbraní 725. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.