

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 BLACK

The SGA Stock is an ambidextrous, user-configurable buttstock designed to add much-needed adjustability to the tried-and-true Mossberg 500 / 590 / 590A1 12-gauge series of shotguns. Its features include a spacer system for length of pull adjustment, improved grip ergonomics, a recoil-reducing butt-pad, and optional cheek risers for use with optics/raised sights and other accessories. The Mossberg SGA brings Magpul design and engineering to another classic American firearm. Available in Black, Flat Dark Earth, Stealth Gray and Orange to adapt to the mission at hand. Made in the USA. FEATURES
Spacer-adjustable lop in 1/2" increments from 12.5" to 14.5" Recoil-reducing butt-pad Integral right/left 1.25" sling loops SPECS Platform: Shotgun Compatibility: Mossberg® 500/590/590A1 12-gauge Butt-Pad Dimensions: 1.5 x 5.0 in. LOP Adjustment Range: ~12.3-14.3 in. Weight: 1.5 lbs. (with two Spacers installed) Width of Butt, max: 1.5 in.



Attributes

- Name: MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100011605
- Mfr. No.: MAG490-BLK
- Color: Black
- Features: Replacement
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Mossberg
- Material: Polymer
- Model: 500,590
- Delivery weight: 0.93kg
- UPC: 873750008523

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590](#)
- [Italiano: SGA® Calciolo Ambidestro per Mossberg® 500/590 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Bezpečnostní pokyny](#)

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner MossbergSchrotflinte zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Komfort während der Nutzung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Leitfaden zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Stelle vor der Installation sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Buttstock auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die Feuerwaffe und Zubehörteile.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Buttstock vor der Benutzung sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Längenverstellungsanpassungen.
- Wenn du mit Optiken oder erhöhten Visierungen arbeitest, stelle sicher, dass die Wangenauflagen ordnungsgemäß installiert sind.
- Verwende das rückstoßdämpfende ButtPad wie vorgesehen, um Unannehmlichkeiten beim Schießen zu minimieren.
- Nutze die Schlaufen gemäß den Herstellerangaben.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stelle sofort den Betrieb ein und überprüfe die Feuerwaffe und das Zubehör.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Bereite die Feuerwaffe vor

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist.
- Entferne den vorhandenen Buttstock, falls zutreffend.

2. Befestige den SGA Buttstock

- Richte den SGA Buttstock mit dem Empfänger der MossbergSchrotflinte aus.
- Befestige den Buttstock sicher mit den bereitgestellten Schrauben und Werkzeugen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und sich nicht bewegt.

3. Länge der Pull einstellen

- Verwende das Abstandssystem, um die Länge der Pull nach Bedarf anzupassen.
- Jeder Abstand ermöglicht eine Anpassung in 1/2"Schritten von 12,5" bis 14,5".

- Stelle sicher, dass die Anpassung vor der Nutzung sicher ist.

4. Installiere optionale Wangenauflagen (falls zutreffend)

- Wenn du Optiken oder erhöhte Visierungen verwendest, befestige die Wangenauflagen gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Nutzungsanweisungen

- Überprüfe immer, ob der Buttstock vor jeder Nutzung sicher befestigt ist.
- Achte beim Zielen darauf, dass dein Griff fest ist und die Feuerwaffe stabil steht.
- Nutze das rückstoßdämpfende ButtPad, um den Komfort beim Schießen zu erhöhen.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle für das Schießen, einschließlich der richtigen Haltung und Handhabung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.
- Stelle sicher, dass keine Komponenten während der Entsorgung ein Risiko für andere darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktunterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung deines SGA® Ambidextrous Buttstocks für Mossberg® 500/590 priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis und halte dich an diese Richtlinien für optimale Sicherheit.

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590. This product is designed to enhance the functionality of your Mossberg shotgun while ensuring safety and comfort during use. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this guide to ensure safe and effective usage.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the buttstock for wear or damage. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all manufacturer instructions for the firearm and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the buttstock is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the recommended length of pull adjustments.
- When using with optics or raised sights, ensure that the cheek risers are properly installed.
- Use the recoilreducing buttpad as intended to minimize discomfort during firing.
- Always use the sling loops in accordance with the manufacturer's guidelines.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and inspect the firearm and accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Prepare the Firearm

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Remove the existing buttstock if applicable.

2. Attach the SGA Buttstock

- Align the SGA buttstock with the receiver of the Mossberg shotgun.
- Securely fasten the buttstock using the provided screws and tools, ensuring it is tightened to prevent movement.

3. Adjust Length of Pull

- Use the spacer system to adjust the length of pull as needed.
- Each spacer allows for adjustment in 1/2" increments from 12.5" to 14.5".
- Ensure the adjustment is secure before use.

4. Install Optional Cheek Risers (if applicable)

- If using optics or raised sights, attach the cheek risers according to the manufacturer's instructions.

Usage Instructions

- Always check that the buttstock is securely attached before each use.
- When aiming, ensure that your grip is firm and that the firearm is stable.
- Utilize the recoilreducing buttpad to enhance comfort during firing.
- Follow all safety protocols for shooting, including proper stance and handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Ensure that any components do not pose a risk to others during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590. Enjoy your shooting experience while adhering to these guidelines for optimal safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta Mossberg mientras asegura la seguridad y comodidad durante su uso. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones que se detallan en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de desgaste o daños. No la uses si está dañada.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el arma y los accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté firmemente sujeta al arma antes de usarla.
- No excedas los ajustes recomendados de longitud de tiro.
- Al usar con ópticas o alzas elevadas, asegúrate de que los elevadores de mejilla estén instalados correctamente.
- Usa el pad de culata que reduce el retroceso según lo previsto para minimizar la incomodidad durante el disparo.
- Siempre utiliza los bucles de sling de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Si experimentas alguna falla durante el uso, detén la operación inmediatamente e inspecciona el arma y los accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Prepara el Arma

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura.
- Retira la culata existente si es aplicable.

2. Adjunta la Culata SGA

- Alinea la culata SGA con el receptor de la escopeta Mossberg.
- Sujeta firmemente la culata usando los tornillos y herramientas proporcionados, asegurándote de que esté apretada para evitar movimientos.

3. Ajusta la Longitud de Tiro

- Usa el sistema de espaciadores para ajustar la longitud de tiro según sea necesario.
- Cada espaciador permite un ajuste en incrementos de 1/2" desde 12.5" hasta 14.5".
- Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de usar.

4. Instala los Elevadores de Mejilla Opcionales (si es aplicable)

- Si usas ópticas o alzas elevadas, adjunta los elevadores de mejilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Uso

- Siempre verifica que la culata esté firmemente sujeta antes de cada uso.
- Al apuntar, asegúrate de que tu agarre sea firme y que el arma esté estable.
- Utiliza el pad de culata que reduce el retroceso para mejorar la comodidad durante el disparo.
- Sigue todos los protocolos de seguridad para disparar, incluyendo la postura y el manejo adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- Asegúrate de que los componentes no representen un riesgo para otros durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu Culata Ambidiestra SGA® para Mossberg® 500/590. Disfruta de tu experiencia de tiro mientras sigues estas pautas para una seguridad óptima.

Guide de Sécurité pour la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590

Introduction

Merci d'avoir choisi la Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton fusil de chasse Mossberg tout en garantissant sécurité et confort lors de son utilisation. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Avant l'installation, assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la crosse pour détecter toute usure ou dommage. Ne pas utiliser si elle est endommagée.
- Sois conscient de ton environnement et assure une zone de tir sécurisée.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour l'arme à feu et les accessoires.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la crosse est solidement fixée à l'arme avant utilisation.
- Ne dépasse pas les réglages de longueur de traction recommandés.
- Lors de l'utilisation avec des optiques ou des viseurs surélevés, assure-toi que les rehausseurs de joue sont correctement installés.
- Utilise le pad de recul pour minimiser l'inconfort pendant le tir.
- Utilise les boucles de sangle conformément aux directives du fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et inspecte l'arme et les accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparer l'Arme

- Assure-toi que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Retire la crosse existante si applicable.

2. Fixer la Crosse SGA

- Aligne la crosse SGA avec le récepteur du fusil Mossberg.
- Fixe solidement la crosse à l'aide des vis et outils fournis, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée pour éviter tout mouvement.

3. Ajuster la Longueur de Traction

- Utilise le système d'espacement pour ajuster la longueur de traction selon tes besoins.
- Chaque espace permet un ajustement par incréments de 1/2" de 12,5" à 14,5".
- Assure-toi que l'ajustement est sécurisé avant utilisation.

4. Installer les Rehausseurs de Joue Optionnels (si applicable)

- Si tu utilises des optiques ou des viseurs surélevés, fixe les rehausseurs de joue selon les instructions du fabricant.

Instructions d'Utilisation

- Vérifie toujours que la crosse est solidement attachée avant chaque utilisation.
- Lorsque tu vises, assure-toi que ta prise est ferme et que l'arme est stable.
- Utilise le pad de recul pour améliorer le confort pendant le tir.
- Suis tous les protocoles de sécurité pour le tir, y compris la posture et la manipulation appropriées.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Assure-toi que les composants ne posent pas de risque pour autrui lors de leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou le support produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'utilisation responsable de ta Crosse Ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Profite de ton expérience de tir tout en respectant ces directives pour une sécurité optimale.

SGA® Calciolo Ambidestro per Mossberg® 500/590 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il calciolo SGA® ambidestro per Mossberg® 500/590. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile Mossberg, garantendo al contempo sicurezza e comfort durante l'uso. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni riportate in questa guida per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calciolo per usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per l'arma e gli accessori.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calciolo sia fissato saldamente all'arma prima dell'uso.
- Non superare le regolazioni consigliate della lunghezza di trazione.
- Quando utilizzi ottiche o mire rialzate, assicurati che i rialzi per il guanciale siano installati correttamente.
- Usa il pad di calcio che riduce il rinculo come previsto per minimizzare il disagio durante il tiro.
- Utilizza i ganci per cinghia secondo le linee guida del produttore.
- Se si verificano malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona l'arma e gli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparare l'Arma

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Rimuovi il calciolo esistente, se applicabile.

2. Fissare il Calciolo SGA

- Allinea il calciolo SGA con il ricevitore del fucile Mossberg.
- Fissa saldamente il calciolo utilizzando le viti e gli strumenti forniti, assicurandoti che sia stretto per prevenire movimenti.

3. Regolare la Lunghezza di Trazione

- Utilizza il sistema di spaziatori per regolare la lunghezza di trazione secondo necessità.
- Ogni spaziatore consente un aggiustamento in incrementi di 1/2" da 12.5" a 14.5".
- Assicurati che la regolazione sia sicura prima dell'uso.

4. Installare Rialzi per il Guanciale Opzionali (se applicabile)

- Se utilizzi ottiche o mire rialzate, attacca i rialzi per il guanciaie secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per l'Uso

- Controlla sempre che il calciolo sia fissato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Quando punti, assicurati che la tua presa sia salda e che l'arma sia stabile.
- Utilizza il pad di calcio che riduce il rinculo per migliorare il comfort durante il tiro.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza per il tiro, inclusi postura e maneggio appropriati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Assicurati che eventuali componenti non rappresentino un rischio per altri durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o il supporto del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile del tuo calciolo SGA® ambidestro per Mossberg® 500/590. Goditi la tua esperienza di tiro seguendo queste linee guida per una sicurezza ottimale.

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din Mossberg hagle, samtidig som det sikrer sikkerhet og komfort under bruk. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er beskrevet i denne guiden for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen ansvarlig og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Før installasjon, sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og pekes i en sikker retning.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig buttstocken for slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skytemiljø.
- Følg alle produsentens instruksjoner for skytevåpenet og tilbehøret.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at buttstocken er sikkert festet til skytevåpenet før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte justeringene for lengde på trekk.
- Når du bruker med optikk eller hevede sikter, sørg for at kinnstøttene er riktig installert.
- Bruk den rekylreducerende kolbekappen som tiltenkt for å minimere ubehag under avfyring.
- Bruk alltid slyngeløkkene i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Hvis du opplever noen feil under bruk, stopp umiddelbart og inspiser skytevåpenet og tilbehøret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. Forbered skytevåpenet

- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og sikkert.
- Fjern den eksisterende buttstocken hvis aktuelt.

2. Fest SGA Buttstock

- Juster SGA buttstocken med mottakeren av Mossberg haglen.
- Fest buttstocken sikkert ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene, og sørg for at den er strammet for å forhindre bevegelse.

3. Juster Lengde på Trekk

- Bruk spacersystemet for å justere lengden på trekk etter behov.
- Hver spacer tillater justering i 1/2" intervaller fra 12,5" til 14,5".
- Sørg for at justeringen er sikker før bruk.

4. Installer Valgfri Kinnstøtter (hvis aktuelt)

- Hvis du bruker optikk eller hevede sikter, fest kinnstøttene i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruksinstruksjoner

- Sjekk alltid at buttstocken er sikkert festet før hver bruk.
- Når du sikter, sørg for at grepet ditt er fast og at skytevåpenet er stabilt.
- Bruk den rekylreduserende kolbekappen for å forbedre komforten under avfyring.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for skyting, inkludert riktig stilling og håndtering.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger kan brukes, vurder å resirkulere materialer der det er mulig.
- Sørg for at eventuelle komponenter ikke utgjør en risiko for andre under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, installasjon eller produktstøtte, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av din SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590. Nyt skyteopplevelsen din mens du følger disse retningslinjene for optimal sikkerhet.

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby SGA® ambidextrystycznej do strzelby Mossberg® 500/590. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność Twojej strzelby Mossberg, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących broni palnej i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że kolba jest pewnie przymocowana do broni przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień długości kolby.
- Podczas korzystania z optyki lub podniesionych celowników upewnij się, że podnóżki policzkowe są prawidłowo zainstalowane.
- Używaj kolby redukującej odrzut zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować dyskomfort podczas strzelania.
- Zawsze korzystaj z pętli na sling zgodnie z wytycznymi producenta.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek usterki podczas użytkowania, natychmiast przerwij działanie i sprawdź broń oraz akcesoria.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotuj Broń

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Usuń istniejącą kolbę, jeśli to konieczne.

2. Przymocuj Kolbę SGA

- Wyreguluj kolbę SGA z receiverem strzelby Mossberg.
- Solidnie przymocuj kolbę, używając dostarczonych śrub i narzędzi, upewniając się, że jest dokręcona, aby zapobiec ruchowi.

3. Dostosuj Długość Kolby

- Użyj systemu podkładek do dostosowania długości kolby według potrzeb.
- Każda podkładka pozwala na regulację w odstępach co 1/2" od 12.5" do 14.5".
- Upewnij się, że regulacja jest pewna przed użyciem.

4. Zainstaluj Opcjonalne Podnóżki Policzkowe (jeśli dotyczy)

- Jeśli korzystasz z optyki lub podniesionych celowników, zamocuj podnóżki policzkowe zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Użytkowania

- Zawsze sprawdzaj, czy kolba jest pewnie przymocowana przed każdym użyciem.
- Podczas celowania upewnij się, że chwyt jest mocny, a broń stabilna.
- Wykorzystuj kolbę redukującą odrzut, aby zwiększyć komfort podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa dotyczących strzelania, w tym prawidłowej postawy i obsługi.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że żadne elementy nie stanowią zagrożenia dla innych podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania kolby SGA® ambidextrystycznej do strzelby Mossberg® 500/590. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim, przestrzegając tych wytycznych dla optymalnego bezpieczeństwa.

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SGA® Ambidextrous Buttstockin Mossberg® 500/590:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Mossberghaulikkosi toimivuutta samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja mukavuuden käytön aikana. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele ampumaaseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista ennen asennusta, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti olkaimen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ampumaaseen ja lisävarusteiden osalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että olkaimen kiinnitys ampumaaseeseen on turvallinen ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vetopituuden säätöä.
- Käyttäessäsi optiikoita tai kohdistussiteitä, varmista, että poskipakan korotukset on asennettu oikein.
- Käytä takaisinlyöntiä vähentävää olkaimen pehmustetta tarkoituksenmukaisesti mukavuuden parantamiseksi laukaisun aikana.
- Käytä olkahihnasilmukoita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ampumaase ja lisävarusteet.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistele ampumaase

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva olkaime.

2. Kiinnitä SGAolkaima

- Kohdista SGAolkaima Mossberghaulikin vastaanottimeen.
- Kiinnitä olkaime turvallisesti mukana tulevilla ruuveilla ja työkaluilla varmistaen, että se on tiukasti kiinni estääkseen liikkumisen.

3. Säädä vetopituus

- Käytä välikappaletta säätääksesi vetopituutta tarpeen mukaan.
- Jokainen välikappale mahdollistaa 1/2" säätöjä 12.5" 14.5" välillä.
- Varmista, että säätö on turvallinen ennen käyttöä.

4. Asenna valinnaiset poskipakan korotukset (jos sovellettavissa)

- Jos käytät optiikoita tai kohdistussiteitä, kiinnitä poskipakan korotukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttöohjeet

- Tarkista aina, että olkaime on turvallisesti kiinnitetty ennen jokaista käyttöä.
- Kun tähtäät, varmista, että ote on tiukka ja että ampumaase on vakaa.
- Hyödynnä takaisinlyöntiä vähentävää olkaimen pehmustetta mukavuuden parantamiseksi laukaisun aikana.
- Noudata kaikkia ampumaturvallisuusprotokollia, mukaan lukien oikea asento ja käsittely.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Varmista, että mikään komponentti ei aiheuta riskiä muille hävityksen aikana.

Lisätietojen yhteystiedot

Kaikissa turvallisuuteen, asennukseen tai tuen liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle SGA® Ambidextrous Buttstockin käytössä Mossberg® 500/590:lle. Nauti ampumakokemuksestasi noudattaen näitä ohjeita optimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi.

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SGA® Ambidextrous Buttstock för Mossberg® 500/590. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt Mossberg hagelgevär samtidigt som den säkerställer säkerhet och komfort under användning. Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kolven för slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för vapnet och tillbehören.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kolven är ordentligt fäst vid vapnet innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade justeringen av kolvlängd.
- När du använder med optik eller höjda sikten, se till att kindstöden är korrekt installerade.
- Använd den rekylreducerande kolvplattan som avsett för att minimera obehag under skjutning.
- Använd alltid remöglorna i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Om du upplever några funktionsstörningar under användning, avbryt omedelbart och inspektera vapnet och tillbehören.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förbered vapnet

- Kontrollera att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den befintliga kolven om tillämpligt.

2. Fäst SGAkolven

- Justera SGAkolven med mottagaren på Mossberghagelgeväret.
- Fäst kolven ordentligt med de medföljande skruvarna och verktygen, och se till att den är åtdragen för att förhindra rörelse.

3. Justera kolvlängd

- Använd distanssystemet för att justera kolvlängden efter behov.
- Varje distans möjliggör justering i 1/2" intervall från 12.5" till 14.5".
- Se till att justeringen är säker innan användning.

4. Installera valfria kindstöd (om tillämpligt)

- Om du använder optik eller höjda sikten, fäst kindstöden enligt tillverkarens instruktioner.

Användningsinstruktioner

- Kontrollera alltid att kolven är ordentligt fäst innan varje användning.
- När du siktar, se till att ditt grepp är fast och att vapnet är stabilt.
- Använd den rekylreducerande kolvplattan för att öka komforten under skjutning.
- Följ alla säkerhetsprotokoll för skjutning, inklusive korrekt ställning och hantering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Se till att inga komponenter utgör en risk för andra under kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av din SGA® Ambidextrous Buttstock för Mossberg® 500/590. Njut av din skjutupplevelse medan du följer dessa riktlinjer för optimal säkerhet.

SGA® Ambidextrous Buttstock for Mossberg® 500/590 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SGA® ambidextrózní pažbu pro Mossberg® 500/590. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vaší brokovnice Mossberg a zároveň zajistil bezpečnost a pohodlí během používání. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro zbraň a příslušenství.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pažba pevně připevněna k zbrani před jejím použitím.
- Nepřekračujte doporučené úpravy délky dotahu.
- Při používání s optikou nebo zvýšenými mířidly se ujistěte, že jsou lícní podložky správně nainstalovány.
- Používejte tlumící podložku pažby podle určení, abyste minimalizovali nepohodlí během střelby.
- Vždy používejte smyčky na popruhy v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoliv poruchy, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte zbraň a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Připravte zbraň

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající pažbu.

2. Připevněte SGA pažbu

- Zarovnejte SGA pažbu s tělem brokovnice Mossberg.
- Pevně připevněte pažbu pomocí dodaných šroubů a nástrojů, ujistěte se, že je utažena, aby se zabránilo pohybu.

3. Nastavte délku dotahu

- Použijte systém spacerů k úpravě délky dotahu podle potřeby.
- Každý spacer umožňuje úpravu v krocích po 1/2" od 12.5" do 14.5".
- Ujistěte se, že je úprava bezpečná před použitím.

4. Nainstalujte volitelné lícní podložky (pokud je to nutné)

- Pokud používáte optiku nebo zvýšené mířidla, připevněte lícní podložky podle pokynů výrobce.

Pokyny pro používání

- Vždy zkontrolujte, že je pažba pevně připevněna před každým použitím.
- Při míření se ujistěte, že je váš úchop pevný a že je zbraň stabilní.
- Využívejte tlumící podložku pažby pro zvýšení pohodlí během střelby.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly pro střelbu, včetně správného postoje a manipulace.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Ujistěte se, že žádné součásti nepředstavují riziko pro ostatní během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo podpory produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost a odpovědné používání vaší SGA® ambidextrózní pažby pro Mossberg® 500/590. Užijte si svůj střelecký zážitek a dodržujte tyto pokyny pro optimální bezpečnost.