

EZ SLIDE RACKER - Competition EZ Slide Racker for Glock

Springer Precision has designed these slide rackers in both carry/duty and competition models for Glock and Springfield XD-XDm handguns. The Carry/Duty models feature a lip off both sides of the slide to allow for easier grasp of the slide or to allow you to rack the slide off your belt, pocket or other objects. The Competition models have one approximately 1/2" lip off the left side of the slide for fast manipulations. Replaces your striker retainer plate.



Attributes

- Name: Competition EZ Slide Racker for Glock
- Manufacturer: SPRINGER PRECISION
- Product no.: 100013697
- Mfr. No.: BRNEZRACKGCOMP
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 150mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EZ SLIDE RACKER](#)
- [English: EZ SLIDE RACKER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le EZ SLIDE RACKER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EZ SLIDE RACKER](#)

Sicherheitshinweise für den EZ SLIDE RACKER

Einführung

Der EZ SLIDE RACKER ist ein speziell entwickeltes Hilfsmittel für die Handhabung von Glock und Springfield XDxDm Handfeuerwaffen. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Empfehlungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des EZ SLIDE RACKER auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen Handfeuerwaffen.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen zur Nutzung von Handfeuerwaffen in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe nicht geladen ist, bevor du den Racker verwendest.
- Verwende den EZ SLIDE RACKER nur in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Übe die Handhabung des Rackers zunächst in einem sicheren Bereich, um dich mit der Funktion vertraut zu machen.
- Vermeide es, den Racker mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Schlittenöffnung fern, während du den Racker benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Handfeuerwaffe entladen ist.
- Überprüfe den EZ SLIDE RACKER auf sichtbare Schäden.

2. Benutzung:

- Positioniere den EZ SLIDE RACKER an der Lippe des Schlittens.
- Drücke sanft, um den Schlitten zu racken, während du gleichzeitig Druck auf den Racker ausübst.
- Vergewissere dich, dass du die Kontrolle über die Waffe behältst, während du den Schlitten manipulierst.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe die Waffe erneut, um sicherzustellen, dass sie entladen ist.
- Reinige den EZ SLIDE RACKER regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den EZ SLIDE RACKER gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass der Racker nicht in die Hände von Kindern gelangt, bevor er entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des EZ SLIDE RACKER wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Handfeuerwaffen höchste Priorität hat. Halte dich stets an die oben genannten Hinweise, um Risiken zu minimieren und eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

EZ SLIDE RACKER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EZ SLIDE RACKER Competition model designed for Glock handguns. This product has been carefully designed to enhance the ease of operation of your firearm. However, safety is paramount. This guide provides essential safety instructions, precautions, and proper usage to ensure a safe experience while using the EZ SLIDE RACKER.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect, treating every gun as if it is loaded.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or using the slide racker.
- Keep the slide racker and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the slide racker for any signs of wear or damage before use.
- Use the slide racker only for its intended purpose as specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Forceful Manipulation:** Do not apply excessive force when using the slide racker, as this may cause damage to the firearm or the racker itself.
- **Proper Grip:** Always ensure a secure grip on the slide racker to prevent slipping during operation.
- **Use Protective Gear:** Consider wearing eye protection when using firearms to protect against potential debris.
- **Keep Fingers Clear:** Always keep your fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- **Check Compatibility:** Ensure that the slide racker is compatible with your specific handgun model before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the striker retainer plate from your Glock handgun.
- Align the EZ SLIDE RACKER with the appropriate slots on the slide.
- Securely attach the racker in place, ensuring it is firmly seated.

2. Usage:

- To rack the slide, grasp the slide racker with your dominant hand.
- Apply pressure to the racker and pull it backward to cycle the slide.
- Release the slide racker, allowing the slide to return to its original position.
- If racking from a belt or pocket, position the racker on the edge of the object and pull back on the slide.

Disposal Instructions

- Dispose of the EZ SLIDE RACKER responsibly, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the racker in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options or contact a local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EZ SLIDE RACKER, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product insert. It is essential to have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the EZ SLIDE RACKER. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le EZ SLIDE RACKER

Introduction

Le EZ Slide Racker est un outil conçu pour faciliter le chargement et le déchargement des pistolets Glock et Springfield XD XDm. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le EZ Slide Racker est utilisé uniquement avec des pistolets compatibles (Glock et Springfield XD XDm).
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser le racker.
- Évite d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Range le racker hors de portée des enfants et des personnes non formées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le EZ Slide Racker uniquement dans un endroit sûr et approprié.
- Ne force pas le racker si tu rencontres une résistance. Cela pourrait endommager l'outil ou l'arme.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises le racker pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne laisse jamais le racker sans surveillance lorsque tu l'utilises.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
- Vérifie que le EZ Slide Racker est propre et en bon état.

2. Utilisation :

- Place le EZ Slide Racker sur la glissière de ton pistolet.
- Appuie fermement sur le racker pour retirer la glissière.
- Pour remettre la glissière en place, alignela correctement et utilise le racker pour la pousser en arrière jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

3. PostUtilisation :

- Range le racker dans un endroit sécurisé après utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du racker pour t'assurer qu'il ne présente pas d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le EZ Slide Racker dans des ordures ménagères ordinaires.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des équipements en plastique et en métal.
- Si le racker est endommagé, contacte un service de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le EZ Slide Racker, assuretoi de consulter un professionnel ou un représentant autorisé. Vérifie également les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le EZ Slide Racker en toute sécurité et efficacement. Rappelle-toi que la sécurité doit toujours être ta priorité lors de l'utilisation d'outils liés aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EZ SLIDE RACKER

Introduzione

Grazie per aver scelto il **EZ SLIDE RACKER**. Questo prodotto è progettato per migliorare la manipolazione delle pistole Glock e Springfield XD XDm. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- In caso di emergenza o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rack per pistole solo su superfici stabili e sicure.
- Non forzare il rack durante l'uso. Segui sempre le istruzioni per l'installazione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Non utilizzare il rack per scopi non previsti, come il trasporto di oggetti pesanti o voluminosi.
- Assicurati che il rack sia ben fissato prima di utilizzare la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il rack su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il labbro sia correttamente allineato con la slide della pistola.
- Fissa il rack seguendo le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Uso:

- Per utilizzare il rack, afferra saldamente il labbro con una mano.
- Con l'altra mano, afferra la slide della pistola e tirala indietro delicatamente.
- Rilascia la pistola con cautela, assicurandoti che sia sempre puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Controlla le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti elettronici se il prodotto contiene componenti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza relativa al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo EZ SLIDE RACKER. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma di Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.