

AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS - RADIAN WEAPONS AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS BLACK

The Radian Weapons (formerly AXTS) Talon™ ambidextrous safety selector is a modular design that can be installed as a standard 90° or as a 45° short throw by simply rotating the shaft 180° inside the lower receiver. Selector levers install using a precision machined dovetail interface with spring-loaded retention stud to lock the lever in place – no screws to come loose or break. The Talon is compatible with most semi-automatic AR15 & AR10/SR25-pattern rifles. Patent pending. Designed & Manufactured in the USA 2-Lever Combo: Short + Long Levers Machined from Billet 7075-T6 Aluminum w/ Milspec Type 3 Hard Coat Anodized Finish or Cerakote Center Shaft Machined from Hardened Steel w/ Black Nitride Finish



Attributes

- Name: RADIAN WEAPONS AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS BLACK
- Manufacturer: RADIAN WEAPONS
- Product no.: 100023423
- Mfr. No.: R0018
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 817093020514

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous Benutzerhandbuch](#)
- [English: AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous User Manual](#)
- [Español: Manual del Usuario del Selector de Seguridad Ambidextrous AR15 Talon](#)
- [Français: Manuel d'utilisation du sélecteur de sécurité Talon AR15 Ambidextre](#)
- [Italiano: Manuale dell'Utente del Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon](#)
- [Norsk: AR15 Talon Sikkerhetsvelger Ambidextrous Brukermanual](#)
- [Polski: Podręcznik użytkownika AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous](#)
- [Suomi: AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous Käyttöopas](#)
- [Svenska: AR15 Talon Säkerhetsväljare Ambidextrous Användarmanual](#)
- [Český: Uživatelský manuál pro bezpečnostní selektor AR15 Talon Ambidextrous](#)

AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous

Benutzerhandbuch

Einführung

Danke, dass du dich für den Radian Weapons AR15 Talon Safety Selector entschieden hast. Dieser ambidextrous Safety Selector ist für eine einfache Handhabung und verbesserte Sicherheitsfunktionen konzipiert. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsrichtlinien, Installationsanleitungen und Nutzungsinformationen, um den sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Safety Selector installierst oder anpasst.
- Versuche nicht, den Safety Selector über die bereitgestellten Installationsanleitungen hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte den Safety Selector frei von Schmutz, Ablagerungen und Feuchtigkeit, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Überprüfe regelmäßig den Safety Selector auf Abnutzung. Ersetze ihn, wenn Schäden festgestellt werden.
- Befolge stets die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für den sicheren Umgang und Betrieb der Feuerwaffe.
- Lagere die Feuerwaffe an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Safety Selector vollständig in der Position "Sicher" eingerastet ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Schalte nur in die Position "Feuer", wenn du bereit bist zu schießen und dein Ziel identifiziert hast.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende den Safety Selector nur wie vorgesehen; zwinge ihn nicht in Position.
- Wenn du beim Betätigen des Safety Selectors auf Widerstand stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite die Feuerwaffe vor:**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Entferne den unteren Empfänger vom oberen Empfänger, falls notwendig.

2. **Wähle den Winkel:**

- Bestimme, ob du den Safety Selector im Standardwinkel von 90° oder im 45° Kurzwurf installieren möchtest.
- Drehe den Schaft um 180° im unteren Empfänger, um den Winkel zu ändern.

3. **Installiere die Auswahlhebel:**

- Verwende die präzise gefräste Schwalbenschwanzschnittstelle, um die Auswahlhebel zu installieren.

- Setze den federbelasteten Haltestift ein, um den Hebel an Ort und Stelle zu halten. Stelle sicher, dass er sicher ist, ohne dass Schrauben benötigt werden.

4. Teste die Funktionalität:

- Überprüfe nach der Installation den Safety Selector, um sicherzustellen, dass er reibungslos zwischen den Positionen "Sicher" und "Feuer" funktioniert.
- Bestätige, dass der Auswahlhebel fest an seinem Platz verriegelt ist.

Nutzung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, drücke den Auswahlhebel in die Position "Sicher".
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, drücke den Auswahlhebel in die Position "Feuer".
- Überprüfe immer den Status des Safety Selectors, bevor du die Feuerwaffe handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Safety Selector gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme, die speziell für Zubehör von Feuerwaffen in deiner Region gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Talon Safety Selectors konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Radian Weapons AR15 Talon Safety Selector.

AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous User Manual

Introduction

Thank you for choosing the Radian Weapons AR15 Talon Safety Selector. This ambidextrous safety selector is designed for ease of use and enhanced safety features. This manual provides essential safety guidelines, installation instructions, and usage information to ensure safe operation of your product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the safety selector.
- Do not attempt to modify or disassemble the safety selector beyond the provided installation instructions.
- Keep the safety selector free from dirt, debris, and moisture to ensure proper function.
- Regularly inspect the safety selector for wear and tear. Replace if any damage is found.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for safe firearm handling and operation.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is fully engaged in the "Safe" position when the firearm is not in use.
- Only switch to the "Fire" position when you are ready to shoot and have identified your target.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use the safety selector only as intended; do not force it into position.
- If you experience any resistance when operating the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded and in a safe condition.
- Remove the lower receiver from the upper receiver if necessary.

2. Select the Angle:

- Determine if you want to install the safety selector at a standard 90° or a 45° short throw.
- Rotate the shaft 180° inside the lower receiver to change the angle.

3. Install the Selector Levers:

- Use the precision machined dovetail interface to install the selector levers.
- Insert the springloaded retention stud to lock the lever in place. Ensure it is secure without the need for screws.

4. Test Functionality:

- After installation, test the safety selector to ensure it operates smoothly between the "Safe" and "Fire" positions.
- Confirm that the selector lever is firmly locked in place.

Usage

- To engage the safety, push the selector lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, push the selector lever to the "Fire" position.
- Always verify the status of the safety selector before handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the safety selector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling programs specific to firearms accessories in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Talon Safety Selector, please consult the manufacturer's website or reach out to your local dealer for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership. Enjoy your shooting experience with the Radian Weapons AR15 Talon Safety Selector.

Manual del Usuario del Selector de Seguridad Ambidextrous AR15 Talon

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Seguridad Ambidextrous AR15 Talon de Radian Weapons. Este selector de seguridad está diseñado para facilitar su uso y mejorar las características de seguridad. Este manual proporciona pautas esenciales de seguridad, instrucciones de instalación e información de uso para garantizar un funcionamiento seguro de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el selector de seguridad.
- No intentes modificar o desensamblar el selector de seguridad más allá de las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Mantén el selector de seguridad libre de suciedad, escombros y humedad para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Inspecciona regularmente el selector de seguridad en busca de desgaste. Reemplázalo si encuentras algún daño.
- Siempre sigue las instrucciones y pautas del fabricante para un manejo y operación segura del arma de fuego.
- Almacena el arma de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el selector de seguridad esté completamente en la posición "Seguro" cuando el arma de fuego no esté en uso.
- Solo cambia a la posición "Fuego" cuando estés listo para disparar y hayas identificado tu objetivo.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa el selector de seguridad solo como se pretende; no lo fuerces en su posición.
- Si experimentas resistencia al operar el selector de seguridad, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Prepara el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y en una condición segura.
- Retira el receptor inferior del receptor superior si es necesario.

2. Selecciona el Ángulo:

- Determina si deseas instalar el selector de seguridad en un ángulo estándar de 90° o en un lanzamiento corto de 45°.
- Rota el eje 180° dentro del receptor inferior para cambiar el ángulo.

3. Instala las Palancas del Selector:

- Usa la interfaz de cola de milano mecanizada para instalar las palancas del selector.

- Inserta el pasador de retención con resorte para bloquear la palanca en su lugar. Asegúrate de que esté seguro sin necesidad de tornillos.

4. Prueba la Funcionalidad:

- Después de la instalación, prueba el selector de seguridad para asegurarte de que funcione suavemente entre las posiciones "Seguro" y "Fuego".
- Confirma que la palanca del selector esté firmemente bloqueada en su lugar.

Uso

- Para activar la seguridad, empuja la palanca del selector a la posición "Seguro".
- Para desactivar la seguridad, empuja la palanca del selector a la posición "Fuego".
- Siempre verifica el estado del selector de seguridad antes de manipular el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el selector de seguridad de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje específicos para accesorios de armas de fuego en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Selector de Seguridad Ambidextrous AR15 Talon, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y la propiedad responsable de armas de fuego. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Selector de Seguridad Ambidextrous AR15 Talon de Radian Weapons.

Manuel d'utilisation du sélecteur de sécurité Talon AR15 Ambidextre

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité Talon AR15 de Radian Weapons. Ce sélecteur de sécurité ambidextre est conçu pour une utilisation facile et des fonctionnalités de sécurité améliorées. Ce manuel fournit des lignes directrices essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des informations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr de ton produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le sélecteur de sécurité.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le sélecteur de sécurité au-delà des instructions d'installation fournies.
- Garde le sélecteur de sécurité exempt de saleté, de débris et d'humidité pour garantir un bon fonctionnement.
- Inspecte régulièrement le sélecteur de sécurité pour détecter l'usure et les dommages. Remplace-le si des dommages sont constatés.
- Suis toujours les instructions et les directives du fabricant pour la manipulation et le fonctionnement sûrs de l'arme à feu.
- Range l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est complètement engagé en position "Sécurisé" lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Ne passe à la position "Tir" que lorsque tu es prêt à tirer et que tu as identifié ta cible.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Utilise le sélecteur de sécurité uniquement comme prévu ; ne le force pas en position.
- Si tu rencontres une résistance lors de l'utilisation du sélecteur de sécurité, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Prépare l'arme à feu :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et en état de sécurité.
- Retire le récepteur inférieur du récepteur supérieur si nécessaire.

2. Choisis l'angle :

- Détermine si tu souhaites installer le sélecteur de sécurité à un angle standard de 90° ou à un angle de course courte de 45°.
- Fais pivoter l'arbre de 180° à l'intérieur du récepteur inférieur pour changer l'angle.

3. Installe les leviers de sélection :

- Utilise l'interface à queue d'aronde usinée pour installer les leviers de sélection.
- Insère le goujon de retenue à ressort pour verrouiller le levier en place. Assure-toi qu'il est sécurisé.

sans avoir besoin de vis.

4. Teste la fonctionnalité :

- Après l'installation, teste le sélecteur de sécurité pour t'assurer qu'il fonctionne en douceur entre les positions "Sécurisé" et "Tir".
- Confirme que le levier de sélection est fermement verrouillé en place.

Utilisation

- Pour engager la sécurité, pousse le levier de sélection en position "Sécurisé".
- Pour désengager la sécurité, pousse le levier de sélection en position "Tir".
- Vérifie toujours l'état du sélecteur de sécurité avant de manipuler l'arme à feu.

Instructions d'élimination

- Élimine le sélecteur de sécurité conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage spécifiques aux accessoires d'armes à feu dans ta région.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le sélecteur de sécurité Talon AR15, consulte le site web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à une possession responsable d'armes à feu. Profite de ton expérience de tir avec le sélecteur de sécurité Talon AR15 de Radian Weapons.

Manuale dell'Utente del Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro AR15 Talon di Radian Weapons. Questo selettore di sicurezza è progettato per un uso semplice e per offrire funzionalità di sicurezza avanzate. Questo manuale fornisce linee guida essenziali per la sicurezza, istruzioni per l'installazione e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il selettore di sicurezza.
- Non tentare di modificare o smontare il selettore di sicurezza oltre le istruzioni di installazione fornite.
- Mantieni il selettore di sicurezza libero da sporco, detriti e umidità per garantire un funzionamento corretto.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per usura e danni. Sostituisci se viene trovato qualche danno.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore per una manipolazione e un'operazione sicura dell'arma da fuoco.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il selettore di sicurezza sia completamente inserito nella posizione "Safe" quando l'arma non è in uso.
- Passa alla posizione "Fire" solo quando sei pronto a sparare e hai identificato il tuo bersaglio.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Utilizza il selettore di sicurezza solo come previsto; non forzarlo in posizione.
- Se avverti resistenza durante l'operazione del selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparare l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in condizioni di sicurezza.
- Rimuovi il ricevitore inferiore dal ricevitore superiore, se necessario.

2. Selezionare l'Angolo:

- Determina se desideri installare il selettore di sicurezza a un angolo standard di 90° o a un breve lancio di 45°.
- Ruota l'asse di 180° all'interno del ricevitore inferiore per cambiare l'angolo.

3. Installare le Leve del Selettore:

- Utilizza l'interfaccia a coda di rondine lavorata con precisione per installare le leve del selettore.
- Inserisci il perno di ritenzione a molla per bloccare la leva in posizione. Assicurati che sia sicuro senza la necessità di viti.

4. Testare la Funzionalità:

- Dopo l'installazione, testa il selettore di sicurezza per garantire che funzioni senza problemi tra le posizioni "Safe" e "Fire".
- Conferma che la leva del selettore sia saldamente bloccata in posizione.

Uso

- Per attivare la sicurezza, spingi la leva del selettore nella posizione "Safe".
- Per disattivare la sicurezza, spingi la leva del selettore nella posizione "Fire".
- Verifica sempre lo stato del selettore di sicurezza prima di maneggiare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il selettore di sicurezza in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari. Controlla i programmi di riciclaggio specifici per accessori per armi da fuoco nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Selettore di Sicurezza AR15 Talon, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore locale per assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco. Goditi la tua esperienza di tiro con il Selettore di Sicurezza AR15 Talon di Radian Weapons.

AR15 Talon Sikkerhetsvelger Ambidextrous Brukermanual

Introduksjon

Takk for at du valgte Radian Weapons AR15 Talon Sikkerhetsvelger. Denne ambidextrous sikkerhetsvelgeren er designet for enkel bruk og forbedrede sikkerhetsfunksjoner. Denne manualen gir viktige sikkerhetsretningslinjer, installasjonsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre trygg drift av produktet ditt.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er avfyringsklart før du installerer eller justerer sikkerhetsvelgeren.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere sikkerhetsvelgeren utover de gitte installasjonsinstruksjonene.
- Hold sikkerhetsvelgeren fri for smuss, rusk og fuktighet for å sikre riktig funksjon.
- Inspiser regelmessig sikkerhetsvelgeren for slitasje og skader. Bytt ut hvis det finnes noen skader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner og retningslinjer for trygg håndtering og bruk av våpen.
- Oppbevar våpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er helt engasjert i "Sikker" posisjon når våpenet ikke er i bruk.
- Bytt kun til "Avfyring" posisjon når du er klar til å skyte og har identifisert målet ditt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at våpenet alltid er rettet i en trygg retning.
- Bruk sikkerhetsvelgeren kun som tiltenkt; ikke tving den inn i posisjon.
- Hvis du opplever motstand når du bruker sikkerhetsvelgeren, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. Forbered Våpenet:

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart og i en trygg tilstand.
- Ta av den nedre mottakeren fra den øvre mottakeren hvis nødvendig.

2. Velg Vinkelen:

- Bestem om du vil installere sikkerhetsvelgeren i en standard 90° eller en 45° kortkast.
- Rotér akslingen 180° inne i den nedre mottakeren for å endre vinkelen.

3. Installer Velgerhendler:

- Bruk det presisjonsmaskinerte tappegrensesnittet for å installere velgerhendlene.
- Sett inn den fjærbelastede låsepinne for å låse hendelen på plass. Sørg for at den er sikker uten behov for skruer.

4. Test Funksjonalitet:

- Etter installasjon, test sikkerhetsvelgeren for å sikre at den fungerer jevnt mellom "Sikker" og "Avfyring" posisjonene.
- Bekreft at velgerhendelen er fastlåst på plass.

Bruk

- For å aktivere sikkerheten, trykk sikkerhetsvelgeren til "Sikker" posisjon.
- For å deaktivere sikkerheten, trykk sikkerhetsvelgeren til "Avfyring" posisjon.
- Bekreft alltid statusen til sikkerhetsvelgeren før du håndterer våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast sikkerhetsvelgeren i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsprogrammer spesifikt for våpenutstyr i ditt område.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 Talon Sikkerhetsvelger, vennligst konsulter produsentens nettsted eller ta kontakt med din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig våpeneierskap. Nyt din skyteopplevelse med Radian Weapons AR15 Talon Sikkerhetsvelger.

Podręcznik użytkownika AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór selektora bezpieczeństwa Talon™ firmy Radian Weapons. Ten ambidextrous selektor bezpieczeństwa został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania oraz zwiększonych funkcjach bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz informacje o użytkowaniu, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją selektora bezpieczeństwa.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować selektora bezpieczeństwa poza dostarczonymi instrukcjami instalacji.
- Utrzymuj selektor bezpieczeństwa w czystości, wolnym od brudu, zanieczyszczeń i wilgoci, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Regularnie sprawdzaj selektor bezpieczeństwa pod kątem zużycia. Wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznego posługiwania się bronią.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa jest w pełni zablokowany w pozycji "Safe", gdy broń nie jest używana.
- Przełącz na pozycję "Fire" tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału i zidentyfikowałeś cel.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Używaj selektora bezpieczeństwa zgodnie z jego przeznaczeniem; nie wymuszaj jego pozycji.
- Jeśli doświadczasz oporu podczas obsługi selektora bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Jeśli to konieczne, usuń dolną część receivera z górnej części.

2. Wybór kąta:

- Określ, czy chcesz zainstalować selektor bezpieczeństwa w standardowym kącie 90° czy w krótkim rzucie 45°.
- Obróć wałek o 180° wewnątrz dolnej części receivera, aby zmienić kąt.

3. Instalacja dźwigni selektora:

- Użyj precyzyjnie frezowanego interfejsu w kształcie jaskółczego ogona do instalacji dźwigni selektora.

- Włóż sprężynowy zatrzask, aby zablokować dźwignię na miejscu. Upewnij się, że jest bezpieczna bez potrzeby użycia śrub.

4. Testowanie funkcjonalności:

- Po instalacji przetestuj selektor bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działa płynnie między pozycjami "Safe" i "Fire".
- Potwierdź, że dźwignia selektora jest mocno zablokowana w miejscu.

Użytkowanie

- Aby włączyć bezpieczeństwo, przesun dźwignię selektora do pozycji "Safe".
- Aby wyłączyć bezpieczeństwo, przesun dźwignię selektora do pozycji "Fire".
- Zawsze sprawdzaj status selektora bezpieczeństwa przed obsługą broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj selektor bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingowe specyficzne dla akcesoriów broni w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących selektora bezpieczeństwa Talon™ AR15, skonsultuj się z witryną producenta lub skontaktuj się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne posiadanie broni. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z selektorem bezpieczeństwa Talon™ AR15 firmy Radian Weapons.

AR15 Talon Safety Selector Ambidextrous

Käyttöopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit Radian Weaponsin AR15 Talon Safety Selectorin. Tämä ambidextrousturvallisuusvalitsin on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja parannetuilla turvallisuusominaisuuksilla. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja käyttöinformaatiota, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen turvallisuusvalitsimen asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä muokata tai purkaa turvallisuusvalitsinta annetun asennusohjeen ulkopuolella.
- Pidä turvallisuusvalitsin puhtaana, ilman likaa, roskia ja kosteutta varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Tarkista säännöllisesti turvallisuusvalitsin kulumisen varalta. Vaihda se, jos vahinkoa havaitaan.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suuntaviivoja turvallisessa aseiden käsittelyssä ja käytössä.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että turvallisuusvalitsin on täysin kytketty "Safe"-asentoon, kun asetta ei käytetä.
- Siirry "Fire"-asentoon vain silloin, kun olet valmis ampumaan ja olet tunnistanut kohteesi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Käytä turvallisuusvalitsinta vain tarkoitetulla tavalla; älä pakota sitä asentoon.
- Jos tunnet vastustusta turvallisuusvalitsimen käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Poista alaresepti yläreseptistä tarvittaessa.

2. Valitse kulma:

- Määritä, haluatko asentaa turvallisuusvalitsimen normaaliin 90° tai 45° lyhyeseen heittoon.
- Käännä akselia 180° alareseptin sisällä kulman muuttamiseksi.

3. Asenna valitsinvivut:

- Käytä tarkkuusjyrsittyä jyrkkäreunaista liitäntää valitsinvipujen asentamiseen.
- Aseta jousikuormitteinen pidin lukitsemaan vipu paikalleen. Varmista, että se on turvallinen ilman ruuveja.

4. Testaa toiminta:

- Asennuksen jälkeen testaa turvallisuusvalitsin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti "Safe" ja "Fire" asentojen välillä.
- Varmista, että valitsinvipu on tiukasti lukittuna paikalleen.

Käyttö

- Aktivoi turvallisuus työntämällä valitsinvipu "Safe"asentoon.
- Poista turvallisuus työntämällä valitsinvipu "Fire"asentoon.
- Varmista aina turvallisuusvalitsimen tila ennen aseiden käsittelyä.

Hävitysohjeet

- Hävitä turvallisuusvalitsin paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka koskevat aseiden lisävarusteita.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Talon Safety Selectorista, konsultoi valmistajan verkkosivustoa tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista aseiden omistamista. Nauti ampumakokemuksestasi Radian Weaponsin AR15 Talon Safety Selectorin kanssa.

AR15 Talon Säkerhetsväljare Ambidextrous

Användarmanual

Introduktion

Tack för att du valt Radian Weapons AR15 Talon Säkerhetsväljare. Denna ambidextrous säkerhetsväljare är designad för enkel användning och förbättrade säkerhetsfunktioner. Denna manual ger viktiga säkerhetsriktlinjer, installationsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker drift av din produkt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar säkerhetsväljaren.
- Försök inte att modifiera eller demontera säkerhetsväljaren utöver de angivna installationsinstruktionerna.
- Håll säkerhetsväljaren fri från smuts, skräp och fukt för att säkerställa korrekt funktion.
- Inspektera regelbundet säkerhetsväljaren för slitage. Byt ut den om något skada upptäcks.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker hantering och drift av vapnet.
- Förvara vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att säkerhetsväljaren är helt aktiverad i "Safe"-läget när vapnet inte används.
- Väx endast till "Fire"-läget när du är redo att skjuta och har identifierat ditt mål.
- Var medveten om din omgivning och se till att vapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Använd säkerhetsväljaren endast som avsett; tvinga den inte in i position.
- Om du upplever motstånd när du använder säkerhetsväljaren, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Förbered Vapnet:

- Se till att vapnet är helt oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Ta bort den nedre mottagaren från den övre mottagaren om det behövs.

2. Välj Vinkel:

- Bestäm om du vill installera säkerhetsväljaren i en standard 90° eller en 45° kort kast.
- Roter axeln 180° inuti den nedre mottagaren för att ändra vinkeln.

3. Installera Väljare Levrar:

- Använd det precisionsbearbetade dovetailgränssnittet för att installera väljare levrarna.
- Sätt in den fjäderbelastade hållstudsens för att låsa levrarna på plats. Se till att den är säker utan behov av skruvar.

4. Testa Funktionalitet:

- Efter installationen, testa säkerhetsväljaren för att säkerställa att den fungerar smidigt mellan "Safe" och "Fire" positionerna.
- Bekräfta att väljarelevern är ordentligt låst på plats.

Användning

- För att aktivera säkerheten, tryck på väljarelevern till "Safe"-läget.
- För att avaktivera säkerheten, tryck på väljarelevern till "Fire"-läget.
- Verifiera alltid statusen på säkerhetsväljaren innan du hanterar vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera säkerhetsväljaren i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera efter återvinningsprogram specifika för vapentillbehör i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Talon Säkerhetsväljare, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt vapenäggande. Njut av din skjutupplevelse med Radian Weapons AR15 Talon Säkerhetsväljare.

Uživatelský manuál pro bezpečnostní selektor AR15 Talon Ambidextrous

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili bezpečnostní selektor AR15 Talon od společnosti Radian Weapons. Tento ambidextrózní bezpečnostní selektor je navržen pro snadné použití a zvýšené bezpečnostní funkce. Tento manuál poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k instalaci a informace o používání, aby bylo zajištěno bezpečné ovládání vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo nastavovat bezpečnostní selektor.
- Nepokoušejte se upravit nebo rozebrat bezpečnostní selektor nad rámec poskytnutých pokynů k instalaci.
- Udržujte bezpečnostní selektor čistý, bez nečistot, zbytků a vlhkosti, aby byla zajištěna správná funkce.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní selektor na opotřebení. Vyměňte ho, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- Vždy dodržujte pokyny a směrnice výrobce pro bezpečné zacházení a manipulaci se zbraní.
- Uložte zbraň na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor plně zapnutý v poloze "Safe", když zbraň není v použití.
- Přepněte na pozici "Fire" pouze tehdy, když jste připraveni střílet a identifikovali jste svůj cíl.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Používejte bezpečnostní selektor pouze tak, jak je zamýšlen; nenutíte ho do polohy.
- Pokud při používání bezpečnostního selektoru pocítíte jakýkoli odpor, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny k instalaci a používání

Instalace

1. Připravte zbraň:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a v bezpečném stavu.
- Pokud je to nutné, odstraňte spodní přijímač z horního přijímače.

2. Vyberte úhel:

- Rozhodněte, zda chcete nainstalovat bezpečnostní selektor v standardním úhlu 90° nebo v 45° krátkém hodu.
- Otočte hřídel o 180° uvnitř spodního přijímače pro změnu úhlu.

3. Nainstalujte páčky selektoru:

- Použijte precizně frézované drážkované rozhraní pro instalaci páček selektoru.
- Vložte pružinový zajišťovací šroub, aby se páčka zajistila na místě. Ujistěte se, že je bezpečná bez potřeby šroubů.

4. Otestujte funkčnost:

- Po instalaci otestujte bezpečnostní selektor, abyste se ujistili, že hladce přechází mezi polohami "Safe" a "Fire".

- Potvrďte, že je páčka selektoru pevně zajištěna na místě.

Použití

- Pro aktivaci bezpečnosti posuňte páčku selektoru do polohy "Safe".
- Pro deaktivaci bezpečnosti posuňte páčku selektoru do polohy "Fire".
- Vždy ověřte stav bezpečnostního selektoru před manipulací se zbraní.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte bezpečnostní selektor v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte programy recyklace specifické pro příslušenství ke zbraním ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnostního selektoru AR15 Talon se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo se spojte se svým místním prodejcem pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné vlastnictví zbraní. Užijte si svou střeleckou zkušenost s bezpečnostním selektorem AR15 Talon od společnosti Radian Weapons.