

TEN-SPEED PISTOL MAGAZINE POUCH - BLUE FORCE GEAR DOUBLE PISTOL MAG POUCH, BLACK

Lightweight, Adjustable Magazine Pouch Won't Dig Into Your Side

Whether worn on a duty belt, or under clothing for concealed carry, the Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch securely holds your pistol magazine, yet permits immediate access. Made of Blue Force Gear's ULTRAcamp military-grade elastic fabric, the Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has no sharp edges or hard corners to bite you because it conforms closely to the shape of the magazine, making it comfortable for all-day wear. The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has a hook and loop belt strap that lets the user wear the pouch either vertically or horizontally for greater concealment and comfort. Available in a Single or Double magazine configuration Accepts both single and double-stack mags Mount it vertically (fits belts up to 2" wide) or horizontally (fits belts 1.25") Fits up to an HK45 Size .125" x 2" x 4" The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch is so versatile it can even be used for carrying a flashlight, folding knife, multi-tool, or any other similar-sized items.



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR DOUBLE PISTOL MAG POUCH, BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023710
- Mfr. No.: BT-TSP-PISTOL-2-BK
- Cartridge: -
- Color: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Double
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812114022263

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Chargeur de Pistolet TenSpeed de Blue Force Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kieszeni na Magazynek Pistoletowe Blue Force Gear TenSpeed](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouchille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pouzdro na zásobník pro pistoli TenSpeed od Blue Force Gear](#)

Sicherheitshinweis für die Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Einführung

Danke, dass du dich für die Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Tasche zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: zum Tragen von Pistol Magazinen und ähnlichen Gegenständen.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche so, dass sie deine Bewegungen oder Sicht nicht behindert.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher an deinem Gürtel befestigt ist, bevor du sie benutzt. Eine lose Tasche kann dazu führen, dass Gegenstände versehentlich fallen oder verloren gehen.
- Achte darauf, dass die Tasche beim Tragen unter der Kleidung für verdecktes Tragen keinen Unbehagen verursacht oder deine Bewegungen einschränkt.
- Sei vorsichtig, wenn du auf Gegenstände in der Tasche zugreifst, insbesondere in überfüllten oder dynamischen Umgebungen.
- Vermeide es, die Tasche über ihre vorgesehene Kapazität hinaus zu beladen, um Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung der Tasche:

- Die Tasche kann entweder vertikal oder horizontal montiert werden.
- Bei der vertikalen Montage sollte der Gürtel nicht breiter als 2 Zoll sein.
- Bei der horizontalen Montage sollte der Gürtel nicht breiter als 1,25 Zoll sein.
- Sichere den Klettverschlussgurt fest um den Gürtel, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.

2. Beladung der Tasche:

- Setze das Pistol Magazin in die Tasche ein und achte darauf, dass es fest sitzt.
- Die Tasche akzeptiert sowohl Einzel als auch Doppelstapel Magazine.
- Für zusätzliche Gegenstände wie Taschenlampen oder Multitools stelle sicher, dass sie eine ähnliche Größe wie das Pistol Magazin haben, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

3. Nutzung der Tasche:

- Wenn du auf dein Magazin oder Gegenstände zugreifst, tue dies kontrolliert, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

- Übe das Ziehen des Magazins oder Gegenstands aus der Tasche in einer sicheren Umgebung, um dich damit vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Tasche nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthält. Informiere dich bei deiner lokalen Abfallbehörde über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your pouch. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose: to carry pistol magazines and similar sized items.
- Inspect the pouch regularly for signs of wear and tear. Do not use if damaged.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidents.
- Always follow the manufacturer's guidelines for installation and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the pouch in a manner that does not obstruct your movement or visibility.
- Ensure that the pouch is securely mounted to your belt before use. A loose pouch may lead to accidental drops or misplacement of items.
- When wearing the pouch under clothing for concealed carry, ensure that it does not create discomfort or restrict movement.
- Be cautious when accessing items from the pouch, especially in crowded or dynamic environments.
- Avoid overloading the pouch beyond its designed capacity to ensure safety and comfort.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Pouch:

- The pouch can be mounted either vertically or horizontally.
- For vertical mounting, ensure the belt is no wider than 2 inches.
- For horizontal mounting, the belt should not exceed 1.25 inches.
- Secure the hook and loop strap tightly around the belt to prevent movement during use.

2. Loading the Pouch:

- Insert the pistol magazine into the pouch, ensuring it fits snugly.
- The pouch accepts both single and doublestack magazines.
- For additional items such as flashlights or multitools, ensure they are of similar size to the pistol magazine for a secure fit.

3. Using the Pouch:

- When accessing your magazine or items, do so in a controlled manner to avoid dropping them.
- Practice drawing the magazine or item from the pouch in a safe environment to ensure familiarity.

Disposal Instructions

- When the pouch reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the pouch in regular household waste if it contains any hazardous materials. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introducción

Gracias por elegir el Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tu pouch. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch se use únicamente para su propósito previsto: llevar cargadores de pistola y artículos de tamaño similar.
- Inspecciona el pouch regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Siempre sigue las directrices del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el pouch de manera que no obstruya tu movimiento o visibilidad.
- Asegúrate de que el pouch esté montado de manera segura en tu cinturón antes de usarlo. Un pouch suelto puede provocar caídas accidentales o pérdida de artículos.
- Cuando lleves el pouch debajo de la ropa para un porte oculto, asegúrate de que no cause incomodidad o restrinja el movimiento.
- Ten cuidado al acceder a los artículos del pouch, especialmente en entornos concurridos o dinámicos.
- Evita sobrecargar el pouch más allá de su capacidad diseñada para garantizar seguridad y comodidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Pouch:

- El pouch se puede montar de manera vertical u horizontal.
- Para el montaje vertical, asegúrate de que el cinturón no sea más ancho de 2 pulgadas.
- Para el montaje horizontal, el cinturón no debe exceder 1.25 pulgadas.
- Asegura la correa de gancho y bucle firmemente alrededor del cinturón para evitar movimientos durante el uso.

2. Cargar el Pouch:

- Inserta el cargador de pistola en el pouch, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- El pouch acepta tanto cargadores de una fila como de dos filas.
- Para artículos adicionales como linternas o multiherramientas, asegúrate de que sean de tamaño similar al del cargador de pistola para un ajuste seguro.

3. Usar el Pouch:

- Al acceder a tu cargador o artículos, hazlo de manera controlada para evitar que se caigan.
- Practica sacar el cargador o el artículo del pouch en un entorno seguro para familiarizarte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pouch alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el pouch en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos. Consulta con la autoridad de gestión de residuos local para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, consulta el sitio web del fabricante o contacta con su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour la Pochette de Chargeur de Pistolet TenSpeed de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de chargeur de pistolet TenSpeed de Blue Force Gear. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ta pochette. Merci de lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la pochette est utilisée uniquement à son but prévu : transporter des chargeurs de pistolet et des objets de taille similaire.
- Inspecte régulièrement la pochette pour détecter des signes d'usure ou de détérioration. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la pochette hors de portée des enfants pour prévenir les accidents.
- Suis toujours les directives du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la pochette d'une manière qui n'entrave pas ton mouvement ou ta visibilité.
- Assure-toi que la pochette est solidement fixée à ta ceinture avant de l'utiliser. Une pochette lâche peut entraîner des chutes accidentelles ou la perte d'objets.
- Lorsque tu portes la pochette sous des vêtements pour un port dissimulé, veille à ce qu'elle ne crée pas d'inconfort ou ne restreigne pas tes mouvements.
- Sois prudent lorsque tu accèdes aux objets dans la pochette, surtout dans des environnements bondés ou dynamiques.
- Évite de surcharger la pochette au-delà de sa capacité prévue pour garantir sécurité et confort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage de la Pochette :

- La pochette peut être montée soit verticalement, soit horizontalement.
- Pour le montage vertical, assure-toi que la ceinture ne dépasse pas 2 pouces de large.
- Pour le montage horizontal, la ceinture ne doit pas excéder 1,25 pouce.
- Fixe solidement la sangle à crochet et boucle autour de la ceinture pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Chargement de la Pochette :

- Insère le chargeur de pistolet dans la pochette, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
- La pochette accepte à la fois les chargeurs simples et à double empiement.
- Pour d'autres objets comme des lampes de poche ou des multioutils, assure-toi qu'ils sont de taille similaire au chargeur de pistolet pour un ajustement sécurisé.

3. Utilisation de la Pochette :

- Lorsque tu accèdes à ton chargeur ou à d'autres objets, fais-le de manière contrôlée pour éviter de les faire tomber.
- Entraîne-toi à tirer le chargeur ou l'objet de la pochette dans un environnement sûr pour garantir ta

familiarité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la pochette atteint la fin de sa durée de vie utile, jettela conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la pochette dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux. Consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la pochette de chargeur de pistolet TenSpeed de Blue Force Gear, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu pourras garantir une expérience sûre et efficace avec ta pochette de chargeur de pistolet TenSpeed de Blue Force Gear. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua borsa. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per il suo scopo previsto: trasportare caricatori per pistola e oggetti di dimensioni simili.
- Ispeziona regolarmente la borsa per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la borsa fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'installazione e l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa in modo tale da non ostacolare il tuo movimento o la tua visibilità.
- Assicurati che la borsa sia montata saldamente sulla tua cintura prima dell'uso. Una borsa allentata può portare a cadute accidentali o smarrimento degli oggetti.
- Quando indossi la borsa sotto i vestiti per il porto occulto, assicurati che non crei disagio o limiti il movimento.
- Fai attenzione quando accedi agli oggetti nella borsa, specialmente in ambienti affollati o dinamici.
- Evita di sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità progettata per garantire sicurezza e comfort.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio della Borsa:

- La borsa può essere montata sia verticalmente che orizzontalmente.
- Per il montaggio verticale, assicurati che la cintura non superi le 2 pollici di larghezza.
- Per il montaggio orizzontale, la cintura non deve superare le 1,25 pollici.
- Fissa saldamente la cinghia a strappo attorno alla cintura per prevenire movimenti durante l'uso.

2. Caricamento della Borsa:

- Inserisci il caricatore per pistola nella borsa, assicurandoti che si adatti saldamente.
- La borsa accetta sia caricatori singoli che a doppio stack.
- Per oggetti aggiuntivi come torce o multitool, assicurati che siano di dimensioni simili a quelle del caricatore per pistola per una vestibilità sicura.

3. Utilizzo della Borsa:

- Quando accedi al tuo caricatore o agli oggetti, fallo in modo controllato per evitare di farli cadere.
- Esercitati a estrarre il caricatore o l'oggetto dalla borsa in un ambiente sicuro per garantire familiarità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscila in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la borsa nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi. Controlla con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduksjon

Takk for at du valgte Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av din pouch. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at pouches brukes kun til sitt tiltenkte formål: å bære pistolmagasiner og lignende gjenstander.
- Inspiser pouches regelmessig for tegn på slitasje og skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold pouches utenfor rekkevidde for barn for å forhindre ulykker.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produktvarsler gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk pouches på en måte som ikke hindrer bevegelse eller synlighet.
- Sørg for at pouches er sikkert festet til beltet før bruk. En løs pouch kan føre til utilsiktede fall eller feilplassering av gjenstander.
- Når du bruker pouches under klær for skjult bæring, sørg for at den ikke skaper ubehag eller begrenser bevegelse.
- Vær forsiktig når du henter gjenstander fra pouches, spesielt i folkemengder eller dynamiske miljøer.
- Unngå å overbelaste pouches utover dens designede kapasitet for å sikre sikkerhet og komfort.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av pouches:

- Pouches kan monteres enten vertikalt eller horisontalt.
- For vertikal montering, sørg for at beltet ikke er bredere enn 2 tommer.
- For horisontal montering, bør beltet ikke overstige 1,25 tommer.
- Surr krok og løkkestroppen tett rundt beltet for å forhindre bevegelse under bruk.

2. Laste pouches:

- Sett pistolmagasinet inn i pouches, og sørg for at det sitter godt.
- Pouches aksepterer både enkle og doble magasiner.
- For ekstra gjenstander som lommelykter eller multiverktøy, sørg for at de har lignende størrelse som pistolmagasinet for en sikker passform.

3. Bruke pouches:

- Når du får tilgang til magasinet eller gjenstandene, gjør det på en kontrollert måte for å unngå å miste dem.
- Øv på å trekke magasinet eller gjenstanden fra pouches i et trygt miljø for å sikre kjennskap.

Avfallsinstruksjoner

- Når pouches når slutten av sin nyttige levetid, kvitt deg med den i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast pouches i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder farlige materialer. Sjekk med ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktig avfallsmetode.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtte for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kieszeni na Magazynki Pistoletowe Blue Force Gear TenSpeed

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kieszeni na magazynki pistoletowe Blue Force Gear TenSpeed. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie twojej kieszeni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że kieszeń jest używana wyłącznie do jej zamierzonego celu: noszenia magazynków pistoletowych i podobnych przedmiotów.
- Regularnie sprawdzaj kieszeń pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń. Nie używaj jej, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj kieszeń z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszystkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj kieszeni w sposób, który nie utrudnia twojego ruchu ani widoczności.
- Upewnij się, że kieszeń jest mocno zamocowana do pasa przed użyciem. Luźna kieszeń może prowadzić do przypadkowego upuszczenia lub zagubienia przedmiotów.
- Podczas noszenia kieszeni pod odzieżą w celu ukrytego noszenia, upewnij się, że nie powoduje ona dyskomfortu ani nie ogranicza ruchów.
- Zachowaj ostrożność przy dostępie do przedmiotów z kieszeni, szczególnie w zatłoczonych lub dynamicznych środowiskach.
- Unikaj przeciążania kieszeni ponad jej zaprojektowaną pojemność, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Mocowanie Kieszeni:

- Kieszeń można zamontować zarówno pionowo, jak i poziomo.
- Przy montażu pionowym upewnij się, że pas nie jest szerszy niż 2 cale.
- Przy montażu poziomym pas nie powinien przekraczać 1,25 cala.
- Mocno zabezpiecz rzep wokół pasa, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

2. Ładowanie Kieszeni:

- Włóż magazynki pistoletowe do kieszeni, upewniając się, że pasują ciasno.
- Kieszeń akceptuje zarówno magazynki pojedyncze, jak i podwójne.
- W przypadku dodatkowych przedmiotów, takich jak latarki czy multitool, upewnij się, że mają podobny rozmiar do magazynka pistoletowego, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.

3. Używanie Kieszeni:

- Przy dostępie do magazynka lub przedmiotów, rób to w kontrolowany sposób, aby uniknąć ich upuszczenia.
- Ćwicz wyciąganie magazynka lub przedmiotu z kieszeni w bezpiecznym środowisku, aby zapewnić sobie wprawę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Gdy kieszon osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, pozbądź się jej zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kieszonki do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały niebezpieczne. Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kieszonki na magazynki pistoletowe Blue Force Gear TenSpeed, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kieszonką na magazynki pistoletowe Blue Force Gear TenSpeed. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouchille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Blue Force Gearin TenSpeed Pistol Magazine Pouchin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää laukkuja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukkuja käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: kantamaan pistoolipatruunoita ja samankokoisia esineitä.
- Tarkista laukku säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä laukku lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä laukkuja tavalla, joka ei estä liikettäsi tai näkyvyyttäsi.
- Varmista, että laukku on kiinnitetty tiukasti vyöhön ennen käyttöä. Löysä laukku voi johtaa vahingossa putoamiseen tai esineiden katoamiseen.
- Kun käytät laukkuja vaatteiden alla piilokäytössä, varmista, ettei se aiheuta epämukavuutta tai rajoita liikettäsi.
- Ole varovainen, kun otat esineitä laukusta, erityisesti tungosta tai dynaamisia ympäristöjä.
- Vältä laukun ylikuormittamista sen suunnitellun kapasiteetin yli turvallisuuden ja mukavuuden varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukun kiinnittäminen:

- Laukku voidaan kiinnittää joko pystysuunnassa tai vaakaasennossa.
- Pystysuuntaiseen kiinnitykseen vyön tulee olla enintään 2 tuumaa leveä.
- Vaakakiinnityksessä vyön leveys ei saa ylittää 1,25 tuumaa.
- Kiinnitä tarranauha tiukasti vyön ympäri estämään liikkumista käytön aikana.

2. Laukun lataaminen:

- Aseta pistoolipatruuna laukkuun varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Laukku hyväksyy sekä yksittäiset että kaksinkertaiset patruunat.
- Lisäesineitä, kuten taskulamppuja tai monitoimityökaluja, käytettäessä varmista, että ne ovat samankokoisia pistoolipatruunan kanssa turvallisen istuvuuden varmistamiseksi.

3. Laukun käyttäminen:

- Kun käytät patruunaa tai esineitä laukusta, tee se hallitusti välttääksesi niiden putoamisen.
- Harjoittele patruunan tai esineen vetämistä laukusta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että tunnet sen käytön.

Hävittämisohjeet

- Kun laukku saavuttaa käyttöikänsä lopun, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä laukkuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Blue Force Gearin TenSpeed Pistol Magazine Pouchin käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Blue Force Gearin TenSpeed Pistol Magazine Pouchin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din pouch. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pouches används endast för sitt avsedda syfte: att bära pistolmagasin och liknande föremål.
- Inspektera pouches regelbundet för tecken på slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll pouches utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd pouches på ett sätt som inte hindrar din rörelse eller synlighet.
- Se till att pouches är säkert monterad på ditt bälte innan användning. En lös pouch kan leda till oavsiktliga fall eller förlust av föremål.
- När du bär pouches under kläder för dold bärning, se till att den inte orsakar obehag eller begränsar rörelse.
- Var försiktig när du tar fram föremål från pouches, särskilt i trånga eller dynamiska miljöer.
- Undvik att överbelasta pouches utöver dess designkapacitet för att säkerställa säkerhet och komfort.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av pouches:

- Pouches kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt.
- För vertikal montering, se till att bältet inte är bredare än 2 tum.
- För horisontell montering bör bältet inte överstiga 1,25 tum.
- Säkra kardborrebandet ordentligt runt bältet för att förhindra rörelse under användning.

2. Laddning av pouches:

- Sätt in pistolmagasinet i pouches, se till att det sitter tätt.
- Pouches accepterar både enkla och dubbla magasin.
- För ytterligare föremål som ficklampor eller multiverktyg, se till att de har liknande storlek som pistolmagasinet för en säker passform.

3. Användning av pouches:

- När du kommer åt ditt magasin eller föremål, gör det på ett kontrollerat sätt för att undvika att tappa dem.
- Öva på att dra ut magasinet eller föremålet från pouches i en säker miljö för att säkerställa bekantskap.

Avfallsinstruktioner

- När pouches når slutet av sin användbara livslängd, kassera den i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte pouches i vanlig hushållsavfall om den innehåller några farliga material. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro pouzdro na zásobník pro pistoli TenSpeed od Blue Force Gear

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pouzdro na zásobník pro pistoli TenSpeed od Blue Force Gear. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho pouzdra. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pouzdro je používáno pouze k určenému účelu: k nošení zásobníků pro pistoli a podobně velkých předmětů.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro na známky opotřebení a poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Držte pouzdro mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stahování produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouzdro způsobem, který neomezuje váš pohyb nebo viditelnost.
- Ujistěte se, že je pouzdro pevně připevněno k vašemu opasku před použitím. Volné pouzdro může vést k náhodnému upuštění nebo ztrátě předmětů.
- Při nošení pouzdra pod oblečením pro skryté nošení se ujistěte, že nezpůsobuje nepohodlí nebo neomezuje pohyb.
- Budte opatrní při přístupu k předmětům z pouzdra, zejména v přeplněných nebo dynamických prostředích.
- Vyhněte se přetěžování pouzdra nad jeho navrženou kapacitu, abyste zajistili bezpečnost a pohodlí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž pouzdra:

- Pouzdro může být namontováno buď vertikálně, nebo horizontálně.
- Pro vertikální montáž se ujistěte, že opasek není širší než 2 palce.
- Pro horizontální montáž by měl opasek být maximálně 1,25 palce široký.
- Pevně utáhněte popruh se suchým zipem kolem opasku, abyste zabránili pohybu během používání.

2. Naložení pouzdra:

- Vložte zásobník do pouzdra, ujistěte se, že sedí pevně.
- Pouzdro akceptuje jak jednoradové, tak dvouradové zásobníky.
- Pro další předměty, jako jsou baterky nebo multitooly, se ujistěte, že mají podobnou velikost jako zásobník pro pistoli, aby byl zajištěn bezpečný úchop.

3. Používání pouzdra:

- Při přístupu k vašemu zásobníku nebo předmětům to dělejte kontrolovaným způsobem, abyste se vyhnuli jejich upuštění.
- Procvičujte vytažení zásobníku nebo předmětu z pouzdra v bezpečném prostředí, abyste si zajistili obeznamenost.

Pokyny pro likvidaci

- Když pouzdro dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pouzdro do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály. Zkontrolujte u místního úřadu pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně pouzdra na zásobník pro pistoli TenSpeed od Blue Force Gear, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho pouzdra na zásobník pro pistoli TenSpeed od Blue Force Gear. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.