

BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS

Announcing a new concept in automatic reloading presses. A true progressive press for less than the cost of a premium single stage press. Order a set of Lee dies and a shell plate, and you have everything you need to start reloading. Easy to use with no adjustments. View quick start guide and product instructions. Modular construction allows as much or as little automation as the operator desires with no adjustments. Cartridge changeover in seconds, including primer size with no adjustments. Breech Lock quick change feature in all four positions with no adjustments. Exclusive auto case placer with no adjustments. Through ram primer disposal with convenient built-in primer disposal tube. Includes four breech lock bushings. Includes large and small priming arms. Includes ergonomic, wood grip roller handle. Others charge nearly \$50.00 for this comfort feature. Includes hex wrenches for caliber changes with built in storage rack for tools. Others charge nearly \$30.00 for the tools and storage rack alone! User has to make initial die adjustment into the Breech Lock bushings. Once set, the Breech Lock system allows for instant change. Shell plate is required to use this press, sold separately.



Attributes

- Name: BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032243
- Mfr. No.: 90900
- Delivery weight: 5.012kg
- Shipping height: 762mm
- Shipping width: 241mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 734307909000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Presse Progressive BREECH LOCK PRO](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlich willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS von Lee Precision. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Hinweise sorgfältig durch und befolge die Anweisungen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Presse nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Presse nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Kinder und Haustiere während der Verwendung der Presse fern.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Verletzungen zu schützen.
- Überprüfe die Presse regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Bei Auffälligkeiten sofort nicht mehr verwenden.
- Lagere die Presse an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigungen zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass alle Teile der Presse richtig montiert sind, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.
- Vermeide es, die Presse zu überladen oder über ihre Kapazität hinaus zu verwenden.
- Verwende nur die empfohlenen LeeDies und Hülsenplatten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Stelle sicher, dass der Hülsenplatzierer korrekt eingestellt ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, während die Presse in Betrieb ist.
- Wenn du Schwierigkeiten hast oder unsicher bist, konsultiere das SchnellstartHandbuch oder die Produktanweisungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist.
- Befestige die Presse gemäß der Anleitung im SchnellstartHandbuch.
- Setze die Breech Lock Buchsen in die vorgesehenen Positionen ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzen.

2. Nutzung

- Setze die Hülsenplatte in die Presse ein.
- Wähle die passende DieGröße und stelle sicher, dass sie richtig eingestellt ist.
- Fülle die benötigten Materialien (z. B. Pulver, Zündhütchen) gemäß den Anweisungen ein.
- Betätige den Hebel gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck, um die Patronen zu laden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der geladenen Patronen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle leeren Hülsen und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, gefährliche Materialien sicher zu lagern und zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

vermeiden.

- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS, konsultiere bitte die offiziellen Kontaktstellen von Lee Precision oder besuche die Webseite des Herstellers.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle relevanten Sicherheitsvorkehrungen triffst und die Presse sicher verwendest. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Thank you for choosing the BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your reloading press. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions, installation instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are in good condition before use. Inspect for any damage or wear.
- Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Always use the press in a wellventilated area.
- Store the press and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow the manufacturer's instructions for all components and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recalls or safety alerts related to this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection.
- Ensure that your hands and work area are dry before operating the press.
- Do not exceed the recommended load limits for the press.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in moving parts.
- Keep hands clear of moving parts during operation to prevent injury.
- Make sure the press is securely mounted to a stable surface before use.
- Never leave the press unattended while in operation.
- Use only Lee dies and shell plates designed for this press to ensure compatibility and safety.
- Be aware of the primer size and adjust accordingly to prevent misfires or jams.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a stable, flat surface to mount the press.
- Secure the press using appropriate fasteners to prevent movement during operation.
- Ensure that all components are properly assembled, including the Breech Lock bushings and shell plate.

2. Setup:

- Insert the appropriate Lee die into the Breech Lock bushing and make the initial adjustment as instructed in the die's manual.
- Attach the shell plate to the press, ensuring it is securely in place.
- Install the auto case placer and ensure it functions correctly without adjustments.

3. Operation:

- Load the press with the appropriate cartridge cases and primers.
- Follow the quick start guide for loading and operating the press.
- Monitor the operation closely, ensuring all components function correctly.

- Change cartridges and primer sizes as needed, utilizing the Breech Lock quick change feature.

4. Maintenance:

- Regularly clean the press and its components to prevent buildup of debris.
- Check for wear and tear, replacing parts as necessary to maintain safe operation.
- Store the press in a dry location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the press and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any hazardous materials, such as primers or powder, in regular waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for reloading materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service team. Ensure you have your product details handy for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guide de Sécurité pour la Presse Progressive BREECH LOCK PRO

Introduction

Merci d'avoir choisi la Presse Progressive BREECH LOCK PRO de Lee Precision. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. En suivant ces directives, tu peux assurer une expérience de rechargement sécuritaire et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la presse.
- Utilise la presse uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire le rechargement de munitions.
- Tiens la presse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état de la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lorsque tu utilises la presse.
- Utilise des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Ne surcharge jamais la presse avec des douilles ou des matériaux inappropriés.
- Ne laisse jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans la presse.
- Ne modifie pas la presse ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisir un emplacement:** Place la presse sur une surface stable et plane, loin des distractions.
2. **Fixer la presse:** Utilise des vis pour fixer la presse à la table de travail pour plus de stabilité.
3. **Installer les matrices:** Suis les instructions du guide de démarrage rapide pour installer correctement les matrices Lee dans les douilles Breech Lock.

Utilisation

1. **Préparation:** Assure-toi que la presse est propre et que tous les outils nécessaires sont à portée de main.
2. **Réglage initial:** Effectue le réglage initial de la matrice dans les douilles Breech Lock selon les instructions fournies.
3. **Rechargement:** Commence le processus de rechargement en suivant les étapes décrites dans le guide de démarrage rapide.
4. **Changement de cartouche:** Pour changer de cartouche, utilise la fonction de changement rapide Breech Lock, qui ne nécessite pas de réglages supplémentaires.
5. **Élimination des amorces:** Utilise le vérin avec le tube d'élimination des amorces intégré pour gérer les amorces usagées de manière sécuritaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la presse ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des déchets électroniques.
- Assure-toi de retirer toutes les pièces amovibles et de les éliminer correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Presse Progressive BREECH LOCK PRO, n'hésite pas à contacter le service client de Lee Precision. Ils sont là pour t'aider et répondre à toutes tes préoccupations.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Presse Progressive BREECH LOCK PRO. Merci de respecter ces consignes et de profiter de ton expérience de rechargement en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS di Lee Precision. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura e efficiente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro della pressa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare la pressa, assicurarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizzare la pressa solo per gli scopi previsti, come indicato nel manuale.
- Controllare regolarmente la pressa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la pressa se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti la ricarica delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso della pressa per proteggere gli occhi e le mani.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate dal produttore.
- Evitare di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nella pressa.
- Non lasciare mai la pressa incustodita durante l'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non tentare di modificare o riparare la pressa senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Posizionare la pressa su una superficie piana e stabile.
- Fissare la pressa utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben ancorata.
- Installare le bussole Breech Lock seguendo le istruzioni specifiche nel manuale di utilizzo.
- Assicurarsi che la piastra di supporto sia installata correttamente prima di utilizzare la pressa (venduta separatamente).

Uso

- Effettuare la regolazione iniziale del die nelle bussole Breech Lock secondo le indicazioni fornite.
- Assicurarsi che il sistema Breech Lock sia impostato correttamente per un cambio istantaneo.
- Utilizzare il manico a rullo ergonomico in legno per un'operazione confortevole.
- Cambiare le cartucce in pochi secondi seguendo le istruzioni nel manuale.
- Smaltire il primer attraverso il ram utilizzando il tubo di smaltimento integrato.
- Non forzare mai la pressa oltre il suo limite di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle munizioni.
- Non gettare componenti della pressa nel normale rifiuto domestico.
- Smaltire le parti metalliche e plastiche secondo le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il supporto clienti di Lee Precision o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

La BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS è un'ottima scelta per gli appassionati di ricarica. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Säkerhetsinstruktioner för BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du har valt BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS från LEE PRECISION. Denna press är utformad för att ge en säker och effektiv omladdningsupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pressen är korrekt installerad innan användning.
- Se till att alla komponenter, inklusive hylsplattan och dies, är ordentligt fästa.
- Använd endast Leedies som rekommenderas för denna press.
- Gör inga justeringar på pressen medan den är i drift.
- Använd endast den rekommenderade tändhattstorleken för att undvika risk för skador.
- Undvik att trycka för hårt på handtaget; detta kan orsaka skador på pressen eller personskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd skruvar för att fästa pressen om det behövs.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några lösa komponenter.

2. Använda pressen:

- Förbered hylsplattan genom att installera Leedies enligt anvisningarna i snabbstartsguiden.
- Sätt in hylsplattan i pressen.
- Justera dieinställningarna som krävs för den specifika kalibern.
- Använd Breech Locksystemet för att byta dies snabbt utan justeringar.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för omladdning av ammunition.

3. Byten av patroner:

- Byt patroner snabbt genom att följa anvisningarna i snabbstartsguiden.
- Kontrollera att tändhattstorleken är korrekt innan omladdning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av utrustning och material.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kasta inte produkten eller dess komponenter i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller LEE PRECISION:s kundtjänst. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda BREECH LOCK PRO PROGRESSIVE PRESS på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.