

AR-15 SAFETY SELECTOR - CMMG AR-15 SAFETY SELECTOR

Replacement AR-15 Safety Selector.



Attributes

- Name: CMMG AR-15 SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100044611
- Mfr. No.: 55CA741
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 815835014791

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Sicherheitsschalter von CMMG](#)
- [English: AR15 Safety Selector User Manual](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad AR15 de CMMG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité AR15 CMMG](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza AR15 CMMG](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 Sikkerhetsvelger](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla selektora bezpieczeństwa AR15 CMMG](#)
- [Suomi: AR15 SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 SAFETY SELECTOR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání AR15 SAFETY SELECTOR CMMG](#)

Sicherheitshinweise für den AR15

Sicherheitsschalter von CMMG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Sicherheitsschalters von CMMG. Dieser Sicherheitsschalter ist ein wichtiges Bauteil für die sichere Verwendung deines AR15. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Lagere den Sicherheitsschalter an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Installation, ob der Sicherheitsschalter für dein AR15Modell geeignet ist.
- Verwende nur geeignete Werkzeuge für die Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert, bevor du dein AR15 verwendest.
- Halte dich an die Anweisungen zur Verwendung des Sicherheitsschalters während des Schießens.
- Vermeide es, den Sicherheitsschalter unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen) zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das AR15 entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z. B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation:

- Entferne den alten Sicherheitsschalter, falls vorhanden.
- Setze den neuen AR15 Sicherheitsschalter an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitsschalter fest sitzt und richtig funktioniert.

3. Verwendung:

- Aktiviere den Sicherheitsschalter, um das Abfeuern des AR15 zu verhindern, wenn es nicht gebraucht wird.
- Deaktiviere den Sicherheitsschalter nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines AR15 und die korrekte Verwendung des Sicherheitsschalters von größter Bedeutung sind. Halte dich an alle Anweisungen und sei immer vorsichtig im Umgang mit Schusswaffen.

AR15 Safety Selector User Manual

Introduction

Thank you for choosing the CMMG AR15 Safety Selector. This replacement part is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 firearm. Please read this manual carefully to ensure safe and proper use of the product. Adhering to these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the AR15 Safety Selector is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- If you experience any malfunctions or issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer.

2. Installation Steps

- Remove the existing safety selector from the AR15 by driving out the selector detent pin.
- Carefully remove the safety selector and detent spring from the firearm.
- Insert the new CMMG AR15 Safety Selector into the appropriate position.
- Reinsert the detent spring and pin to secure the safety selector in place.
- Test the safety selector to ensure it functions correctly before using the firearm.

3. Usage

- To engage the safety, rotate the selector to the "Safe" position.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "Fire" position.
- Always ensure the safety is engaged when the firearm is not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the CMMG AR15 Safety Selector, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer. They can provide assistance and further information regarding product safety and compliance.

Conclusion

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your CMMG AR15 Safety Selector. Always prioritize safety and compliance with local laws. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad AR15 de CMMG

Introducción

Gracias por elegir el AR15 SAFETY SELECTOR de CMMG. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y funcionalidad de tu rifle AR15. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia de tiro segura y confiable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el selector de seguridad.
- Mantén el selector de seguridad fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el selector de seguridad antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza siempre el selector de seguridad de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Si tienes dudas o inquietudes sobre el uso del producto, busca asesoramiento profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** El selector de seguridad debe utilizarse exclusivamente en rifles AR15.
- **Instalación correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar malfuncionamientos.
- **Verificación de funcionamiento:** Después de la instalación, verifica que el selector de seguridad funcione correctamente antes de usar el rifle.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si el selector de seguridad está en la posición de "seguro".

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas necesarias:** No se requieren herramientas especiales para la instalación.
2. **Pasos para la instalación:**
 - Retira el selector de seguridad anterior, si es necesario.
 - Inserta el nuevo AR15 SAFETY SELECTOR en la posición correspondiente.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado y en la posición correcta.
3. **Verificación del funcionamiento:**
 - Prueba el selector de seguridad en ambas posiciones (seguro y fuego) para asegurarte de que funcione correctamente.
 - Realiza esta verificación cada vez que instales el selector.
4. **Uso del selector de seguridad:**
 - Para activar la posición de "seguro", gira el selector a la posición designada.
 - Para desactivar el "seguro", gíralo a la posición de "fuego".

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el selector de seguridad, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y sus componentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso y la seguridad del AR15 SAFETY SELECTOR, te recomendamos que contactes a un profesional del sector o a un distribuidor autorizado de CMMG.

Conclusión

El AR15 SAFETY SELECTOR de CMMG está diseñado para ofrecerte una mayor seguridad y confianza al manejar tu rifle. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de tiro más segura y satisfactoria. ¡Haz tu pedido hoy y mejora tu equipo!

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité AR15 CMMG

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité AR15 de CMMG. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il est essentiel de suivre toutes les instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilise pas et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler le sélecteur de sécurité AR15 lorsque l'arme est chargée.
- Toujours vérifier que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le sélecteur de sécurité.
- Suivre les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Éviter de forcer le sélecteur de sécurité lors de son utilisation. Cela pourrait endommager le mécanisme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.

2. Installation :

- Retire le sélecteur de sécurité défectueux en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau sélecteur de sécurité en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Teste le fonctionnement du sélecteur de sécurité avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation :

- Utilise le sélecteur de sécurité pour activer ou désactiver le mécanisme de tir selon les besoins.
- Assure-toi que le sélecteur est en position de sécurité lorsque l'arme n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le sélecteur de sécurité dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou la mise au rebut des pièces d'armement.
- Contacte une installation spécialisée si tu ne sais pas comment te débarrasser correctement du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi que la sécurité est

une priorité lorsque tu utilises des équipements d'armement.

Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza AR15 CMMG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza AR15 di Ricambio di CMMG. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile del vostro AR15. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per eventuali aggiornamenti o richiami sul prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Selettore di Sicurezza solo come indicato nelle istruzioni.
- Non forzare il selettore oltre il suo limite di movimento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione sul selettore.
- Non modificare il selettore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano proiettili nella camera.

2. Installazione del Selettore di Sicurezza

- Rimuovi il selettore di sicurezza esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo selettore di sicurezza nel suo alloggiamento.
- Fissa il selettore in posizione seguendo le istruzioni specifiche per il modello AR15.

3. Test di Funzionamento

- Dopo l'installazione, verifica che il selettore funzioni correttamente.
- Sposta il selettore tra le posizioni di sicurezza e di fuoco per assicurarti che si muova liberamente.

4. Uso del Selettore di Sicurezza

- Utilizza il selettore per passare tra le modalità di sicurezza e fuoco come descritto nelle istruzioni dell'arma.
- Assicurati sempre che il selettore sia in posizione di sicurezza quando non stai utilizzando l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il selettore di sicurezza in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente naturale o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti di armi.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere accesso a supporto e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Selettore di Sicurezza AR15 di CMMG.

Bruksanvisning for AR15 Sikkerhetsvelger

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15 Sikkerhetsvelger fra CMMG. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg bruk og for å overholde EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din AR15modell før installasjon.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren hvis den er rusten eller har andre synlige skader.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller fjerner sikkerhetsvelgeren.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er i riktig posisjon før hver bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere sikkerhetsvelgeren selv; ta kontakt med en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at magasinet er fjernet.
- Plasser våpenet på en stabil og sikker overflate.

2. Fjerning av gammel sikkerhetsvelger

- Bruk passende verktøy for å fjerne den eksisterende sikkerhetsvelgeren.
- Vær oppmerksom på små deler som kan falle av under fjerning.

3. Installasjon av AR15 sikkerhetsvelger

- Plasser den nye sikkerhetsvelgeren i den angitte posisjonen.
- Bruk verktøyet for å sikre at den sitter godt og er i riktig posisjon.
- Test sikkerhetsvelgeren for å sikre at den fungerer som den skal.

4. Bruk av sikkerhetsvelger

- For å aktivere sikkerhet, vri sikkerhetsvelgeren til "sikker" posisjon.
- For å deaktivere sikkerhet, vri sikkerhetsvelgeren til "avfyr" posisjon.
- Kontroller alltid at sikkerhetsvelgeren fungerer som den skal før bruk.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes av uautoriserte personer etter avhending.
- Hvis du er usikker på hvordan du skal avhende produktet, kontakt lokale myndigheter for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Rapportering av usikre produkter

Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke som involverer dette produktet, rapporter det til relevante myndigheter. Sjekk også EU's Safety Gate plattform for oppdateringer om tilbakekallinger.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og ansvarlig bruk av AR15 Sikkerhetsvelger. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa dla selektora bezpieczeństwa AR15 CMMG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup selektora bezpieczeństwa AR15 CMMG. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania selektora bezpieczeństwa AR15, przestrzegaj poniższych zasad:

- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Używaj selektora bezpieczeństwa zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny selektora bezpieczeństwa oraz innych elementów broni.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z selektora bezpieczeństwa AR15, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy dokonujesz jakichkolwiek zmian w konfiguracji broni.
- Nie używaj selektora w warunkach wilgotnych lub brudnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki, podczas strzelania.
- Nie modyfikuj selektora bezpieczeństwa bez konsultacji z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać selektora bezpieczeństwa AR15, wykonaj następujące kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest w trybie "bezpiecznym" i niezaładowana.
- Zdemontuj istniejący selektor bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy selektor bezpieczeństwa, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy selektor działa płynnie i bez przeszkód.

2. Użytkowanie:

- Użyj selektora, aby przełączyć broń między trybem "bezpiecznym" a "strzałowym".
- Zawsze sprawdzaj, czy selektor jest w odpowiedniej pozycji przed oddaniem strzału.
- Regularnie testuj działanie selektora, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby właściwie zutylizować selektor bezpieczeństwa AR15, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Nie wyrzucaj selektora do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać

informacje na temat odpowiednich procedur.

- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zabezpieczone przed usunięciem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania selektora bezpieczeństwa AR15 CMMG, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia technicznego lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne sprawdzanie stanu technicznego i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

AR15 SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15 turvalitsimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja huolehtimaan siitä asianmukaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty asianmukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Varmista, että turvalitsin on täysin kytketty ja toimiva ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, tarvittaessa.
- Noudata aina voimassa olevia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat osat ja puhdista asennusalue.
- Asenna turvalitsin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Tarkista, että turvalitsin liikkuu esteettä.

2. Käyttö

- Kytke turvalitsin päälle ennen aseiden käyttöä.
- Testaa turvalitsin jokaisen käyttökerran alussa varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä turvalitsinta vain tilanteissa, joissa se on tarpeen.
- Huolehdi säännöllisestä huollosta ja tarkista toiminta.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parasta mahdollista apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 SAFETY SELECTOR

Introduktion

Tack för att du valt CMMG AR15 SAFETY SELECTOR. Denna produkt är en ersättningssäkerhetsväljare för AR15 och är avsedd för att förbättra säkerheten vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar korrekt innan användning.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller om den ser skadad ut.
- Låt en kvalificerad tekniker installera produkten om du är osäker på hur det ska göras.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla säkerhetsväljaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya säkerhetsväljaren genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsväljaren i det avsedda utrymmet.
 - Säkerställ att den sitter ordentligt på plats.
 - Testa säkerhetsväljaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.

3. Användning:

- Använd säkerhetsväljaren för att aktivera eller inaktivera vapnets avtryckarfunktion.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i rätt läge innan du hanterar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsväljaren, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha tillgång till support för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Vi tackar för att du valt CMMG AR15 SAFETY SELECTOR och uppmanar dig att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání AR15 SAFETY SELECTOR CMMG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní bezpečnostní selektor pro AR15 od společnosti CMMG. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, důkladně si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte návod k použití.
- Ujistěte se, že produkt používají pouze osoby starší 18 let, které mají odpovídající znalosti o zbraních.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro práci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na možné opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před manipulací se zbraní vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Nikdy nezaměňujte bezpečnostní selektor s jinými součástmi zbraně.
- Při instalaci a používání produktu se ujistěte, že máte správné nástroje a znalosti.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo kvalifikovanou osobu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte, aby byla zbraň vypnutá a prázdná.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák, kleště).

2. Instalace bezpečnostního selektoru

- Odstraňte původní bezpečnostní selektor podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Umístěte nový bezpečnostní selektor na správné místo.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor správně zajištěn.

3. Kontrola funkčnosti

- Po instalaci důkladně zkontrolujte funkčnost bezpečnostního selektoru.
- Ujistěte se, že se bezpečnostní selektor snadno přepíná mezi režimy.

4. Používání produktu

- Při používání zbraně vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a pravidla.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost bezpečnostního selektoru.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se produkt zničit nebo upravit, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání produktu.