

ARCHANGEL 9-22 RUGER 10/22® MAGAZINES - 10/22® 9-22 MAGAZINE .22LR 25RD POLYMER BLACK

Fits Ruger® 10 / 22® models and variants in .22 LR Does NOT work with Standard 10/22® stocks Magazine body constructed of legendary high strength, carbon fiber and glass reinforced black polymer Injection molded magazine follower, feed lip insert, & base plate Magazine spring formed from heat treated chrome silicon wire No sleeve - available separately for purchase (AA110) Lifetime Warranty Made in USA



Attributes

- Name: 10/22® 9-22 MAGAZINE .22LR 25RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053766
- Mfr. No.: AA922-A2
- Capacity: 25-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.222kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 708279010484

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur ARCHANGEL 922 Ruger 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyneków ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®](#)
- [Suomi: ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAGAZINE .22LR 25RD POLYMER BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZIN

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZIN entschieden haben. Dieses Magazin wurde speziell für Ruger® 10/22® Modelle entwickelt und bietet eine Kapazität von 25 Schuss im Kaliber .22 LR. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör in Ihrem Land einhalten.
- Lagern Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Ruger® 10/22® Modellen. Es funktioniert nicht mit Standard 10/22® Schäften.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur .22 LR Munition mit diesem Magazin. Andere Kaliber können zu Fehlfunktionen oder gefährlichen Situationen führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie die Waffe laden oder abfeuern.
- Achten Sie darauf, dass die MagazinFeder nicht beschädigt ist. Eine defekte Feder kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist, wie z.B. Risse oder Brüche im Polymer.
- Bei Problemen mit dem Magazin, z.B. beim Laden oder Abfeuern, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie die Ursache des Problems.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Nehmen Sie das Magazin und setzen Sie es vorsichtig in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Laden des Magazins

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Fügen Sie die .22 LR Patronen einzeln in die Öffnungen des Magazins ein, bis die maximale Kapazität von 25 Schuss erreicht ist.
- Überprüfen Sie, ob die Patronen richtig eingelegt sind und die Futterlippen nicht beschädigt sind.

3. Verwendung der Waffe

- Nachdem das Magazin geladen und in die Waffe eingesetzt ist, überprüfen Sie die Sicherheit der

Waffe.

- Führen Sie alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen durch, einschließlich der Verwendung von Gehörschutz und Schutzbrillen.

4. Entfernen des Magazins

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Magazin entfernen.
- Drücken Sie den Magazinfreigabeschalter und ziehen Sie das Magazin vorsichtig heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitshinweise oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES

Introduction

Thank you for choosing the ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINE. This product is designed for use with Ruger® 10/22® models and variants in .22 LR. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of your magazine.

General Safety Guidelines

- Always handle magazines and firearms with care and respect.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this magazine.
- Store magazines and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and ammunition storage, use, and transportation.
- In case of an emergency, contact local authorities for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- This magazine does NOT work with Standard 10/22® stocks; ensure compatibility with your firearm.
- Do not exceed the magazine's capacity of 25 rounds to prevent malfunctions.
- Avoid using damaged or worn magazines, as they may pose a safety risk.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Do not attempt to disassemble or modify the magazine; doing so may result in unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly press the magazine into the well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine by inserting .22 LR cartridges into each of the magazine's feed slots.
- Ensure each round is seated properly and that the magazine is filled to its maximum capacity of 25 rounds.
- Insert the loaded magazine into the firearm, ensuring it is securely locked in place.
- To remove the magazine, press the magazine release button and gently pull the magazine out of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations for plastic and polymer waste.
- Do not dispose of magazines in regular household waste; check for recycling options in your area.
- If the magazine is damaged or no longer functional, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINE, please contact the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. They can provide assistance and answer any inquiries related to safety, usage, and product information.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINE. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador ARCHANGEL 922 para tu Ruger 10/22®. Este manual proporciona instrucciones de seguridad importantes y directrices para el uso adecuado del producto, asegurando una experiencia segura y satisfactoria. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar el cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo Ruger 10/22® antes de su uso.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- No utilices el cargador si presenta alguna anomalía o daño visible.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el manejo de armas y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el cargador de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Utiliza solo munición .22 LR en el cargador ARCHANGEL 922.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 25 rondas.
- Al cargar el cargador, asegúrate de que esté en una superficie estable y segura.
- Nunca apuntes el cargador hacia ti o hacia otras personas mientras lo manipulas.
- Si experimentas un mal funcionamiento, retira el cargador de inmediato y revisa su estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en posición segura.
- Inserta el cargador ARCHANGEL 922 en el alojamiento del rifle hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que el cargador esté bien colocado y no se mueva.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con munición .22 LR, asegurándote de no exceder las 25 rondas.
- Una vez cargado, coloca el rifle en posición de tiro y asegúrate de que el seguro esté en su lugar.
- Dispara siguiendo todas las normas de seguridad aplicables y manteniendo el control del rifle en todo momento.

3. Mantenimiento del Cargador:

- Limpia el cargador regularmente para mantener su funcionamiento óptimo.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- El cargador ARCHANGEL 922 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de armas.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, consulta con un profesional sobre la eliminación segura y responsable del producto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del cargador ARCHANGEL 922, por favor, contacta a tu distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y recuerda revisar regularmente la plataforma de Seguridad de la UE para cualquier aviso relacionado con productos.

Guide de Sécurité pour le Chargeur ARCHANGEL 922 Ruger 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur ARCHANGEL 922 pour votre Ruger 10/22®. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation correcte de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de lire et de comprendre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton modèle Ruger 10/22® avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conserve le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne jamais modifier le chargeur de manière non autorisée.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et des accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions .22LR appropriées avec ce chargeur.
- Ne charge pas le chargeur au-delà de sa capacité maximale de 25 cartouches.
- Ne pointe jamais le chargeur ou l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assuretoi que l'arme est en sécurité avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Évite de manipuler le chargeur dans des environnements où des distractions peuvent survenir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Aligne le chargeur avec l'ouverture de l'arme.
- Insère le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Ouvre le couvercle du chargeur.
- Charge soigneusement les cartouches en respectant la capacité maximale.
- Referme le couvercle du chargeur.

3. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur.
- Retire le chargeur de l'arme.

4. Entretien du Chargeur :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur à la poubelle ordinaire.
- Informetoi sur les options de recyclage ou d'élimination appropriées pour les produits en polymère.
- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, consulte les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité ou à l'utilisation de votre chargeur ARCHANGEL 922, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de faire preuve de responsabilité lors de l'utilisation de ton chargeur ARCHANGEL 922.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore ARCHANGEL 922 per il tuo Ruger 10/22®. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il caricatore.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni o manutenzioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il caricatore solo con armi da fuoco compatibili, specificamente il Ruger 10/22®.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 25 colpi.
- Tieni il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali di protezione quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
2. Inserisci il caricatore nel vano designato dell'arma fino a quando non si blocca in posizione.
3. Controlla che il caricatore sia saldamente fissato prima di procedere.

Uso

- Carica il caricatore con un massimo di 25 cartucce .22 LR.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma prima di tentare di sparare.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore e svuotalo completamente prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica.
- Non gettare il caricatore in contenitori per rifiuti non riciclabili.
- Considera la possibilità di restituire il caricatore a un rivenditore autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Ricorda di seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore ARCHANGEL 922. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES. Denne produktveiledningen er utformet for å gi deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av magasinet. Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er i god stand før bruk. Sjekk for eventuelle skader eller slitasje.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk magasinet kun med compatible Ruger® 10/22® modeller og varianter i .22 LR.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke magasinet med standard 10/22® kolber, da dette kan føre til funksjonsfeil.
- Kontroller at magasinet er riktig festet til våpenet før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er personer i nærheten når du bruker magasinet.
- Hvis magasinet blir skadet eller deformert, må det ikke brukes. Kontakt en kvalifisert tekniker for vurdering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand (uten ammunisjon og med sikringen på).
- Plasser magasinet i våpenets magasinåpning.
- Trykk ned til magasinet klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter godt og ikke kan fjernes uten å trykke på frigjøringsknappen.

2. Bruk av magasinet:

- Last magasinet med .22 LRammunisjon, og sørg for at det er riktig plassert.
- Når magasinet er lastet, sett det inn i våpenet som beskrevet ovenfor.
- Følg våpenets bruksanvisning for å sikre korrekt håndtering og avfyring.

3. Vedlikehold:

- Rengjør magasinet regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Bruk en myk klut og passende rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og avleiringer.
- Kontroller fjæren og andre komponenter for slitasje og skader.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av magasinet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis magasinet er skadet, må det ikke brukes og skal avhendes på en sikker måte for å unngå ulykker.
- Kontakt lokale myndigheter for råd om sikker avhending av våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte magasinet. De vil kunne gi deg den nødvendige hjelpen.

Vi takker for at du tar sikkerheten på alvor og følger disse retningslinjene for trygg bruk av ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyneków ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®. Proszę uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, instalacji oraz utylizacji magazynka.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj magazynka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, nie używaj go.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania amunicji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Magazynek jest przeznaczony do modeli Ruger 10/22® w kal. .22 LR. Nie używaj go z innymi modelami.
- Nie używaj magazynka z standardowymi kolbami 10/22®.
- Używaj tylko amunicji .22 LR, aby uniknąć uszkodzeń lub niebezpiecznych sytuacji.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana, zanim zamontujesz lub demontujesz magazynek.
- Nie próbuj modyfikować magazynka ani używać go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Włóż magazynek do komory broni, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy magazynek jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po załadowaniu amunicji, zawsze sprawdzaj, czy broń jest gotowa do strzału.
- Przechowuj broń z zamontowanym magazynkiem w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zacięcia lub problemów z działaniem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalnym serwisem.

3. Demontaż Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Naciśnij przycisk zwalniający magazynek i delikatnie wyjmij go z komory.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami oraz regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem magazynka ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINEen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Tuotteen käyttöön liittyy aina riskejä, joten on tärkeää noudattaa alla olevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain Ruger® 10/22® malleille ja variantteille suunniteltuja tuotteita.
- Varmista, että magasiini on täysin tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä yritä muokata tai korjata magasiinia itse.
- Älä käytä magasiinia, jos se ei toimi odotetusti.
- Varmista, että käytät vain .22 LR patruunoita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista magasiini ampumaaseesta ennen asennusta.
- Varmista, että magasiini on puhdas ja ehjä.
- Aseta magasiini paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Käyttö

- Lataa magasiini varovasti .22 LR patruunoilla.
- Varmista, että patruunat ovat oikein asennettu magasiiniin.
- Tarkista, että magasiini on kunnolla paikallaan ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erikseen tarkoitettuja keräyspisteitä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarkempia ohjeita ja tukea.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ennen tuotteen käyttöä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINE:n turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAGAZINE .22LR 25RD POLYMER BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom denna information noggrant innan du använder magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Rapportera alla incidenter eller skador som kan uppstå till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt innan du laddar eller avlägsnar magasinet.
- Använd endast ammunition som är avsedd för .22 Long Rifle.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer, fukt eller kemikalier.
- Inspektera magasinet regelbundet för sprickor eller skador. Använd inte ett skadat magasin.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och lagring av vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

- För att installera magasinet, se till att vapnet är avstängt.
- Sätt in magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- För att avlägsna magasinet, tryck på frigöringsknappen och dra ut magasinet försiktigt.
- Ladda magasinet med högst 25 skott av .22 Long Rifle ammunition.
- Kontrollera att patronerna är korrekt placerade i magasinet innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller skadade magasin på ett säkert sätt. Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram, om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera deras webbsida för kontaktinformation och supportalternativ.

Sammanfattning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker användning av ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES. Var alltid medveten om säkerhetsrisker och agera ansvarsfullt. Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme za zakoupení zásobníku ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAGAZINE .22LR 25RD POLYMER BLACK. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Zásobník je určen pouze pro modely Ruger® 10/22® v ráži .22 LR.
- Nezapomeňte, že produkt NEFUNGUJE s běžnými pažbami 10/22®.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zásobníku dodržujte všechny platné zákony a předpisy o zbraních ve vaší zemi.
- Při jakýchkoli pochybnostech ohledně použití se poraďte s odborníkem.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník v dobrém stavu a zda nejsou viditelné známky poškození.
- Nikdy nepoužívejte zásobník, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci se zásobníkem vždy dodržujte bezpečnostní opatření, jako je používání ochranných brýlí.
- Používejte zásobník pouze se schválenými náboji .22 LR.
- Pokud dojde k selhání zásobníku, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo zablokování.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a bezpečná.
- Vložte zásobník do pažby zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně usazen a není uvolněný.

2. Použití zásobníku:

- Naplňte zásobník náboji .22 LR podle pokynů výrobce.
- Po naplnění zásobníku jej opět správně vložte do zbraně.
- Před výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený, zjistěte, zda je možné jej recyklovat, nebo se obraťte na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu, instalace nebo použití se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k vrácení produktu nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku ARCHANGEL 922 RUGER

10/22®. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!