

ULTRASONIC/ROTARY CASE CLEANING SOLUTION - ULTRASONIC CASE CLEANING SOLUTION 32OZ

RCBS ULTRASONIC/ROTARY CASE CLEANING SOLUTION The RCBS Ultrasonic/Rotary Case Cleaning Solution is a must-have for anyone who uses the RCBS Ultrasonic Case Cleaner. It penetrates deep into the small crevices and hard-to-reach areas of your cartridge cases, ensuring that they are thoroughly cleaned. This solution is designed to quickly and effectively remove tarnish, carbon buildup, and metal oxides from cartridge cases, leaving them sparkling clean and ready for reloading. The RCBS Ultrasonic/Rotary Case Cleaning Solution is also an excellent choice for those who use a rotary-style case cleaner. It works just as well in this type of cleaner and can help users achieve excellent results every time. Designed for use with the RCBS® Ultrasonic Case Cleaner, the RCBS Ultrasonic/Rotary Case Cleaning Solution quickly removes tarnish, carbon buildup and metal oxides from cartridge cases. The specialized formulation cleans brass cases inside and out, including the primer pockets (spent primers must be removed), producing a bright, professional-grade finish. Ultrasonic/Rotary Case Cleaning Solution is non-corrosive and non-combustible, making it safe and easy to use. One quart of the concentrated solution makes 10 gallons of cleaning mix, and it comes with a built-in measuring cup for use with all brands of ultrasonic cleaners. The Ultrasonic/Rotary Concentrate Solution has anti-tarnish protection and works with rotary style cleaners. FEATURES Use with Ultrasonic and Rotary style case cleaner/ polishers Removes tarnish, carbon buildup and metal oxides from cartridge cases Non-corrosive/non-combustible Thoroughly cleans brass cases Concentrated - one quart makes 10 gallons of solution Contains anti-tarnish additive to keep cases looking shiny and new



Attributes

- Name: ULTRASONIC CASE CLEANING SOLUTION 32OZ
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100200212
- Mfr. No.: 87057
- Size: 32 oz
- Delivery weight: 1.27kg
- Shipping height: 762mm
- Shipping width: 92mm
- Shipping length: 132mm
- UPC: 076683870582

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RCBS Ultrasonic Case Cleaner](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Ultrasonic Case Cleaner and Ultrasonic Case Cleaning Solution](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Nettoyeur d'Étuis Ultrasonique RCBS](#)

Sicherheitshinweise für den RCBS Ultrasonic Case Cleaner

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RCBS Ultrasonic Case Cleaner! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Reinigen deiner Hülsen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Gerät sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Gebrauch.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, während du das Gerät verwendest.
- Bewahre alle Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verwende sie nur gemäß den Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Berühre während des Betriebs keine metallischen Teile des Geräts, da diese heiß werden können.
- Lass das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Verwende das Gerät nur auf stabilen, hitzebeständigen Oberflächen.
- Schalte das Gerät immer aus und ziehe den Netzstecker, bevor du es reinigst oder wartest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Fülle den Tank mit Wasser bis zur empfohlenen Maximalmarkierung.
- Füge die RCBS Ultrasonic Case Cleaning Solution gemäß den Anweisungen auf der Flasche hinzu.

2. Betrieb:

- Schließe das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.
- Drücke die PowerTaste, um das Gerät einzuschalten.
- Wähle die gewünschte Reinigungszeit mit dem Tastenfeld.
- Lege die Hülsen in den Korb und senke diesen vorsichtig in das Wasser.

3. Nach der Benutzung:

- Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
- Lass das Gerät abkühlen, bevor du es reinigst oder lagerst.
- Entleere den Wassertank über das Ablassventil und reinige den Tank regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Reinigungsmittelbehälter gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den Richtlinien für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten für elektronische Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte die oben genannten Hinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des RCBS Ultrasonic Case Cleaners zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RCBS Ultrasonic Case Cleaner and Ultrasonic Case Cleaning Solution

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Ultrasonic Case Cleaner and Ultrasonic Case Cleaning Solution. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the cleaner and the cleaning solution.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly check for any signs of damage or wear on the cleaner and its components.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The cleaning solution may cause skin and eye irritation.
 - The ultrasonic cleaner may become hot during operation.
 - Electrical components pose a risk of electric shock if mishandled.
- **Avoiding Hazards:**
 - Wear protective gloves and goggles when handling the cleaning solution.
 - Ensure the device is unplugged when not in use or when cleaning.
 - Do not immerse the ultrasonic cleaner in water or any other liquid.
 - Keep the cleaner away from flammable materials and heat sources.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not suitable for use by children.
 - Ensure that young users are supervised if they are in the vicinity of the product.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Place the ultrasonic cleaner on a flat, stable surface away from water sources.
 2. Ensure that the power supply meets the voltage requirements of the cleaner.
 3. Plug the cleaner into an appropriate electrical outlet.
- **Usage:**
 1. Fill the ultrasonic cleaner's tank with water up to the recommended level.
 2. Add the RCBS Ultrasonic Case Cleaning Solution according to the instructions on the bottle. A typical ratio is 1 part solution to 10 parts water.
 3. Place the brass cases into the cleaning basket, ensuring they do not touch each other.

4. Close the lid securely.
5. Set the desired cleaning time using the userfriendly keypad.
6. Press the start button to begin the cleaning process.
7. Once the cleaning cycle is complete, carefully remove the basket and allow the brass to dry.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ultrasonic Case Cleaning Solution according to local regulations.
- Do not pour the solution down the drain without checking local disposal guidelines.
- Recycle the cleaner and its components whenever possible, following local recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit their official website for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with the RCBS Ultrasonic Case Cleaner and Ultrasonic Case Cleaning Solution.

Guide de Sécurité pour le Nettoyeur d'Étuis Ultrasonique RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le nettoyeur d'étuis ultrasonique RCBS. Cet appareil est conçu pour offrir une solution efficace pour nettoyer le laiton, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des étuis en laiton.
- Ne pas utiliser le nettoyeur pour des matériaux non recommandés.
- Garde l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour éviter tout risque de défaillance.
- Utilise le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs.
- En cas de dysfonctionnement, débranche immédiatement l'appareil et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évite de toucher le transducteur ou le chauffage pendant le fonctionnement.
- Ne pas dépasser la capacité maximale de 3 litres de solution de nettoyage.
- Utilise uniquement la solution de nettoyage recommandée par RCBS.
- Ne laisse jamais le nettoyeur sans surveillance pendant son utilisation.
- Assuretoi que l'appareil est éteint et débranché avant de le nettoyer ou de le déplacer.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Place le nettoyeur sur une surface plane et stable.
- Assuretoi que l'appareil est à proximité d'une prise électrique.
- Ne place pas l'appareil près de sources de chaleur ou d'humidité.

2. Utilisation

- Remplis le réservoir de l'appareil avec de l'eau et la solution de nettoyage concentrée selon les instructions du fabricant.
- Insère les étuis en laiton dans le panier de nettoyage sans les entasser.
- Ferme le couvercle de l'appareil.
- Branche l'appareil et sélectionne le temps de nettoyage souhaité.
- Lorsque le cycle est terminé, débranche l'appareil avant d'ouvrir le couvercle pour éviter les éclaboussures.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si l'appareil est hors d'usage, dépose-le dans un point de collecte pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre nettoyeur d'étuis ultrasonique RCBS, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client. Ils sont là pour t'aider et répondre à toutes tes interrogations.

En suivant ces instructions et précautions, tu peux profiter pleinement de ton nettoyeur d'étuis ultrasonique RCBS tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de faire partie de notre communauté de reloaders !