

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #17 1.675" (42.5MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #17 1.675" (42.5MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000016
- Mfr. No.: MO20170
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Model Number: 1.675" (42.5MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.675
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 051525201700

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS DE LENTILLE À OUVERTURE FLIP](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE](#)
- [Norsk: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS TURVAILMOITUKSET](#)
- [Svenska: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO OTEVÍRACÍ KRYTY OKULÁRU](#)

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17 gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen in verschiedenen Umgebungen zu schützen und eine optimale Leistung in taktischen und Jagdsituationen zu gewährleisten. Diese Sicherheitsanweisung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, zu Vorsichtsmaßnahmen und zur Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Augenlinsenabdeckung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Beschädigung oder Defekt des Produkts, stelle die Verwendung sofort ein und melde es den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Augenlinsenabdeckung sicher an deinem Zielfernrohr befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung, um Bruch zu verhindern.
- Setze die Linsenabdeckung nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus, da dies zu Schäden führen kann.
- Verwende die Abdeckung nach Möglichkeit bei trockenen Bedingungen, um ihre wetterfesten Eigenschaften zu erhalten.
- Wenn du sie bei nassen Bedingungen verwendest, stelle sicher, dass die Abdeckung richtig abgedichtet ist, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit die Linse erreicht.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser des Okulars deines Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe (1,675 Zoll oder 42,5 mm) hast.
- Sieh dir die Produktübersicht für die Kompatibilität mit deinem speziellen Zielfernrohrmodell an.

2. Installation der Augenlinsenabdeckung:

- Richte die Linsenabdeckung mit dem Okular deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung vorsichtig auf das Okular, bis sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Abdeckung sicher ist und sich während der Benutzung nicht löst.

3. Verwendung der Augenlinsenabdeckung:

- Um die Abdeckung zu öffnen, übe leichten Druck mit dem Finger auf den Rand der Abdeckung aus.
- Die Abdeckung springt auf und bleibt aus dem Weg, sodass du eine klare Sicht hast.
- Wenn du fertig bist, schließe die Abdeckung, indem du sie sanft wieder an ihren Platz drückst.

4. Wartung:

- Reinige die Linsenabdeckung regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln, die die Oberfläche der Abdeckung beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es recycelbar ist.
- Erkundige dich bei deiner örtlichen Abfallbehörde nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Leistung der Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17 wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der auf der Produktverpackung oder bei deinem Händler angegeben ist.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Genieße deine Erfahrung mit der Butler Creek Eyepiece Lens Cover und Sorge für den Schutz der Linsen deines Zielfernrohrs.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17. This product is designed to protect your scope's lenses from damage in various environments, ensuring optimal performance during tactical and hunting situations. This safety instruction guide provides essential information on the safe use of the product, precautions, and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the eyepiece lens cover for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children to avoid accidental injury.
- If the product is damaged or defective, discontinue use immediately and report it to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety alerts regarding this product through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the eyepiece lens cover is securely attached to your scope before use.
- Avoid using excessive force when flipping the cover open or closed to prevent breakage.
- Do not expose the lens cover to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may cause damage.
- Use the cover in dry conditions whenever possible to maintain its weatherproof features.
- If using in wet conditions, ensure the cover is properly sealed to prevent moisture from reaching the lens.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece to ensure you have the correct size (1.675 inches or 42.5mm).
- Refer to the product chart for compatibility with your specific scope model.

2. Installing the Eyepiece Lens Cover:

- Align the lens cover with the eyepiece of your scope.
- Gently push the cover onto the eyepiece until it fits snugly.
- Check that the cover is secure and does not come loose during use.

3. Using the Eyepiece Lens Cover:

- To open the cover, apply light finger pressure on the edge of the cover.
- The cover will spring open and stay out of the way, allowing for clear visibility.
- When finished, close the cover by gently pressing it back into place.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens cover with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using harsh cleaning agents that may damage the cover's surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it can be recycled.
- Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or performance of the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17, please reach out to the designated EU contact point provided on the product packaging or your retailer.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your experience with the Butler Creek Eyepiece Lens Cover and ensure the protection of your scope's lenses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO

Introducción

Gracias por adquirir la tapa de lente de ocular abierto Butler Creek #17. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu mira de daños en diversos entornos, asegurando un rendimiento óptimo durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, precauciones y cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente la tapa de lente ocular para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales.
- Si el producto está dañado o defectuoso, interrumpe su uso inmediatamente y repórtalo a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiros o alertas de seguridad relacionadas con este producto a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la tapa de lente ocular esté firmemente sujeta a tu mira antes de usarla.
- Evita usar fuerza excesiva al abrir o cerrar la tapa para prevenir roturas.
- No expongas la tapa a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede causar daños.
- Utiliza la tapa en condiciones secas siempre que sea posible para mantener sus características a prueba de clima.
- Si la usas en condiciones húmedas, asegúrate de que la tapa esté correctamente sellada para evitar que la humedad llegue a la lente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir Tu Mira:

- Mide el diámetro del ocular de tu mira para asegurarte de que tienes el tamaño correcto (1.675 pulgadas o 42.5mm).
- Consulta la tabla de productos para verificar la compatibilidad con el modelo específico de tu mira.

2. Instalación de la Tapa de Lente Ocular:

- Alinea la tapa de lente con el ocular de tu mira.
- Presiona suavemente la tapa sobre el ocular hasta que encaje firmemente.
- Verifica que la tapa esté segura y no se suelte durante su uso.

3. Uso de la Tapa de Lente Ocular:

- Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con el dedo en el borde de la tapa.
- La tapa se abrirá y se mantendrá fuera del camino, permitiendo una visibilidad clara.
- Cuando termines, cierra la tapa presionándola suavemente de nuevo en su lugar.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente la tapa de lente con un paño suave y seco para eliminar el polvo y los residuos.
- Evita usar agentes de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie de la tapa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si puede ser reciclado.
- Consulta con la autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento de la tapa de lente ocular Butler Creek #17, por favor consulta el punto de contacto de la UE designado que se proporciona en el embalaje del producto o en tu minorista.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia con la tapa de lente ocular Butler Creek y asegúrate de proteger las lentes de tu mira.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS DE LENTILLE À OUVERTURE FLIP

Introduction

Merci d'avoir acheté le capuchon de lentille oculaire Butler Creek #17. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de ta lunette des dommages dans divers environnements, garantissant des performances optimales lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du produit, les précautions à prendre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte régulièrement le capuchon de lentille oculaire pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter toute blessure accidentelle.
- Si le produit est endommagé ou défectueux, cesse immédiatement son utilisation et signale-le aux autorités appropriées.
- Reste informé des rappels ou alertes de sécurité concernant ce produit via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le capuchon de lentille oculaire est solidement fixé à ta lunette avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ouverture ou de la fermeture du capuchon pour éviter toute casse.
- Ne pas exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait causer des dommages.
- Utilise le capuchon dans des conditions sèches autant que possible pour maintenir ses caractéristiques étanches.
- Si tu l'utilises dans des conditions humides, assure-toi que le capuchon est correctement scellé pour éviter que l'humidité n'atteigne la lentille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Ta Lunette :

- Mesure le diamètre de l'oculaire de ta lunette pour t'assurer que tu as la bonne taille (1,675 pouces ou 42,5 mm).
- Consulte le tableau de compatibilité du produit pour vérifier sa compatibilité avec ton modèle de lunette spécifique.

2. Installer le Capuchon de Lentille Oculaire :

- Aligne le capuchon de lentille avec l'oculaire de ta lunette.
- Pousse doucement le capuchon sur l'oculaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Vérifie que le capuchon est sécurisé et ne se détache pas pendant l'utilisation.

3. Utiliser le Capuchon de Lentille Oculaire :

- Pour ouvrir le capuchon, applique une légère pression du doigt sur le bord du capuchon.
- Le capuchon s'ouvrira et restera sur le côté, permettant une visibilité claire.
- Lorsque tu as fini, ferme le capuchon en le pressant doucement à sa place.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement le capuchon de lentille avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Évite d'utiliser des agents de nettoyage agressifs qui pourraient endommager la surface du capuchon.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il peut être recyclé.
- Consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou aux performances du capuchon de lentille oculaire Butler Creek #17, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage du produit ou chez ton détaillant.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience avec le capuchon de lentille oculaire Butler Creek et assure la protection des lentilles de ta lunette.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek #17. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo mirino da danni in vari ambienti, garantendo prestazioni ottimali durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali sull'uso sicuro del prodotto, precauzioni e conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la copertura dell'oculare per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali.
- Se il prodotto è danneggiato o difettoso, interrompi immediatamente l'uso e segnalalo alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami o avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la copertura dell'oculare sia saldamente fissata al tuo mirino prima dell'uso.
- Evita di usare eccessiva forza quando apri o chiudi la copertura per prevenire rotture.
- Non esporre la copertura a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Usa la copertura in condizioni asciutte ogni volta che è possibile per mantenere le sue caratteristiche impermeabili.
- Se utilizzata in condizioni di bagnato, assicurati che la copertura sia correttamente sigillata per prevenire l'ingresso di umidità nella lente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il tuo Mirino:

- Misura il diametro dell'oculare del tuo mirino per assicurarti di avere la dimensione corretta (1.675 pollici o 42.5mm).
- Consulta il grafico del prodotto per la compatibilità con il tuo specifico modello di mirino.

2. Installazione della Copertura per Lenti dell'Oculare:

- Allinea la copertura con l'oculare del tuo mirino.
- Spingi delicatamente la copertura sull'oculare fino a quando non si adatta saldamente.
- Controlla che la copertura sia sicura e non si allenti durante l'uso.

3. Uso della Copertura per Lenti dell'Oculare:

- Per aprire la copertura, applica una leggera pressione con il dito sul bordo della copertura.
- La copertura si aprirà automaticamente e rimarrà fuori strada, consentendo una visibilità chiara.
- Quando hai finito, chiudi la copertura premendola delicatamente di nuovo in posizione.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la copertura con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Evita di utilizzare agenti di pulizia aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie della copertura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se può essere riciclato.
- Controlla con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o alle prestazioni della Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek #17, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE designato fornito sulla confezione del prodotto o presso il tuo rivenditore.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza con la Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek e assicurati di proteggere le lenti del tuo mirino.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17. Dette produktet er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader i ulike miljøer, og sikrer optimal ytelse under taktiske og jaktmessige situasjoner. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet, forholdsregler og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser jevnlig okulardekselet for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn for å unngå utilsiktet skade.
- Hvis produktet er skadet eller defekt, slutt å bruke det umiddelbart og rapporter det til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler angående dette produktet gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at okulardekselet er sikkert festet til kikkerten din før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker dekselet for å forhindre brudd.
- Ikke utsett dekselet for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier, da dette kan forårsake skade.
- Bruk dekselet i tørre forhold når det er mulig for å opprettholde dets værbestandige egenskaper.
- Hvis du bruker det i våte forhold, sørg for at dekselet er ordentlig forseglet for å forhindre fuktighet fra å nå linsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling av kikkerten din:

- Mål diameteren på okularet til kikkerten din for å sikre at du har riktig størrelse (1.675 tommer eller 42.5 mm).
- Henvis til produktdiagrammet for kompatibilitet med din spesifikke kikkertmodell.

2. Installere okulardekselet:

- Juster linsedekselet med okularet til kikkerten din.
- Trykk forsiktig dekselet på okularet til det sitter godt.
- Kontroller at dekselet er sikkert og ikke løsner under bruk.

3. Bruke okulardekselet:

- For å åpne dekselet, påfør lett fingertrykk på kanten av dekselet.
- Dekselet vil sprette opp og holde seg ute av veien, noe som gir klar synlighet.
- Når du er ferdig, lukk dekselet ved å trykke det forsiktig tilbake på plass.

4. Vedlikehold:

- Rengjør jevnlig linsedekselet med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk.
- Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler som kan skade dekselets overflate.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det kan resirkuleres.
- Sjekk med din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel relatert til sikkerhet eller ytelse av Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17, vennligst kontakt den angitte EUkontaktpunktet som er oppgitt på produktemballasjen eller din forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt opplevelsen med Butler Creek Eyepiece Lens Cover og sørg for beskyttelse av linsene på kikkerten din.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON NA SOCZEWKI LUNETY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony na soczewki lunety Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami w różnych warunkach, zapewniając optymalną wydajność podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik dotyczący bezpieczeństwa zawiera istotne informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu, środków ostrożności oraz zgodności z unijną regulacją w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj osłonę soczewki na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwości produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i zgłoś to odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach lub alertach bezpieczeństwa dotyczących tego produktu za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że osłona soczewki jest pewnie zamocowana do lunety przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania osłony, aby zapobiec jej złamaniu.
- Nie wystawiaj osłony na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Używaj osłony w suchych warunkach, kiedy to możliwe, aby zachować jej właściwości wodoodporne.
- Jeśli używasz w warunkach wilgotnych, upewnij się, że osłona jest prawidłowo uszczelniona, aby zapobiec dostaniu się wilgoci do soczewki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar Twojej lunety:

- Zmierz średnicę soczewki oka swojej lunety, aby upewnić się, że masz odpowiedni rozmiar (1.675 cala lub 42.5 mm).
- Odwołaj się do tabeli produktu, aby sprawdzić zgodność z modelem swojej lunety.

2. Montaż osłony soczewki:

- Wyrównaj osłonę soczewki z soczewką oka swojej lunety.
- Delikatnie wciśnij osłonę na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy osłona jest pewnie zamocowana i nie luzuje się podczas użytkowania.

3. Używanie osłony soczewki:

- Aby otworzyć osłonę, zastosuj lekką presję palca na krawędzi osłony.
- Osłona otworzy się i pozostanie z boku, umożliwiając wyraźny widok.
- Po zakończeniu użycia zamknij osłonę, delikatnie naciskając ją z powrotem na miejsce.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłonę soczewki miękką, suchą szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię osłony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli można go poddać recyklingowi.
- Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności osłony na soczewki lunety Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE podanym na opakowaniu produktu lub u sprzedawcy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z osłony na soczewki lunety Butler Creek i zapewnij ochronę soczewek swojej lunety.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

TURVAILMOITUKSET

Johdanto

Kiitos, että ostit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssijä vaurioilta erilaisissa ympäristöissä, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, varotoimista ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamisesta.

Yleiset Turvallisuuohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti silmäaukon suojan kunto ja mahdolliset vauriot.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomien vammojen välttämiseksi.
- Jos tuote on vaurioitunut tai viallinen, lopeta käyttö heti ja ilmoita asiasta asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen mahdollisista takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuuvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että silmäaukon suoja on tiukasti kiinni kiikarissasi ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa suojan avaamisessa tai sulkemisessa, jotta rikkoutuminen vältetään.
- Älä altista suojakoteloä äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä suojaa kuivan sään aikana aina kun mahdollista, jotta sen säänkestävyys säilyy.
- Jos käytät märkissä olosuhteissa, varmista, että suoja on kunnolla suljettu estääksesi kosteuden pääsyn linssiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kiikarin Mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon halkaisija varmistaaksesi, että sinulla on oikean kokoinen suoja (1.675 tuumaa tai 42.5 mm).
- Tarkista tuotekartasta yhteensopivuus tietyn kiikarimallisi kanssa.

2. Silmäaukon Suojan Asentaminen:

- Kohdista suojakotelo kiikarin silmäaukkoon.
- Työnnä suojaa varovasti silmäaukkoon, kunnes se istuu tiukasti.
- Tarkista, että suoja on turvallisesti paikallaan eikä irtoa käytön aikana.

3. Silmäaukon Suojan Käyttö:

- Avaa suoja painamalla kevyesti sormen kärjellä suojan reunaa.
- Suoja avautuu ja pysyy poissa tieltä, mahdollistaen selkeän näkyvyyden.
- Kun olet valmis, sulje suoja painamalla se takaisin paikalleen varovasti.

4. Huolto:

- Puhdista suojakotelo säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi.
- Vältä voimakkaiden puhdistusaineiden käyttöä, jotka saattavat vahingoittaa suojan pintaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se voidaan kierrättää.
- Tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Mikäli sinulla on kysymyksiä Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17 tuotteen turvallisuudesta tai suorituskyvystä, ota yhteyttä tuotepakkauksessa tai jälleenmyyjälläsi olevaan EU:n yhteyspisteeseen.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Nauti kokemuksestasi Butler Creek Eyepiece Lens Coverin kanssa ja varmista kiikarin linssien suojaus.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du köpt Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17. Denna produkt är utformad för att skydda dina kikarsiktes linser från skador i olika miljöer, vilket säkerställer optimal prestanda under taktiska och jaktsituationer. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information om säker användning av produkten, försiktighetsåtgärder och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet ögonlinslocket för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att undvika olyckor.
- Om produkten är skadad eller defekt, sluta använda den omedelbart och rapportera det till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsvarningar angående denna produkt via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ögonlinslocket är ordentligt fäst på ditt kikarsikte innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du fäller upp eller ner locket för att förhindra brott.
- Utsätt inte locket för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan orsaka skador.
- Använd locket i torra förhållanden när det är möjligt för att bevara dess väderbeständiga egenskaper.
- Om du använder det i våta förhållanden, se till att locket är ordentligt förseglat för att förhindra att fukt når linsen.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Mät diametern på ditt kikarsiktes ögonlins för att säkerställa att du har rätt storlek (1.675 tum eller 42.5 mm).
- Kontrollera produktdiagrammet för kompatibilitet med din specifika kikarsiktesmodell.

2. Installera ögonlinslocket:

- Justera locket med ögonlinsen på ditt kikarsikte.
- Tryck försiktigt locket på ögonlinsen tills det sitter tätt.
- Kontrollera att locket är säkert och inte lossnar under användning.

3. Använda ögonlinslocket:

- För att öppna locket, applicera lätt tryck med fingertoppen på kanten av locket.
- Locket kommer att fjädras upp och hålla sig ur vägen, vilket möjliggör tydlig sikt.
- När du är klar, stäng locket genom att försiktigt trycka tillbaka det på plats.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet locket med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
- Undvik att använda hårda rengöringsmedel som kan skada locket yta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den kan återvinnas.
- Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller prestanda för Butler Creek Eyepiece Lens Cover #17, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som anges på produktförpackningen eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din upplevelse med Butler Creek Eyepiece Lens Cover och säkerställ skyddet av dina kikarsiktets linser.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO OTEVÍRACÍ KRYTY OKULÁRU

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt okuláru Butler Creek #17. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením v různých prostředích, čímž zajišťuje optimální výkon během taktických a loveckých situací. Tento návod k bezpečnosti poskytuje základní informace o bezpečném používání produktu, opatřeních a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte kryt okuláru na známky opotřebení nebo poškození.
- Držte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pokud je produkt poškozený nebo vadný, okamžitě přestaňte používat a nahlaste to příslušným úřadům.
- Buďte informováni o stažení výrobků nebo bezpečnostních upozorněních týkajících se tohoto produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je kryt okuláru bezpečně připevněn k vašemu dalekohledu před použitím.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při otevírání nebo zavírání krytu, abyste předešli jeho poškození.
- Nevystavujte kryt extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může způsobit poškození.
- Používejte kryt v suchých podmínkách, kdykoli je to možné, abyste udrželi jeho odolnost proti povětrnostním vlivům.
- Pokud používáte kryt za vlhkých podmínek, ujistěte se, že je správně utěsněn, aby se zabránilo pronikání vlhkosti k čočce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru vašeho dalekohledu, abyste zajistili, že máte správnou velikost (1,675 palce nebo 42,5 mm).
- Odkazujte na produktovou tabulku pro kompatibilitu s vaším konkrétním modelem dalekohledu.

2. Instalace krytu okuláru:

- Zarovnejte kryt s okulárem vašeho dalekohledu.
- Jemně zatlačte kryt na okulár, dokud dobře neseď.
- Zkontrolujte, že je kryt bezpečný a během používání se neuvolňuje.

3. Použití krytu okuláru:

- Chcete-li kryt otevřít, aplikujte lehký tlak prstem na okraj krytu.
- Kryt se otevře a zůstane mimo cestu, což umožňuje jasnou viditelnost.
- Po dokončení zavřete kryt jemným zatlačením zpět na místo.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryt čočky měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch krytu.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud jej lze recyklovat.
- Zkontrolujte u místního úřadu pro nakládání s odpady správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu krytu okuláru Butler Creek #17 se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU uvedený na obalu produktu nebo u vašeho prodejce.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si používání krytu okuláru Butler Creek a zajistěte ochranu čoček vašeho dalekohledu.