

Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap - BULLDOG CASES BULLDOG ECONOMY BLACK RANGE BAG W/STRAP

Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap



Attributes

- Name: BULLDOG CASES BULLDOG ECONOMY BLACK RANGE BAG W/STRAP
- Manufacturer: BULLDOG CASES
- Product no.: 250026573
- Mfr. No.: BD900
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 0.764kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 672352249002

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap](#)
- [English: Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Borsa da Tiro Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap](#)
- [Svenska: Bulldog Ekonomi Svart Skjutväska Med Rem Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für die Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir einen sicheren und praktischen Transport deiner Schießausrüstung zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Tasche sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tasche von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen.
- Bewahre die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche nur für den Transport von Schusswaffen und Zubehör, die du rechtmäßig besitzt.
- Stelle sicher, dass alle Waffen sicher entladen sind, bevor du sie in die Tasche legst.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu beladen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Tragegurt sicher befestigt ist, bevor du die Tasche trägst.
- Bei der Nutzung der Tasche im Freien achte darauf, dass sie vor extremen Wetterbedingungen geschützt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen der Tasche:** Ziehe den Reißverschluss vorsichtig auf, um den Innenraum der Tasche zu erreichen.
- **Befüllen der Tasche:** Platziere deine Waffen und Zubehörteile sicher im Inneren. Nutze die verschiedenen Fächer, um alles ordentlich zu verstauen.
- **Schließen der Tasche:** Achte darauf, dass alle Inhalte sicher verstaut sind, bevor du die Tasche wieder schließt. Schließe den Reißverschluss vollständig.
- **Tragen der Tasche:** Nutze den verstellbaren Tragegurt, um die Tasche bequem zu transportieren. Stelle sicher, dass der Gurt gut sitzt und die Tasche sicher an deinem Körper hängt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfe, ob es spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe gibt, die Materialien aus der Tasche annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu deiner Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du die Tasche erworben hast. Sie können dir bei weiteren Anliegen oder Fragen zur Sicherheit behilflich sein.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Halte dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden. Deine

Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig!

Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe usage of your range bag. Please read this document carefully to understand how to use, maintain, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the range bag is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bag for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the bag away from sharp objects that may cause tears or punctures.
- Do not overload the bag beyond its capacity, as this may compromise its structural integrity.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.
- Ensure that the bag is kept out of reach of children and pets to avoid accidents.
- Regularly check for any wear and tear on straps and zippers, and replace if necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying the bag, ensure that the strap is securely fastened to prevent accidental dropping.
- Do not carry the bag with heavy items that may cause strain on your back or shoulders.
- If using the bag to transport firearms or ammunition, ensure they are unloaded and stored in accordance with local laws and regulations.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures or harsh chemicals that may damage the material.
- In case of an emergency, know how to quickly access the contents of the bag without causing harm to yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- The Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap does not require any assembly. Simply unpack the bag and ensure all compartments and zippers are functioning properly.

Usage

1. Packing the Bag:

- Open all compartments and pockets.
- Organize your items according to size and weight to maintain balance.
- Place heavier items at the bottom and lighter items on top.
- Ensure all items are securely placed to prevent shifting during transport.

2. Carrying the Bag:

- Adjust the strap to a comfortable length.
- Use the shoulder strap for better weight distribution.
- If carrying by hand, ensure the handle is securely held.

3. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.

- For stubborn stains, use mild soap and water. Avoid harsh chemicals.
- Allow the bag to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- When the Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is made of recyclable materials, please recycle it where facilities exist.
- Do not burn the bag, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap, please contact your retailer or manufacturer. Ensure you have the product details available for assistance.

Conclusion

By following the above safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap. Always prioritize safety and take the necessary precautions when using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap

Introduction

Le Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap est conçu pour offrir une solution pratique et fonctionnelle pour le transport de ton équipement de tir. Bien que ce sac soit conçu avec des matériaux durables, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide présente les recommandations de sécurité, les précautions spécifiques et les instructions pour un usage approprié.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour le transport d'équipement de tir et d'accessoires.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout dommage ou usure.
- Évite de surcharger le sac, car cela pourrait compromettre sa structure et sa fonctionnalité.
- Range le sac dans un endroit sec et frais pour éviter toute détérioration des matériaux.
- Garde le sac hors de portée des enfants lorsque tu ne l'utilises pas.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse jamais le sac sans surveillance dans des lieux publics.
- Assure-toi que toutes les poches et compartiments sont bien fermés avant de transporter le sac.
- Utilise la bandoulière pour un transport facile et évite de porter le sac par les poignées si tu as une charge lourde.
- Ne place pas d'objets pointus ou tranchants dans les compartiments sans protection adéquate.
- Évite de placer des objets lourds sur le sac lorsqu'il est posé au sol.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification Initiale :**
 - Inspecte le sac pour toute déchirure, couture lâche ou autre dommage avant utilisation.
2. **Remplissage du Sac :**
 - Organise ton équipement en utilisant les différents compartiments et poches pour un accès facile.
 - Assure-toi que les objets lourds sont placés au fond du sac pour une meilleure stabilité.
3. **Transport :**
 - Utilise la bandoulière pour un transport confortable. Ajuste la longueur de la bandoulière selon tes préférences.
 - Lorsque tu transportes le sac, garde-le près de ton corps pour une meilleure sécurité.
4. **Nettoyage et Entretien :**
 - Nettoie le sac avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire. Évite les produits chimiques agressifs.
 - Laisse sécher à l'air libre dans un endroit ombragé.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Renseigne-toi sur les services de collecte des déchets locaux pour une élimination appropriée.
- Si possible, recycle les matériaux en nylon en les apportant à un centre de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton sac, consulte le site Web du fabricant ou le point de contact local pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap est utilisé en toute sécurité et de manière efficace. N'oublie pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes appropriées.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Borsa da Tiro Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di armi, munizioni e attrezzature da tiro.
- Controlla la borsa regolarmente per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare la borsa se presenta difetti.
- Tieni la borsa lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre il suo limite di capacità. Segui le istruzioni del produttore per le capacità di carico.
- Utilizza sempre la tracolla per un trasporto sicuro e per evitare cadute accidentali.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici o accessibili.
- Assicurati che tutte le armi siano scariche e sicure prima di riporle nella borsa.
- Evita di esporre la borsa a fonti di calore eccessivo o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Scegli un luogo sicuro e asciutto per riporre la borsa.
2. Assicurati che la borsa sia completamente aperta prima di riporvi qualsiasi attrezzatura.

Uso

- Per trasportare la borsa:
 - Regola la tracolla in base alla tua altezza per un comfort ottimale.
 - Indossa la tracolla sulla spalla opposta rispetto al lato della borsa per una maggiore stabilità.
- Per riporre attrezzature:
 - Utilizza i compartimenti multipli per organizzare armi, munizioni e accessori.
 - Assicurati di chiudere correttamente tutte le cerniere e le chiusure della borsa.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando non è più necessario, smaltire la borsa in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per i materiali non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il

rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con la Borsa da Tiro Bulldog Economy Black Range Bag W/Strap. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il tuo impegno è fondamentale per prevenire incidenti.

Bulldog Ekonomi Svart Skjutväska Med Rem

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Bulldog Ekonomi Svart Skjutväska Med Rem. Denna skjutväska är designad för att ge ett säkert och praktiskt sätt att transportera ditt skytteutrustning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad väska.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla fack och stängningar fungerar korrekt innan du använder väskan.
- Använd bara väskan för avsett ändamål – transport av skytteutrustning.
- Se till att väskan är ordentligt stängd under transport för att förhindra att föremål faller ut.
- Undvik att överbelasta väskan. Följ tillverkarens rekommendationer för vikt och kapacitet.
- Använd remmen korrekt för att förhindra att väskan glider eller faller av under transport.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Kontrollera att alla dragkedjor och stängningar är i gott skick. Öppna väskan försiktigt.
2. **Organisera utrustningen:** Placera din skytteutrustning i de avsedda facken. Se till att varje föremål är säkert på plats.
3. **Stäng väskan:** När du har placerat din utrustning, stäng väskan noggrant och säkerställ att alla stängningar är ordentligt förslutna.
4. **Använd remmen:** Justera remmen så att den sitter bekvämt över axeln eller kroppen. Kontrollera att remmen är säker innan du bär väskan.
5. **Transportera:** Bär väskan på ett säkert sätt och undvik att dra eller släpa den på marken.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- När väskan inte längre är i bruk, se till att den inte kan användas av barn eller andra oauktoriserade användare.
- Återvinn materialet om möjligt enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Mer information kan också hittas på EU:s Safety Gateplattform för att hålla sig uppdaterad om säkerhetsfrågor och återkallelser.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av Bulldog Ekonomi Svart Skjutväska Med Rem.