

L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE TRANSLUCENT DARK EARTH

Lancer set out to design a better 5.56 magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 5.56x45mm / .223 Remington. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE TRANSLUCENT DARK EARTH
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108889
- Mfr. No.: L5-G2-30-TDE
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Finish: Translucent Dark Earth
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 105mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 738435622145

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazin](#)
- [English: L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [Norsk: L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazins von Lancer Systems. Dieses Magazin wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Waffenbedürfnisse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen wie M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 und SA80.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Magazins auf Risse, Brüche oder andere Beschädigungen.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit Munition, die für das Kaliber 5.56x45 mm NATO / .223 Remington geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Feder und der Follower des Magazins nicht beschädigt sind, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigte oder abgenutzte Munition, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Bei Problemen mit dem Magazin oder der Waffe, wenden Sie sich an einen qualifizierten Waffenfachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es hörbar einrastet.

2. Verwendung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der entsprechenden Munition.
- Achten Sie darauf, dass die Munition richtig ausgerichtet ist, um eine ordnungsgemäße Zuführung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Magazin sicher in der Waffe sitzt, insbesondere vor dem Schießen.

3. Entfernen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Drücken Sie den Magazinfreigabeknopf und ziehen Sie das Magazin aus der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Gewehrmagazins stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Verwendung Ihres L5AWM GEN 2 Gewehrmagazins zu gewährleisten. Bleiben Sie stets informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufaktionen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use and handling of your magazine in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read and follow these guidelines carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care, treating it as if it is loaded.
- Ensure the magazine is empty before handling or inspecting it.
- Store the magazine in a safe and secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with the L5AWM GEN 2 magazine before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always use ammunition that is compatible with the magazine specifications (5.56 mm NATO / .223 Remington).
- Be cautious when loading and unloading the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 30 rounds.
- Avoid using the magazine in extreme conditions that may affect its performance, such as extreme temperatures or exposure to moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Hold the magazine upright with the feed lip facing upwards.
- Insert the first round into the magazine, ensuring the bullet is facing forward.
- Continue to insert rounds until the magazine is full or reaches the desired capacity.
- Ensure that the rounds are seated properly and that the magazine is not overfilled.

2. Installing the Magazine into the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until you hear a click, indicating it is locked in place.

3. Removing the Magazine from the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Grasp the magazine and pull it straight out of the magazine well.

4. Unloading the Magazine

- With the magazine removed from the firearm, point it in a safe direction.
- Carefully pull back the follower to release the rounds one at a time, or tilt the magazine to allow the rounds to fall out.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible. Check with local waste management for guidance on disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your L5AWM GEN 2 magazine, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer or retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine. Always prioritize safety and stay informed about best practices for handling firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

Introduction

Le chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO de Lancer Systems est conçu pour offrir une performance optimale et une durabilité accrue. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les directives de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne jamais modifier le chargeur ou tenter de le réparer soi-même.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu charges le chargeur, assuretoi que l'arme est en mode de sécurité.
- Ne jamais dépasser la capacité maximale de 30 cartouches.
- Utilise uniquement des munitions de calibre 5.56 mm NATO ou .223 Remington.
- Ne pas exposer le chargeur à des produits chimiques ou à des solvants qui pourraient endommager le polymère.
- Lors de la manipulation du chargeur, porte des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le logement de l'arme et pousse fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Ouvre le chargeur en retirant le couvercle si nécessaire.
- Insère les cartouches une par une dans le chargeur, en respectant la direction de la munition.
- Vérifie que les cartouches sont bien en place et que le chargeur est plein.

3. Utilisation du Chargeur :

- Insère le chargeur dans l'arme.
- Vérifie que le chargeur est correctement fixé.
- Active le mode de tir de l'arme uniquement lorsque tu es prêt à tirer.

4. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité.
- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur et retirele délicatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le chargeur est usé ou endommagé, il doit être mis au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le chargeur à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les équipements en polymère et en métal.
- Si possible, contacte un professionnel pour un retrait sécurisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de Lancer Systems. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et des conseils sur l'utilisation sécuritaire de ton chargeur.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO. Reste vigilant et utilise toujours ton équipement de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO di Lancer Systems. Questo caricatore è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili e specificate.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta crepe, deformazioni o altri difetti visibili.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 5.56x45mm / .223 Remington.
- Segui sempre le istruzioni del produttore dell'arma quando inserisci e rimuovi il caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 30 colpi.
- Durante il caricamento, assicurati che il caricatore sia posizionato su una superficie stabile e sicura.
- Evita di puntare l'arma in direzioni non sicure mentre maneggi il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Inserisci il caricatore nell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Controlla che il caricatore sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Uso del Caricatore:

- Carica le munizioni nel caricatore seguendo la configurazione corretta delle cartucce.
- Verifica che il caricatore sia pieno e pronto per l'uso prima di portare l'arma in campo.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore dall'arma e svuotalo completamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO. La sicurezza è una priorità assoluta, quindi non esitare a cercare assistenza se hai domande o dubbi.

L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO Rifle Magazine fra Lancer Systems. Dette magasinet er designet for å gi pålitelig ytelse og holdbarhet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og magasiner.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller magasinet før bruk for eventuelle skader eller defekter.
- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert for dette produktet (5.56x45mm / .223 Remington).
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du setter inn magasinet.
- Aldri pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Unngå å bruke magasinet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade på polymermaterialet.
- Ikke overfyll magasinet; respekter den angitte kapasiteten på 30 runder.
- Unngå å bruke magasinet med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasinet:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikkert.
- Hold magasinet med den åpne enden vendt mot våpenets magasinbrønn.
- Sett magasinet inn i brønnen til du hører et klikk, som indikerer at det er på plass.

2. Bruk av magasinet:

- Kontroller at magasinet sitter ordentlig før du begynner å skyte.
- Når magasinet er tomt, må du fjerne det fra våpenet ved å trykke på utløserknappen og trekke det ut.
- Fyll magasinet med ammunisjon ved å trykke hver runde ned i magasinets åpning.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en sikker måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av plastmaterialer.
- Ikke kast magasinet i vanlig husholdningsavfall; kontakt din lokale avfallshåndtering for riktige prosedyrer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til profesjonell støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE från Lancer Systems. Detta magasin är designat för att ge hög pålitlighet och hållbarhet för ett brett spektrum av användningsområden, inklusive militär och tävling. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning; använd inte om det är skadat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla vapen som M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan avfyrning.
- Använd magasinet endast med ammunition av typen 5.56 mm NATO / .223 Remington.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka polymermaterialet.
- Var medveten om att magasinet kan innehålla skarpa kanter; hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- För in magasinet i vapnets magasinpack tills det klickar på plats.
- Dra försiktigt i magasinet för att säkerställa att det sitter ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt placerad och att inga obstruktioner finns.
- Avfyr vapnet enligt säkerhetsföreskrifterna för det specifika vapensystemet.

3. Underhåll:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera fjädern och bottenplattan för slitage och byt ut vid behov.

Avfallshantering

- Kassera magasinet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn polymermaterialet om möjligt, i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet, användning eller underhåll av L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och rekommendationerna.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av yttersta vikt!