

EZ AIM® 23 X35 SIGHT GRID CORRUGATED TARGET & BACKER - ALLEN CO INC EZ AIM 23"X35" SIGHT GRID CORRUGATED TARGET & BACKER 1/PACK

ALLEN CO INC. EZ AIM® 23"X35" SIGHT GRID CORRUGATED TARGET & BACKER The EZ Aim® Corrugated Sight Grid Target & Backer provides a combination of durability and versatility for your shooting practice. Crafted from robust corrugated stock, this target doubles as a dependable backerboard. The target is engineered with a one-inch grid pattern that covers the surface, to aid in making scope and sight adjustments. Designed with five distinct three-inch bullseye targets disperse across the board to enhance your precision practice. Easily swap out the bullseye portion with the 3-inch EZ Aim® Adhesive Splash Bullseyes for a more dynamic shooting challenge. Provided in the pack is 1-shooting target, measuring 23 x 35-inches, providing an ample supply for extended practice sessions. Elevate your shooting experience with the EZ Aim® Corrugated Sight Grid Target & Backer, where durability meets precision, and every shot hits the mark. **FEATURES DURABLE TARGET & BACKER:** Crafted from a sturdy heavy-duty cardboard sheet for long-lasting use. **PRECISION GRID:** Designed with one-inch grid pattern for effortless site & scope adjustments. **SIGHT-IN TARGET PRACTICE:** Ideal for both sight-in & range shooting, ensuring accuracy in various scenarios. **SHOOTING TARGETS:** Each target measures 23-inches wide x 35-inches tall, offering a large format for improved targeting precision. **SPECS Material:** Paper Targets **Size:** 23 Inch x 35 Inch **Weight:** 0.2 lb

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ALLEN CO INC EZ AIM 23"X35" SIGHT GRID CORRUGATED TARGET & BACKER 1/PACK
- Manufacturer: ALLEN CO INC
- Product no.: 430119958
- Mfr. No.: 15735
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: 23 x 35
- Type: Papers
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 584mm
- Shipping width: 889mm
- Shipping length: 4mm
- UPC: 026509075929

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: EZ AIM® 23 X35 SIGHT GRID CORRUGATED TARGET & BACKER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Target EZ AIM® 23"X35"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EZ AIM® 23 X35 SIGHT GRID KORRUGERT MÅL & BAKPLATE](#)

EZ AIM® 23 X35 SIGHT GRID CORRUGATED TARGET & BACKER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EZ AIM® 23 X35 Sight Grid Corrugated Target & Backer by Allen Co Inc. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure your safe and effective use of the target. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always supervise children when using the target.
- Ensure that the shooting area is clear of bystanders and obstacles.
- Use only appropriate firearms or air guns that are designed for the target.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and target practice.
- Regularly inspect the target for any signs of damage before use.
- Dispose of any damaged targets properly to avoid hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors are supervised by a responsible adult.
- **Shooting Location:** Use the target in a designated shooting range or a safe, controlled environment away from public areas.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Firearm Safety:** Follow all standard firearm safety practices, including keeping the firearm pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- **Weather Conditions:** Avoid using the target in adverse weather conditions, such as high winds or rain, which may affect stability and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Target Setup:

- Place the target in a stable position, ensuring it is secured and will not fall over during use.
- If using as a backerboard, ensure it is properly aligned with the target for optimal use.

2. Shooting Practice:

- Position yourself at a safe distance from the target, as recommended for your specific firearm.
- Use the oneinch grid pattern to assist in making scope and sight adjustments effectively.
- Aim for the bullseye targets to improve your shooting accuracy.

3. Target Replacement:

- When the target is no longer usable, replace it with a new target or use the 3inch EZ Aim® Adhesive Splash Bullseyes for a fresh challenge.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle cardboard materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EZ AIM® 23 X35 Sight Grid Corrugated Target & Backer, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details and any relevant information ready for a prompt response.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting practice responsibly and safely!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Target EZ AIM® 23"X35"

Introduzione

Grazie per aver scelto il target EZ AIM® 23"X35". Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo durabilità e precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il target solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il target per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il target in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, vento forte).
- Mantieni il target lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non lasciare il target incustodito durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Utilizzo da parte di Minori:** Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurati che i minori utilizzino il target solo sotto la supervisione di un adulto.
- **Attrezzatura di Sicurezza:** Indossa sempre occhiali protettivi e, se necessario, protezioni per le orecchie durante le sessioni di tiro.
- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il target sia posizionato su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti o cadute.
- **Distanza di Sicurezza:** Mantieni una distanza di sicurezza adeguata da altri tiratori e osservatori mentre utilizzi il target.
- **Rimozione dei Rifiuti:** Rimuovi eventuali detriti o materiali di scarto dal target dopo l'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Scelta del Luogo:

- Seleziona un'area di tiro sicura e appropriata, lontana da persone e animali.
- Assicurati che l'area sia ben illuminata e visibile.

2. Montaggio del Target:

- Posiziona il target EZ AIM® su un supporto stabile o direttamente a terra.
- Se utilizzi un backerboard, assicurati che sia fissato saldamente al suolo.

3. Utilizzo del Target:

- Utilizza il target per la pratica di tiro, seguendo sempre le tecniche di mira appropriate.
- Effettua le regolazioni necessarie utilizzando il pattern a griglia di un pollice per migliorare la precisione.

4. Manutenzione:

- Controlla il target regolarmente per eventuali segni di usura.
- Sostituisci i bullseye adesivi EZ Aim® se necessario per mantenere la sfida del tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il target EZ AIM® è realizzato in cartone ondulato e deve essere smaltito secondo le normative locali sulla raccolta differenziata.
- Se possibile, ricicla il cartone per ridurre l'impatto ambientale.
- Non bruciare il target, poiché potrebbe rilasciare sostanze tossiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti di un rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del target EZ AIM® 23"X35". La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento con la tua pratica di tiro!

Sikkerhetsinstruksjoner for EZ AIM® 23 X35 SIGHT GRID KORRUGERT MÅL & BAKPLATE

Introduksjon

Takk for at du valgte EZ AIM® 23"X35" SIGHT GRID KORRUGERT MÅL & BAKPLATE fra ALLEN CO INC. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med fokus på presisjon og holdbarhet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk; bruk ikke et skadet mål.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øyevern, når du bruker skyteutstyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du skyter; unngå områder med høy trafikk eller mennesker.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun EZ AIM® 23"X35" SIGHT GRID KORRUGERT MÅL & BAKPLATE med passende skytevåpen.
- Unngå å bruke målet i våte eller fuktige forhold for å forhindre at papiret blir ødelagt.
- Sørg for at målet er plassert på en stabil og sikker overflate før bruk.
- Ikke plasser målet i nærheten av brennbare materialer.
- Ved bruk av limte blikkdeler, som EZ Aim® Adhesive Splash Bullseyes, følg produsentens instruksjoner for påføring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av området:

- Velg et sikkert og passende sted for skyting, bort fra mennesker og eiendom.
- Sørg for at området er godt opplyst og fritt for hindringer.

2. Montering av målet:

- Plasser EZ AIM® 23"X35" SIGHT GRID KORRUGERT MÅL & BAKPLATE på en solid bakplate eller stativ.
- Sikre at målet er i riktig høyde for skyting.

3. Bruk av målet:

- Juster kikkertsikte og sikte ved hjelp av det etttommers rutenettmønsteret på målet.
- Skyt mot de tretommers blinkene for å forbedre presisjonen.
- Bytt ut blikkdelen med EZ Aim® Adhesive Splash Bullseyes for variasjon.

4. Etter bruk:

- Inspiser målet for skader etter hver økt og bytt ut om nødvendig.
- Rengjør området for eventuelle rester fra skyteøvelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når målet er utslitt eller skadet, kast det i henhold til lokale avfallsregler.
- Resirkuler papirmaterialet der det er mulig, i samsvar med lokale retningslinjer for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av EZ AIM® 23"X35" SIGHT GRID KORRUGERT MÅL & BAKPLATE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse!