

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Springfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fits FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000040
- Mfr. No.: MGWSP133
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instructions for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanweisungen für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Einleitung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die präzise Ausrichtung und Anpassung von Visierungen an Feuerwaffen zu unterstützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde so entworfen und hergestellt, dass es den Sicherheitsstandards entspricht. Stelle die sichere Nutzung sicher, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- **Verbesserte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe in Bezug auf dieses Produkt informiert. Wenn ein Rückruf ausgegeben wird, befolge die bereitgestellten Anweisungen zur Rückgabe oder zum Austausch des Produkts.
- **OnlineShopping:** Stelle beim Kauf im Internet sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält. Überprüfe, ob das Produkt Sicherheitsinformationen enthält.
- **Besondere Verbraucherkonfektionierung:** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn du dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwendest. Halte alle Produkte außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Verpackung oder der Website des Verkäufers angegeben sind.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zu Sicherheitswarnungen bezüglich dieses Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Shoe anbringst oder anpasst.
- Verwende den Slide Shoe nicht mit Feuerwaffen, für die er nicht speziell entworfen wurde, wie in den Produktspezifikationen aufgeführt.
- Überprüfe den Slide Shoe vor jeder Benutzung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Verrutschen oder eine Fehlfunktion zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Klemmmechanismus sicher verriegelt ist, bevor du Anpassungen an der Feuerwaffe vornimmst.
- Trage eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen hantierst, um deine Augen vor Schmutz oder versehentlichem Schuss zu schützen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Modell der Feuerwaffe, wenn du den Slide Shoe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Wähle das passende Slide ShoeModell für deine Feuerwaffe aus der bereitgestellten Liste aus.
- Richte den Slide Shoe gemäß den Richtlinien des Herstellers mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Klemme den Slide Shoe sicher am Schlitten der Feuerwaffe fest und stelle sicher, dass er fest sitzt.

- Überprüfe, ob der Klemmmechanismus verriegelt ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Verwende den Slide Shoe, um die notwendigen Anpassungen an den Visierungen der Feuerwaffe gemäß deinen Schießanforderungen vorzunehmen.
- Entferne den Slide Shoe nach den Anpassungen vorsichtig, wobei du darauf achtest, dass kein Teil der Feuerwaffe blockiert ist.
- Lagere den Slide Shoe an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Shoe gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und nicht elektronische Abfälle.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die potenzielle Gefahren für die Umwelt oder die Sicherheit verhindert.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung oder der Website des Verkäufers angegeben sind.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instructions for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. This product is designed to assist in the precise alignment and adjustment of firearm sights. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been designed and manufactured to meet safety standards. Ensure safe use by following the instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If a recall is issued, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety regulations. Verify that the product includes safety information.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised when using this product around children. Keep all products out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the contact information provided on the packaging or the seller's website.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any safety alerts regarding this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or adjusting the slide shoe.
- Do not use the slide shoe with firearms that it is not specifically designed for, as listed in the product specifications.
- Inspect the slide shoe for any visible damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Avoid using the slide shoe in wet or damp conditions to prevent slippage or malfunction.
- Ensure that the clamping mechanism is securely locked before making any adjustments to the firearm.
- Use safety glasses when handling firearms to protect your eyes from debris or accidental discharge.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model when using the slide shoe.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Select the appropriate slide shoe model for your firearm from the list provided.
- Align the slide shoe with the firearm's slide according to the manufacturer's guidelines.
- Securely clamp the slide shoe onto the firearm's slide, ensuring it is firmly in place.
- Doublecheck that the clamping mechanism is locked before proceeding.

2. Usage:

- Use the slide shoe to make necessary adjustments to the firearm sights as per your shooting requirements.
- After adjustments, remove the slide shoe carefully, ensuring no part of the firearm is obstructed.
- Store the slide shoe in a safe place when not in use, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide shoe in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents any potential hazards to the environment or safety.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, please refer to the contact information provided on the product packaging or the seller's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Este producto está diseñado para ayudar en la alineación y ajuste preciso de las miras de las armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir con los estándares de seguridad. Asegúrate de usarlo de manera segura siguiendo las instrucciones proporcionadas.
- Recalls Mejorados: Mantente informado sobre cualquier recall relacionado con este producto. Si se emite un recall, sigue las instrucciones proporcionadas para devolver o reemplazar el producto.
- Compras en Línea: Al comprar en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad. Verifica que el producto incluya información de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se aconseja tener precaución adicional al usar este producto cerca de niños. Mantén todos los productos fuera del alcance de los menores.
- Punto de Contacto en la UE: Para consultas sobre seguridad, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del vendedor.
- Alertas Rápidas: Revisa regularmente la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre alertas de seguridad relacionadas con este producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o ajustar el zapato deslizante.
- No uses el zapato deslizante con armas de fuego para las que no está específicamente diseñado, como se indica en las especificaciones del producto.
- Inspecciona el zapato deslizante en busca de daños visibles o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Evita usar el zapato deslizante en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos o fallos de funcionamiento.
- Asegúrate de que el mecanismo de sujeción esté bloqueado de forma segura antes de realizar cualquier ajuste en el arma de fuego.
- Usa gafas de seguridad al manipular armas de fuego para proteger tus ojos de escombros o disparos accidentales.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma de fuego al usar el zapato deslizante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Selecciona el modelo de zapato deslizante adecuado para tu arma de fuego de la lista proporcionada.
- Alinea el zapato deslizante con la corredera del arma de fuego de acuerdo con las pautas del

fabricante.

- Sujeta firmemente el zapato deslizante a la corredera del arma de fuego, asegurándote de que esté bien en su lugar.
- Verifica que el mecanismo de sujeción esté bloqueado antes de proceder.

2. Uso:

- Usa el zapato deslizante para hacer los ajustes necesarios en las miras del arma de fuego según tus requisitos de tiro.
- Después de realizar los ajustes, retira el zapato deslizante con cuidado, asegurándote de que ninguna parte del arma de fuego esté obstruida.
- Almacena el zapato deslizante en un lugar seguro cuando no esté en uso, lejos de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el zapato deslizante de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y no electrónicos.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga cualquier riesgo potencial para el medio ambiente o la seguridad.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional con respecto a los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del vendedor.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de sécurité pour les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Ce produit est conçu pour aider à l'alignement et à l'ajustement précis des viseurs de fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement et suis ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Sécurité du produit : Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre aux normes de sécurité. Assure-toi d'utiliser le produit en suivant les instructions fournies.
- Rappels améliorés : Reste informé des rappels concernant ce produit. Si un rappel est émis, suis les instructions fournies pour retourner ou remplacer le produit.
- Achats en ligne : Lorsque tu achètes en ligne, assure-toi que le vendeur respecte les réglementations de sécurité. Vérifie que le produit inclut des informations de sécurité.
- Attention particulière aux consommateurs : Sois particulièrement prudent lorsque tu utilises ce produit autour des enfants. Garde tous les produits hors de portée des mineurs.
- Point de contact de l'UE : Pour toute question de sécurité, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site Web du vendeur.
- Alertes rapides : Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les alertes de sécurité concernant ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'attacher ou d'ajuster la chaussure de glissement.
- Ne pas utiliser la chaussure de glissement avec des armes à feu pour lesquelles elle n'est pas spécifiquement conçue, comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Inspecte la chaussure de glissement pour tout dommage visible ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagée.
- Évite d'utiliser la chaussure de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement ou un dysfonctionnement.
- Assure-toi que le mécanisme de serrage est solidement verrouillé avant de faire des ajustements à l'arme à feu.
- Utilise des lunettes de sécurité lors de la manipulation des armes à feu pour protéger tes yeux des débris ou d'un tir accidentel.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ton modèle d'arme à feu spécifique lors de l'utilisation de la chaussure de glissement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Sélectionne le modèle de chaussure de glissement approprié pour ton arme à feu dans la liste fournie.
- Aligne la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu selon les directives du fabricant.

- Fixe solidement la chaussure de glissement sur le glissement de l'arme à feu, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifie à nouveau que le mécanisme de serrage est verrouillé avant de continuer.

2. Utilisation :

- Utilise la chaussure de glissement pour effectuer les ajustements nécessaires aux viseurs de l'arme à feu selon tes besoins de tir.
- Après les ajustements, retire la chaussure de glissement avec précaution, en t'assurant qu'aucune partie de l'arme à feu n'est obstruée.
- Range la chaussure de glissement dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la chaussure de glissement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non électroniques.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi de le jeter d'une manière qui empêche tout danger potentiel pour l'environnement ou la sécurité.
- Envisage les options de recyclage si elles sont disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou le site Web du vendeur.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Ta sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Questo prodotto è progettato per assistere nell'allineamento e nella regolazione precisa delle mire delle armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è stato progettato e realizzato per soddisfare gli standard di sicurezza. Assicurati di utilizzarlo in modo sicuro seguendo le istruzioni fornite.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Se viene emesso un richiamo, segui le istruzioni fornite per la restituzione o la sostituzione del prodotto.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza. Verifica che il prodotto includa informazioni sulla sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** È consigliata una particolare cautela quando si utilizza questo prodotto in presenza di bambini. Tieni tutti i prodotti fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o sul sito web del venditore.
- **Allerta Rapida:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o regolare la slide shoe.
- Non utilizzare la slide shoe con armi da fuoco per le quali non è specificamente progettata, come elencato nelle specifiche del prodotto.
- Ispeziona la slide shoe per eventuali danni o usura visibili prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Evita di utilizzare la slide shoe in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti o malfunzionamenti.
- Assicurati che il meccanismo di bloccaggio sia saldamente chiuso prima di apportare qualsiasi regolazione all'arma da fuoco.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi le armi da fuoco per proteggere gli occhi da detriti o scariche accidentali.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di arma da fuoco quando utilizzi la slide shoe.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Seleziona il modello di slide shoe appropriato per la tua arma da fuoco dall'elenco fornito.
- Allinea la slide shoe con la slitta dell'arma da fuoco secondo le linee guida del produttore.
- Fissa saldamente la slide shoe sulla slitta dell'arma da fuoco, assicurandoti che sia ben in posizione.

- Controlla nuovamente che il meccanismo di bloccaggio sia chiuso prima di procedere.

2. Uso:

- Utilizza la slide shoe per apportare le necessarie regolazioni alle mire dell'arma da fuoco in base alle tue esigenze di tiro.
- Dopo le regolazioni, rimuovi la slide shoe con cautela, assicurandoti che nessuna parte dell'arma da fuoco sia ostruita.
- Conserva la slide shoe in un luogo sicuro quando non è in uso, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la slide shoe in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e non elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire potenziali pericoli per l'ambiente o la sicurezza.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenze riguardanti il SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del venditore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Introduksjon

Takk for at du valgte SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Dette produktet er designet for å hjelpe med presis justering av våpensikter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Dette produktet er designet og produsert for å møte sikkerhetsstandarder. Sørg for trygg bruk ved å følge de angitte instruksjonene.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallinger relatert til dette produktet. Hvis det utstedes en tilbakekalling, følg instruksjonene for å returnere eller erstatte produktet.
- **Nettshopping:** Når du handler på nettet, sørg for at selgeren overholder sikkerhetsforskrifter. Verifiser at produktet inkluderer sikkerhetsinformasjon.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet anbefales når dette produktet brukes rundt barn. Hold alle produkter utenfor rekkevidde for mindreårige.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller selgerens nettside.
- **Rask varslings:** Sjekk regelmessig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om eventuelle sikkerhetsvarsler angående dette produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at våpenet er uladd før du fester eller justerer slide skoen.
- Ikke bruk slide skoen med våpen som den ikke er spesifikt designet for, som oppgitt i produktspesifikasjonene.
- Inspiser slide skoen for synlige skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Unngå å bruke slide skoen i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning eller feilfunksjon.
- Sørg for at klemmen er sikkert låst før du gjør noen justeringer på våpenet.
- Bruk vernebriller når du håndterer våpen for å beskytte øynene dine mot rusk eller utilsiktet avfyring.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for din spesifikke våpenmodell når du bruker slide skoen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og pekes i en trygg retning.
- Velg den riktige slide skomodellen for ditt våpen fra listen som er oppgitt.
- Juster slide skoen med våpenets slide i henhold til produsentens retningslinjer.
- Klem slide skoen sikkert på våpenets slide, og sørg for at den sitter godt på plass.
- Dobbeltsjekk at klemmen er låst før du fortsetter.

2. Bruk:

- Bruk slide skoen til å gjøre nødvendige justeringer på våpensiktene i henhold til dine skytebehov.
- Etter justeringene, fjern slide skoen forsiktig, og sørg for at ingen del av våpenet er blokkert.
- Oppbevar slide skoen på et trygt sted når den ikke er i bruk, borte fra barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kast slide skoen i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk og ikkeelektronisk avfall.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer potensielle farer for miljøet eller sikkerheten.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller ytterligere assistanse angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller selgerens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać precyzyjne ustawienie i regulację celowników broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami bezpieczeństwa. Zapewnij bezpieczne użytkowanie, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Wzmocnione Reklamacje:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o reklamacjach dotyczących tego produktu. W przypadku ogłoszenia reklamacji postępuj zgodnie z instrukcjami zwrotu lub wymiany produktu.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Sprawdź, czy produkt zawiera informacje o bezpieczeństwie.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu tego produktu w pobliżu dzieci. Przechowuj wszystkie produkty poza zasięgiem osób nieletnich.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych na opakowaniu lub stronie internetowej sprzedawcy.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących wszelkich alertów bezpieczeństwa związanych z tym produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub regulacją buta ślizgowego.
- Nie używaj buta ślizgowego z bronią, do której nie jest on specjalnie zaprojektowany, zgodnie z podanymi specyfikacjami produktu.
- Sprawdź but ślizgowy pod kątem widocznych uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Unikaj używania buta ślizgowego w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgom lub awariom.
- Upewnij się, że mechanizm zaciskowy jest solidnie zablokowany przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji w broni.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi broni, aby chronić oczy przed odłamkami lub przypadkowym wystrzałem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu broni podczas używania buta ślizgowego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wybierz odpowiedni model buta ślizgowego dla swojej broni z listy podanej w specyfikacji produktu.
- Ustaw but ślizgowy w linii z suwadłem broni zgodnie z wytycznymi producenta.

- Solidnie zamocuj but ślizgowy na suwadle broni, upewniając się, że jest pewnie na swoim miejscu.
- Sprawdź ponownie, czy mechanizm zaciskowy jest zablokowany przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Użyj buta ślizgowego do dokonania niezbędnych regulacji celowników broni zgodnie z Twoimi wymaganiami strzeleckimi.
- Po dokonaniu regulacji ostrożnie usuń but ślizgowy, upewniając się, że żadna część broni nie jest zablokowana.
- Przechowuj but ślizgowy w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj but ślizgowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i nieelektronicznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska lub bezpieczeństwa.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dalszej pomocy dotyczącej SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych na opakowaniu produktu lub stronie internetowej sprzedawcy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan tarkassa kohdistamisessa ja säätämisessä aseiden tähtäimille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Tuoteturvallisuus: Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu turvallisuusstandardien mukaisesti. Varmista turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita.
- Parannetut takaisinvedot: Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista. Jos takaisinvetohälytys annetaan, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai vaihtamiseksi.
- Verkkokauppa: Kun ostat verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Varmista, että tuotteessa on turvallisuustiedot.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Ole erityisen varovainen tämän tuotteen käytössä lasten lähellä. Pidä kaikki tuotteet poissa alaikäisten ulottuvilta.
- EUyhteyspiste: Turvallisuuskysymyksissä viittaa tuotepakkauksessa tai myyjän verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.
- Nopeat hälytykset: Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä mahdollisista turvallisuushälytyksistä liittyen tähän tuotteeseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen liukukengän kiinnittämistä tai säätämistä.
- Älä käytä liukukenkiä aseissa, joille se ei ole erityisesti suunniteltu, kuten tuotetiedoissa on lueteltu.
- Tarkista liukukenki ennen jokaista käyttöä näkyvien vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Vältä liukukengän käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen tai toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Varmista, että puristusmekanismi on turvallisesti lukittu ennen kuin teet mitään säätöjä aseeseen.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi aseita suojataksesi silmiäsi roskilta tai vahingossa tapahtuvilta laukausten.
- Noudata aina valmistajan ohjeita oman aseesi mallille käytettäessä liukukenkiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Valitse oikea liukukenkiä malli aseellesi tuotetiedoista.
- Kohdista liukukenki aseeseen liukukappaleeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä liukukenki tiukasti aseeseen liukukappaleeseen varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että puristusmekanismi on lukittu ennen kuin jatkat.

2. Käyttö:

- Käytä liukukenkiä tehdäksesi tarvittavat säädöt aseeseen tähtäimille ampumistavoitteidesi mukaan.
- Poista liukukenki varovasti säätöjen jälkeen varmistaen, ettei mikään aseesta ole estynyt.

- Säilytä liukukenki turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä liukukenki paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä ja eisähköisiä jätteitä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat ympäristölle tai turvallisuudelle.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE tuotteen kanssa, viittaa tuotepakkauksessa tai myyjän verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE tuotteen kanssa. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med exakt justering och anpassning av vapensikten. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt har utformats och tillverkats för att uppfylla säkerhetsstandarder. Säkerställ säker användning genom att följa de angivna instruktionerna.
- Förbättrade återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för att returnera eller byta produkten.
- Onlineshopping: När du handlar online, säkerställ att säljaren följer säkerhetsföreskrifter. Verifiera att produkten inkluderar säkerhetsinformation.
- Särskilt konsumentfokus: Extra försiktighet rekommenderas när denna produkt används i närheten av barn. Håll alla produkter utom räckhåll för minderåriga.
- EUkontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller säljarens webbplats.
- Snabba varningar: Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella säkerhetsvarningar angående denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller justerar slide shoe.
- Använd inte slide shoe med vapen som det inte är specifikt utformat för, enligt produktens specifikationer.
- Inspektera slide shoe för synliga skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Undvik att använda slide shoe i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning eller funktionsfel.
- Se till att klämmekanismen är ordentligt låst innan du gör några justeringar av vapnet.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar vapen för att skydda dina ögon från skräp eller oavsiktlig avfyrning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp när du använder slide shoe.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Välj den lämpliga slide shoemodellen för ditt vapen från den angivna listan.
- Justera slide shoe med vapnets slide enligt tillverkarens riktlinjer.
- Kläm fast slide shoe på vapnets slide, och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att klämmekanismen är låst innan du går vidare.

2. Användning:

- Använd slide shoe för att göra nödvändiga justeringar av vapensikten enligt dina skjutkrav.
- Efter justeringar, ta försiktigt bort slide shoe och se till att ingen del av vapnet är blockerad.

- Förvara slide shoe på en säker plats när den inte används, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide shoe i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt och ickeelektroniskt avfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar potentiella faror för miljön eller säkerheten.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktens förpackning eller säljarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při přesném zarovnání a nastavení mířidel zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt byl navržen a vyroben tak, aby splňoval bezpečnostní normy. Zajistěte bezpečné používání dodržováním uvedených pokynů.
- **Zvýšené stažení:** Budte informováni o jakýchkoli staženích souvisejících s tímto produktem. Pokud dojde k stažení, postupujte podle pokynů pro vrácení nebo výměnu produktu.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce dodržuje bezpečnostní předpisy. Ověřte, že produkt obsahuje informace o bezpečnosti.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání tohoto produktu v blízkosti dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost. Udržujte všechny produkty mimo dosah nezletilých.
- **EU kontaktní místo:** Pro dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách prodejce.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace týkající se jakýchkoli bezpečnostních upozornění týkajících se tohoto produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připevněním nebo úpravou slide shoe.
- Nepoužívejte slide shoe se zbraněmi, pro které není konkrétně navržena, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Před každým použitím zkontrolujte slide shoe na viditelné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Vyhněte se používání slide shoe za mokra nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo sklouznutí nebo poruše.
- Ujistěte se, že je upínací mechanismus bezpečně uzamčen před prováděním jakýchkoli úprav na zbraní.
- Při manipulaci se zbraněmi používejte ochranné brýle, abyste ochránili oči před troskami nebo náhodným výstřelem.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní model zbraně při používání slide shoe.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Vyberte vhodný model slide shoe pro vaši zbraň z uvedeného seznamu.
- Zarovnejte slide shoe se závěrem zbraně podle pokynů výrobce.
- Pevně upevněte slide shoe na závěr zbraně, ujistěte se, že je pevně na místě.
- Dvakrát zkontrolujte, že je upínací mechanismus zamčený před pokračováním.

2. Používání:

- Použijte slide shoe k provedení potřebných úprav mířidel zbraně podle vašich požadavků na střelbu.
- Po provedení úprav opatrně odstraňte slide shoe, ujistěte se, že žádná část zbraně není překážkou.
- Uložte slide shoe na bezpečné místo, když se nepoužívá, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slide shoe v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a neelektronického odpadu.
- Pokud je produkt poškozený a neopravitelný, zajistěte, aby byl likvidován způsobem, který zabraňuje jakýmkoli potenciálním nebezpečím pro životní prostředí nebo bezpečnost.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách prodejce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P320 SLIDE SHOE. Vaše bezpečnost je naší prioritou.