

DECELERATOR™ GRIPS - PACHMAYR MODEL SN-GRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT

Decelerator Rubber Absorbs Recoil Force For Greater Shooting Comfort

Specially formulated Decelerator rubber compound isolates your hand from recoil force. Finger grooves increase control to counter muzzle rise. NOTE: 692-034-001 Contender Grip will NOT fit the G2



Attributes

- Name: PACHMAYR MODEL SN-GRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 692030001
- Mfr. No.: 05148
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Rubber
- Model: N Frame
- Style: Finger Groove, Round
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 034337051480

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FÜR SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODÈLE SNGRD ADAPTÉS AU SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT](#)
- [Norsk: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD PASUJĄCE DO SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT](#)
- [Suomi: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Bezpečnostní pokyny](#)

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FÜR SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Kontrolle und deinen Komfort beim Umgang mit deiner Smith & Wesson "N" Frame Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und deine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Lagere die Griffe an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Überprüfe regelmäßig die Griffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze die Griffe.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die DECELERATOR™ Griffe sind so konzipiert, dass sie den Rückstoß reduzieren. Halte jedoch immer einen festen Griff auf deiner Feuerwaffe.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Modifiziere die Griffe nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht angegeben ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du die Griffe installierst oder anpasst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandenen Griffe von deiner Smith & Wesson "N" Frame Feuerwaffe.
- Richte die DECELERATOR™ Griffe mit dem Griffrahmen der Feuerwaffe aus.
- Sichere die Griffe mit den mitgelieferten Schrauben oder Befestigungen, und achte darauf, dass sie ausreichend festgezogen sind, aber nicht überdreht werden, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe, ob die Griffe fest angebracht sind und sich nicht bewegen, wenn Druck ausgeübt wird.

2. Nutzung:

- Halte die Feuerwaffe fest mit beiden Händen und stelle sicher, dass deine Finger in den Fingerkerben der Griffe platziert sind.
- Halte eine angemessene Schießhaltung ein, um Rückstoß und Mündungsaufstieg zu kontrollieren.
- Übe regelmäßig, um dich mit den Handhabungseigenschaften des Griffs vertraut zu machen.
- Befolge immer sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Griffe gemäß den lokalen Vorschriften für Gummiprodukte.
- Entsorge die Griffe nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind; suche stattdessen Rat bei den lokalen Abfallbehörden zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der DECELERATOR™ Griffe wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt, der in der Produktverpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben ist.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du die in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. This product is designed to enhance your control and comfort while using your Smith & Wesson "N" Frame firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to maintain your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Store the grips in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Regularly inspect the grips for any signs of wear or damage.
- If you notice any damage, discontinue use immediately and replace the grips.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- The DECELERATOR™ grips are designed to reduce recoil. However, always maintain a firm grip on your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Use appropriate safety gear, such as eye and ear protection, when handling firearms.
- Do not modify the grips or use them in a manner not specified by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the grips.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is completely unloaded before beginning installation.
- Remove the existing grips from your Smith & Wesson "N" Frame firearm.
- Align the DECELERATOR™ grips with the grip frame of the firearm.
- Secure the grips using the provided screws or fasteners, ensuring they are tightened adequately but not overtightened to avoid damage.
- Check that the grips are firmly attached and do not move when pressure is applied.

2. Usage:

- Hold the firearm firmly with both hands, ensuring that your fingers are placed in the finger grooves of the grips.
- Maintain a proper shooting stance to help control recoil and muzzle rise.
- Practice regularly to become familiar with the grip's handling characteristics.
- Always follow safe firearm handling practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the grips in accordance with local regulations for rubber products.
- Do not dispose of the grips in regular household waste if they are damaged or worn out; instead, seek guidance from local waste management authorities on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the DECELERATOR™ grips, please reach out to the appropriate contact as indicated in the product packaging or user manual.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para el DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT

Introducción

Gracias por elegir el DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Este producto está diseñado para mejorar tu control y comodidad al usar tu arma de fuego Smith & Wesson "N" Frame. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y mantener tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Almacena las empuñaduras en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Inspecciona regularmente las empuñaduras en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún daño, interrumpe su uso de inmediato y reemplaza las empuñaduras.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Las empuñaduras DECELERATOR™ están diseñadas para reducir el retroceso. Sin embargo, siempre mantén un agarre firme en tu arma de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar tu arma de fuego.
- Utiliza equipo de seguridad adecuado, como protección para los ojos y los oídos, al manejar armas de fuego.
- No modifiques las empuñaduras ni las uses de una manera no especificada por el fabricante.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada al instalar o ajustar las empuñaduras.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira las empuñaduras existentes de tu arma de fuego Smith & Wesson "N" Frame.
- Alinea las empuñaduras DECELERATOR™ con el marco de la empuñadura del arma.
- Asegura las empuñaduras utilizando los tornillos o sujetadores proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados, pero no demasiado para evitar daños.
- Verifica que las empuñaduras estén firmemente sujetas y no se muevan al aplicar presión.

2. Uso:

- Sostén el arma de fuego firmemente con ambas manos, asegurándote de que tus dedos estén colocados en las ranuras para los dedos de las empuñaduras.
- Mantén una postura de tiro adecuada para ayudar a controlar el retroceso y el levantamiento de la boca.
- Practica regularmente para familiarizarte con las características de manejo de la empuñadura.
- Siempre sigue prácticas seguras de manejo de armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las empuñaduras de acuerdo con las regulaciones locales para productos de goma.
- No deseches las empuñaduras en la basura doméstica regular si están dañadas o desgastadas; en su lugar, busca orientación de las autoridades locales de gestión de residuos sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con las empuñaduras DECELERATOR™, por favor, comunícate con el contacto apropiado indicado en el empaque del producto o manual del usuario.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Al seguir las directrices e instrucciones descritas en este documento, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour les DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODÈLE SNGRD ADAPTÉS AU SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT

Introduction

Merci d'avoir choisi les DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODÈLE SNGRD. Ce produit est conçu pour améliorer ton contrôle et ton confort lors de l'utilisation de ton arme à feu Smith & Wesson "N" Frame. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation correcte et maintenir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Range les poignées dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Inspecte régulièrement les poignées pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu remarques un dommage, cesse immédiatement l'utilisation et remplace les poignées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les poignées DECELERATOR™ sont conçues pour réduire le recul. Cependant, maintiens toujours une prise ferme sur ton arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Utilise un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne modifie pas les poignées et ne les utilise pas d'une manière non spécifiée par le fabricant.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement des poignées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton arme à feu est complètement déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire les poignées existantes de ton arme à feu Smith & Wesson "N" Frame.
- Aligne les poignées DECELERATOR™ avec le cadre de la poignée de l'arme.
- Fixe les poignées à l'aide des vis ou des attaches fournies, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées, mais pas trop pour éviter d'endommager.
- Vérifie que les poignées sont solidement fixées et ne bougent pas sous pression.

2. Utilisation :

- Tiens fermement l'arme à feu avec les deux mains, en veillant à ce que tes doigts soient placés dans les rainures pour les doigts des poignées.
- Maintiens une posture de tir appropriée pour aider à contrôler le recul et la montée du canon.
- Pratique régulièrement pour te familiariser avec les caractéristiques de maniement de la poignée.
- Suis toujours des pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette les poignées conformément aux réglementations locales concernant les produits en caoutchouc.
- Ne jette pas les poignées dans les déchets ménagers normaux si elles sont endommagées ou usées ; cherche plutôt des conseils auprès des autorités locales de gestion des déchets sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité. En suivant les directives et instructions décrites dans ce document, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODÈLE SNGRD. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT

Introduzione

Grazie per aver scelto le DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Questo prodotto è progettato per migliorare il tuo controllo e comfort durante l'uso della tua arma Smith & Wesson "N" Frame. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e mantenere la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva le guancette in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Controlla regolarmente le guancette per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso e sostituisci le guancette.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Le guancette DECELERATOR™ sono progettate per ridurre il rinculo. Tuttavia, mantieni sempre una presa ferma sulla tua arma.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di essere in un luogo sicuro quando utilizzi la tua arma.
- Usa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi e le orecchie, quando maneggi le armi.
- Non modificare le guancette né utilizzarle in un modo non specificato dal produttore.
- Assicurati che l'arma sia scarica durante l'installazione o la regolazione delle guancette.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi le guancette esistenti dalla tua arma Smith & Wesson "N" Frame.
- Allinea le guancette DECELERATOR™ con il telaio della presa dell'arma.
- Fissa le guancette utilizzando le viti o i fissaggi forniti, assicurandoti che siano adeguatamente serrati ma non eccessivamente per evitare danni.
- Controlla che le guancette siano saldamente attaccate e non si muovano quando viene applicata pressione.

2. Uso:

- Tieni l'arma saldamente con entrambe le mani, assicurandoti che le dita siano posizionate nelle scanalature per le dita delle guancette.
- Mantieni una postura di tiro corretta per aiutare a controllare il rinculo e l'innalzamento della bocca.
- Esercitati regolarmente per familiarizzarti con le caratteristiche di maneggio delle guancette.
- Segui sempre pratiche sicure di maneggio delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le guancette in conformità con le normative locali sui prodotti in gomma.
- Non smaltire le guancette nei rifiuti domestici normali se sono danneggiate o usurate; invece, cerca indicazioni dalle autorità locali di gestione dei rifiuti sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante le guancette DECELERATOR™, ti preghiamo di contattare il referente appropriato come indicato nel packaging del prodotto o nel manuale utente.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo le linee guida e le istruzioni delineate in questo documento, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Dette produktet er designet for å forbedre kontrollen og komforten din mens du bruker ditt Smith & Wesson "N" Frame skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre korrekt bruk og for å opprettholde din sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Oppbevar grepene på et tørt sted, borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Inspiser jevnlig grepene for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du merker noen skade, slutt å bruke dem umiddelbart og bytt ut grepene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- DECELERATOR™ grepene er designet for å redusere rekyl. Oppretthold alltid et fast grep om skytevåpenet ditt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker skytevåpenet.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, som øye og hørselsvern, når du håndterer skytevåpenet.
- Ikke modifier grepene eller bruk dem på en måte som ikke er spesifisert av produsenten.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt når du installerer eller justerer grepene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er helt avfyrt før du begynner installasjonen.
- Fjern de eksisterende grepene fra ditt Smith & Wesson "N" Frame skytevåpen.
- Juster DECELERATOR™ grepene med greprammen på skytevåpenet.
- Fest grepene ved hjelp av de medfølgende skruene eller festene, og sørg for at de er strammet tilstrekkelig, men ikke for stramt for å unngå skade.
- Sjekk at grepene er godt festet og ikke beveger seg når trykk påføres.

2. Bruk:

- Hold skytevåpenet fast med begge hender, og sørg for at fingrene dine er plassert i fingerforypningene på grepene.
- Oppretthold en riktig skytestilling for å hjelpe til med å kontrollere rekyl og løpetopp.
- Øv regelmessig for å bli kjent med grepets håndteringskarakteristikker.
- Følg alltid sikre håndteringspraksiser for skytevåpen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste grepene i samsvar med lokale forskrifter for gummiprodukter.
- Ikke kast grepene i vanlig husholdningsavfall hvis de er skadet eller utslitt; søk i stedet veiledning fra

lokale avfallshåndteringsmyndigheter om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående DECELERATOR™ grepene, vennligst kontakt den aktuelle kontaktpersonen som angitt i produktemballasjen eller brukermanualen.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge retningslinjene og instruksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med dine DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcje bezpieczeństwa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD PASUJĄCE DO SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytów DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia kontroli i komfortu podczas używania broni palnej Smith & Wesson "N" Frame. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie oraz zachować swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Przechowuj uchwyty w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań ich używania i wymień uchwyty.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Uchwyty DECELERATOR™ zostały zaprojektowane w celu redukcji odrzutu. Jednak zawsze utrzymuj pewny chwyt na swojej broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i ochrona słuchu, podczas obsługi broni palnej.
- Nie modyfikuj uchwytów ani nie używaj ich w sposób nieokreślony przez producenta.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana podczas instalacji lub regulacji uchwytów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Usuń istniejące uchwyty z broni Smith & Wesson "N" Frame.
- Wyrównaj uchwyty DECELERATOR™ z ramą uchwytu broni.
- Zamocuj uchwyty za pomocą dostarczonych śrub lub mocowań, upewniając się, że są odpowiednio dokręcone, ale nie za mocno, aby uniknąć uszkodzeń.
- Sprawdź, czy uchwyty są mocno przymocowane i nie poruszają się pod naciskiem.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń pewnie obiema rękami, upewniając się, że palce są umieszczone w rowkach na palce uchwytów.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką, aby pomóc w kontrolowaniu odrzutu i unoszenia się lufy.
- Ćwicz regularnie, aby zapoznać się z charakterystyką obsługi uchwytów.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów gumowych.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zużyte; zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego uchwytów DECELERATOR™, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem, jak wskazano w opakowaniu produktu lub instrukcji obsługi.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Przestrzegając wytycznych i instrukcji zawartych w tym dokumencie, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z uchwytami DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan hallintaa ja mukavuutta käyttäessäsi Smith & Wesson "N" Frame aseesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja suojellaksesi omaa ja muiden turvallisuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Säilytä kahvat kuivassa paikassa, jossa ei ole suoraa auringonvaloa tai äärimmäisiä lämpötiloja.
- Tarkista säännöllisesti kahvat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat vaurioita, lopeta käytön välittömästi ja vaihda kahvat.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- DECELERATOR™ kahvat on suunniteltu vähentämään takaiskuvoimaa. Kuitenkin, pidä aina tiukka ote aseestasi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi asetta.
- Käytä asianmukaista suojaruuvastusta, kuten silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi aseita.
- Älä muokkaa kahvoja tai käytä niitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.
- Varmista, että ase on tyhjennetty, kun asennat tai säädät kahvoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Poista nykyiset kahvat Smith & Wesson "N" Frame aseestasi.
- Kohdista DECELERATOR™ kahvat aseeseen kahvarunkoon.
- Kiinnitä kahvat mukana toimitetuilla ruuveilla tai kiinnittimillä varmistaen, että ne ovat riittävän tiukkoja, mutta eivät niin tiukkoja, että ne vaurioittavat kahvoja.
- Tarkista, että kahvat ovat tukevasti kiinni eivätkä liiku, kun niihin kohdistuu painetta.

2. Käyttö:

- Pidä asetta tiukasti molemmilla käsillä varmistaen, että sormesi ovat kahvojen sormiväylissä.
- Säilytä oikea ampumaasento auttaaksesi hallitsemaan takaiskua ja piipun nousua.
- Harjoittele säännöllisesti tottuaksesi kahvojen käsittelyominaisuuksiin.
- Noudata aina turvallisia aseenkäsittelykäytäntöjä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kahvat paikallisten kumituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kahvoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet; etsi sen sijaan ohjeita paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea DECELERATOR™ kahvojen osalta, ota yhteyttä tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa ilmoitettuun yhteystietoon.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla tämän asiakirjan ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och din komfort när du använder din Smith & Wesson "N" Frame pistol. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att upprätthålla din säkerhet och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Förvara greppen på en torr plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Inspektera regelbundet greppen för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om du märker någon skada, sluta använda dem omedelbart och byt ut greppen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- DECELERATOR™ greppen är utformade för att minska rekyl. Men håll alltid ett fast grepp om din pistol.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder din pistol.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom ögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Modifiera inte greppen eller använd dem på ett sätt som inte anges av tillverkaren.
- Se till att pistolen är avlastad när du installerar eller justerar greppen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din pistol är helt avlastad innan du börjar installationen.
- Ta bort de befintliga greppen från din Smith & Wesson "N" Frame pistol.
- Justera DECELERATOR™ greppen med greppramen på pistolen.
- Fäst greppen med de medföljande skruvarna eller fästelementen, och se till att de är ordentligt åtdragna men inte överdrivet åtdragna för att undvika skador.
- Kontrollera att greppen sitter fast och inte rör sig när tryck appliceras.

2. Användning:

- Håll pistolen stadigt med båda händerna och se till att dina fingrar är placerade i fingerfårorna på greppen.
- Bibehåll en korrekt skjutställning för att hjälpa till att kontrollera rekyl och mynthöjning.
- Öva regelbundet för att bli bekant med greppets hanteringsegenskaper.
- Följ alltid säkra vapenhanteringspraxis.

Avfallsinstruktioner

- Kasta greppen i enlighet med lokala föreskrifter för gummiprodukter.
- Kasta inte greppen i vanligt hushållsavfall om de är skadade eller slitna; sök istället vägledning från lokala avfallshanteringsmyndigheter om lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående DECELERATOR™ greppen, vänligen kontakta den lämpliga kontakt som anges i produktförpackningen eller användarmanualen.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD FITS SMITH & WESSON "N" ROUND BUTT Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil vaši kontrolu a pohodlí při používání vaší zbraně Smith & Wesson "N" Frame. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili správné použití a udrželi svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Ukládejte gripy na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Pravidelně kontrolujte gripy na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, okamžitě přestaňte gripy používat a vyměňte je.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Grip DECELERATOR™ je navržen tak, aby snižoval zpětný ráz. Přesto vždy udržujte pevný úchop na vaší zbraně.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání vaší zbraně.
- Používejte vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při manipulaci se zbraněmi.
- Nemodifikujte gripy ani je nepoužívejte způsobem, který není uveden výrobcem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá při instalaci nebo úpravě gripů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá před zahájením instalace.
- Odstraňte stávající gripy z vaší zbraně Smith & Wesson "N" Frame.
- Uložte gripy DECELERATOR™ na rám gripu zbraně.
- Zajistěte gripy pomocí dodaných šroubů nebo upevňovacích prvků, ujistěte se, že jsou dostatečně utažené, ale ne přetažené, aby nedošlo k poškození.
- Zkontrolujte, zda jsou gripy pevně připevněny a nepohybují se při aplikaci tlaku.

2. Použití:

- Držte zbraň pevně oběma rukama, ujistěte se, že vaše prsty jsou umístěny v drážkách gripu.
- Udržujte správnou střeleckou pozici, abyste pomohli kontrolovat zpětný ráz a vzestup ústí.
- Pravidelně cvičte, abyste se seznámili s charakteristikami ovládání gripu.
- Vždy dodržujte bezpečnostní postupy při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte gripy v souladu s místními předpisy pro gumové produkty.
- Pokud jsou gripy poškozené nebo opotřebované, nelikvidujte je v běžném domácím odpadu; místo toho

se obraťte na místní úřady pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory týkající se gripů DECELERATOR™ se prosím obraťte na příslušný kontakt uvedený na obalu produktu nebo v uživatelské příručce.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním pokynů a pokynů uvedených v tomto dokumentu můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL SNGRD. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.