

P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES - P250/P320 FS MAGAZINE 9MM LUGER 10RD BLACK

These factory replacement magazines are for Sig Sauer P250 and P320 handguns chambered in 9mm Luger. Sometimes the quickest way to solve a problem with feeding or cycling is to make sure you are using only original factory magazines in your Sig Sauer P250 and P320 pistol. All Sig Sauer P250 and P320 factory replacement magazines have a hardened steel mag body with a durable satin black finish, plus a black polymer follower and removable base plate. Extended capacity P250 and P320 magazines have a longer base pad that protrudes below the grip of the pistol when seated in the magwell.



Attributes

- Name: P250/P320 FS MAGAZINE 9MM LUGER 10RD BLACK
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 732000506
- Mfr. No.: MAG-MOD-F-9-10
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Steel
- Model: P250 Compact,P320
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 34mm
- Shipping length: 98mm
- UPC: 798681505081

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for P250/P320 Full Size/Carry 9mm Luger Handgun Magazines](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cargadores P250/P320 9MM Luger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs P250/P320 9MM LUGER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Caricatori SIG SAUER P250/P320](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyneków P250/P320 9MM LUGER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání zásobníků Sig Sauer P250/P320](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES

Einführung

Diese Sicherheitshinweise sollen dir helfen, die P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES von SIG SAUER, INC. sicher und verantwortungsbewusst zu verwenden. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Verwende nur originale Fabrikmagazine von SIG SAUER, INC. in deiner P250 und P320.
- Halte die Magazine außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Magazine auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land zur Verwendung von Handfeuerwaffen und deren Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Magazine nur mit der dafür vorgesehenen Munition (9mm Luger).
- Achte darauf, dass die Magazine korrekt im Magazinfach der Waffe eingesetzt sind.
- Vermeide es, die Magazine über ihre Kapazität hinaus zu beladen.
- Lagere die Magazine an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen mit der Zuführung, kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Führe das Magazin vorsichtig in das Magazinfach der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt, indem du leicht daran ziehst.

2. Nutzung

- Lade das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Betätige den Abzug nur, wenn du sicher bist, dass du auf ein sicheres Ziel zielst.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile der Magazine ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen und richtlinien kontaktiere bitte den

Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen deines Landes in Bezug auf den Besitz und die Verwendung von Handfeuerwaffen und deren Zubehör.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtige Informationen enthalten, die dir helfen sollen, sicher mit deinem Produkt umzugehen. Verwende immer gesunden Menschenverstand und handle verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for P250/P320 Full Size/Carry 9mm Luger Handgun Magazines

Introduction

Thank you for choosing the P250/P320 Full Size/Carry 9mm Luger Handgun Magazines. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazines. Please read this document carefully before use to understand how to handle and maintain your product safely.

General Safety Guidelines

- Always use original factory magazines in your Sig Sauer P250 and P320 handguns to ensure reliable performance.
- Inspect magazines regularly for signs of wear or damage before use.
- Store magazines in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep magazines out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when handling firearms and magazines.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid overloading the magazine beyond its specified capacity (10 rounds for this model).
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.
- Use only 9mm Luger ammunition with this magazine.
- If you experience feeding or cycling issues, check for magazine damage or debris before troubleshooting the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Press the follower down using your thumb to create space for cartridges.
- Insert cartridges one at a time, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the maximum capacity of 10 rounds.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Grasp the magazine and pull it straight out of the magazine well.

4. Maintenance:

- Clean the magazine regularly to prevent dirt and debris buildup.

- Use a soft cloth and mild cleaner; avoid harsh chemicals that may damage the magazine.
- Inspect the magazine for any signs of wear, such as cracks or bent components.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged magazines in accordance with local regulations.
- Do not throw magazines in regular trash; check for recycling or hazardous waste options in your area.
- If the magazine is beyond repair, consider contacting a professional for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of your P250/P320 magazines, please refer to the contact details provided by the retailer or manufacturer where you purchased your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your P250/P320 Full Size/Carry 9mm Luger Handgun Magazines. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and associated equipment. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cargadores P250/P320 9MM Luger

Introducción

Gracias por elegir los cargadores P250/P320 de Sig Sauer. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de su producto. Es fundamental seguir estas instrucciones para evitar riesgos y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar solo cargadores originales de fábrica para las pistolas Sig Sauer P250 y P320.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén los cargadores fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Nunca utilices cargadores que presenten signos de daño o que no sean compatibles con tu pistola.
- Si observas algún problema durante el uso, deja de usar el cargador y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de pistola (P250 o P320).
- **Carga Segura:** Carga el cargador en un entorno seguro y controlado, lejos de personas no autorizadas.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el cargador y la pistola con cuidado, manteniendo el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Almacenamiento:** Guarda los cargadores en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y la corrosión.
- **Uso de Equipamiento:** Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas y protectores auditivos, al disparar.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de insertar el cargador.
- Inserta el cargador completamente en el magwell de la pistola hasta que haga clic.
- Verifica que el cargador esté asegurado en su lugar antes de proceder.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante, asegurando que cada cartucho esté correctamente alineado.
- Mantén la pistola en una posición segura mientras cargas el cargador.
- Una vez cargado, puedes proceder a utilizar la pistola siguiendo las normas de seguridad.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cargador regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Inspecciona los componentes del cargador, incluyendo el seguidor y la base, para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cargador ya no sea utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes de polímero.

- Nunca arrojes cargadores a la basura común; busca puntos de reciclaje o eliminación específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de Sig Sauer en tu región. Ellos pueden proporcionarte información sobre el manejo seguro y la resolución de problemas.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu pistola y cargadores de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour les Chargeurs P250/P320 9MM LUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi les chargeurs P250/P320 9MM Luger de SIG Sauer, Inc. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ces chargeurs, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de suivre ces instructions pour garantir la sécurité de tous les utilisateurs.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours que le chargeur est vide avant de le manipuler.
- Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou défectueux.
- Garde les chargeurs hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne pas stocker les chargeurs chargés pendant de longues périodes.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine SIG Sauer pour garantir la sécurité et la performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est en mode de sécurité lors de l'insertion ou du retrait du chargeur.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers autrui lors de la manipulation.
- Vérifie que le chargeur est bien inséré et verrouillé avant d'utiliser l'arme.
- Ne pas forcer le chargeur dans le magwell ; cela pourrait endommager l'arme ou le chargeur.
- Évite de surcharger le chargeur au-delà de sa capacité spécifiée (10 coups).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Aligne le chargeur avec le magwell de l'arme.
- Insère le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Retrait du Chargeur :

- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur.
- Tire le chargeur vers le bas pour le retirer de l'arme.

3. Chargement du Chargeur :

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre 9MM Luger.
- Commence par charger les munitions une par une, en les enfonçant fermement dans le chargeur.
- Vérifie la capacité du chargeur pour éviter de dépasser les 10 coups.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les chargeurs dans des poubelles ordinaires.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier et des accessoires d'armes.
- Si le chargeur est endommagé, contacte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de SIG Sauer ou contacte un distributeur agréé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à un environnement d'utilisation sûr pour toi-même et pour les autres. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Pour toute question, n'hésite pas à consulter les ressources officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Caricatori SIG SAUER P250/P320

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori SIG SAUER P250/P320. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e sicure. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare solo caricatori originali SIG SAUER per il tuo P250/P320.
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità specificata (10 colpi per questo modello).
- Tieni il caricatore e le munizioni lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il caricatore in un ambiente sicuro e controllato.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni visibili.
- Durante l'uso, mantieni sempre la canna della pistola puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Inserisci le munizioni nel caricatore seguendo la sequenza corretta.
- Spingi le munizioni verso il basso, assicurandoti che siano ben allineate.

2. Installazione del Caricatore:

- Inserisci il caricatore completamente nel magwell della pistola fino a quando non scatta in posizione.
- Controlla che il caricatore sia ben fissato e non si muova.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo dall'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle munizioni.
- Non gettare i caricatori usati nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di SIG SAUER. Assicuratevi di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ricevere assistenza rapida e precisa.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dei caricatori SIG SAUER P250/P320. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyneków P250/P320 9MM LUGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynków P250/P320 9mm Luger firmy Sig Sauer. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych magazynków fabrycznych Sig Sauer P250 i P320, aby zapewnić prawidłowe działanie broni.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynków pod kątem uszkodzeń, rdzy lub innych nieprawidłowości.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed załadowaniem magazynka upewnij się, że pistolet jest w trybie bezpiecznym i nie jest załadowany.
- Zawsze kieruj lufę broni w bezpiecznym kierunku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać magazynków samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z kalibrem 9mm Luger i o odpowiedniej specyfikacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Aby załadować magazynki:
 - Upewnij się, że pistolet jest w trybie bezpiecznym.
 - Włóż amunicję do magazynka, zaczynając od dolnej części i przesuwając ją w górę.
 - Upewnij się, że każda sztuka amunicji jest prawidłowo umieszczona w magazynku.
- Aby zainstalować magazynki w pistolecie:
 - Upewnij się, że pistolet jest w trybie bezpiecznym.
 - Włóż magazyn do magwellu, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że magazyn jest prawidłowo zainstalowany.
- Aby usunąć magazynki:
 - Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i wyjmij go z pistoletu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Magazynki, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynków P250/P320, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Twoim regionie.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z magazynków P250/P320 9mm Luger jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Dziękujemy za wybór

produktów Sig Sauer.

Säkerhetsinstruktioner för P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES

Introduktion

Tack för att du valt P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES från Sig Sauer, Inc. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet vid användning med Sig Sauer P250 och P320 handeldvapen. För att säkerställa säker användning och undvika olyckor, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid originalmagasin från fabriken för att säkerställa säker och korrekt funktion av din pistol.
- Kontrollera alltid att magasinet är korrekt installerat innan du laddar ditt vapen.
- Förvara magasinerna på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på magasinet omedelbart.
- Håll magasinerna borta från fukt och extrema temperaturer för att förhindra skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera magasinet för skador innan varje användning.
- Använd inte magasinet om det är böjt, sprucket eller på annat sätt skadat.
- Ladda alltid magasinet i en säker miljö, borta från andra personer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för laddning och avlastning av magasinet.
- Undvik att använda magasinet med ammunition som inte är avsedd för 9mm Luger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att inget ammunition finns i närheten.
- Skjut in magasinet i magwell tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är säkert installerat.

2. Laddning av magasinet:

- Håll magasinet med den öppna sidan uppåt.
- Placera en patron i magasinet, med spetsen vänd nedåt.
- Fortsätt att ladda patroner tills magasinet är fullt, upp till 10 patroner.
- Kontrollera att alla patroner är korrekt placerade innan du installerar magasinet i pistolen.

3. Avlastning av magasinet:

- Ta bort magasinet från pistolen genom att trycka på avtryckaren.
- Håll magasinet med den öppna sidan uppåt och tryck på avlastningsknappen för att ta bort patronerna.
- Kontrollera att magasinet är tomt innan du förvarar det.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte skadade eller defekta magasin i vanliga sopor. Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du ska avyttra dem på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn magasinet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök Sig Sauer, Inc:s officiella webbplats. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av ditt P250/P320 FULL SIZE/CARRY 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod pro bezpečné používání zásobníků Sig Sauer P250/P320

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání náhradních zásobníků pro pistole Sig Sauer P250 a P320 ráže 9mm Luger. Je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení, aby se zajistila bezpečnost vaší zbraně a vašeho okolí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobníky jsou určeny pouze pro pistole Sig Sauer P250 a P320. Nepoužívejte je s jinými modely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník v dobrém stavu a nepoškozený.
- Vždy manipulujte se zbraní jako s nabitou, dokud si nejste jisti, že je prázdná.
- Udržujte zbraně a zásobníky mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před vložením zásobníku do zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zásobníky s prodlouženou kapacitou mohou vyčnívat pod rukojetí zbraně. Dbejte na to, abyste se o ně nezachytili.
- Při manipulaci se zásobníky nenamáhejte mechanismus, aby nedošlo k poškození.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat zásobníky sami. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servis.

Pokyny pro instalaci a používání

- Zásobník vložte do zásobníkové šachty zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí, které signalizuje, že je správně usazen.
- Před střelbou se ujistěte, že je zásobník správně zasunut a zbraň je připravena k použití.
- Po vystřelení prázdného zásobníku je důležité okamžitě provést výměnu za nový zásobník.
- Při používání zbraně dodržujte bezpečnostní vzdálenost od ostatních osob a zamezte míření na osoby nebo zvířata.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti nebo v případě poškození zásobníku jej zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zásobníky nevyhazujte do běžného odpadu. Informujte se o možnostech recyklace nebo speciální likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání zásobníků Sig Sauer P250 a P320. Je důležité být informovaný a zodpovědný uživatel, abyste ochránili sebe a ostatní.