

TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL 180GR 50/BOX

This lead-free, 100% copper-constructed bullet provides extreme penetration every time. Typically, this premium hunting bullet retains 100% of its original weight even after smashing through dense tissue and heavy bone. The Triple - Shock bullet design incorporates a series of precisely positioned rings cut into the bullet's body. These grooves relieve firing pressure, allowing the TSX to be safely loaded to higher velocities while reducing copper fouling. The bonus is that this is one of the most accurate hunting bullets you can buy.

Barnes 30 cal. 180 gr. Triple Shock X Bullets - 50



Attributes

- Name: BARNES BULLETS TSX 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL 180GR 50/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749005241
- Mfr. No.: 30353
- Ballistic Coefficient (G1): 0.453
- Brand Style: Triple Shock X
- Bullet Style: Boat Tail (BT)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 180
- Sectional Density: 0.271
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.59kg
- UPC: 716876308460

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BALLES TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PROIETTILI DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) GEVÄRSKULOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 30 KALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets von Barnes Bullets entschieden hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zur Verwendung von Munition und Feuerwaffen vertraut bist.
- Gehe stets vorsichtig mit Kugeln und Feuerwaffen um, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere Kugeln an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Kugeln außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf ProduktRückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit oder Abfeuern von Munition.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, wenn du Kugeln einsetzt oder entfernst.
- Verwende die Kugeln nur in Feuerwaffen, die speziell für .308 Kaliber Munition ausgelegt sind.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen, die vom Hersteller deiner Feuerwaffe angegeben sind.
- Überprüfe Kugeln vor der Verwendung auf sichtbare Mängel.
- Versuche niemals, die Kugeln zu modifizieren oder zu zerlegen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden der Kugeln:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und vergewissere dich, dass sie entladen ist.
- Setze die Kugel gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Kammer oder das Magazin ein.

2. Abfeuern der Kugeln:

- Stelle immer sicher, dass eine klare Sichtlinie und ein sicherer Rückhalt vorhanden sind, bevor du abfeuerst.
- Befolge die Betriebsanweisungen deiner Feuerwaffe beim Abfeuern.
- Feuere nicht ab, wenn die Kugel beschädigt aussieht oder wenn es irgendwelche Störungen gibt.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lagere unbenutzte Kugeln in ihrer Originalverpackung und an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder abgefeuerte Kugeln nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Munition und gefährlichen Materialien.

- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung besuche bitte die offizielle Website von Barnes Bullets oder deinen lokalen Distributor.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets by Barnes Bullets. Your safety and satisfaction are our top priorities. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the local laws and regulations regarding the use of ammunition and firearms.
- Always handle bullets and firearms with care to prevent accidents.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts via the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when handling or firing ammunition.
- Ensure the firearm is unloaded when inserting or removing bullets.
- Use only in firearms that are specifically chambered for .308 caliber ammunition.
- Do not exceed the recommended load limits specified by your firearm manufacturer.
- Inspect bullets for any visible defects before use.
- Never attempt to modify or disassemble the bullets.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and verify that it is unloaded.
- Insert the bullet into the chamber or magazine according to the manufacturer's instructions.

2. Firing the Bullets:

- Always ensure a clear line of sight and a safe backstop before firing.
- Follow the firearm's operating instructions for firing.
- Do not fire if the bullet appears damaged or if there are any malfunctions.

3. After Use:

- Clean the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Store any unused bullets in their original packaging and in a safe location.

Disposal Instructions

- Do not dispose of unused or spent bullets in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of ammunition and hazardous materials.
- Contact your local waste disposal authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the official Barnes Bullets website or your local distributor.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Introducción

Gracias por elegir las Balas de Rifle TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") de Barnes Bullets. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de municiones y armas de fuego.
- Siempre maneja las balas y las armas de fuego con cuidado para prevenir accidentes.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente si hay retiros de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al manejar o disparar municiones.
- Asegúrate de que el arma esté descargada al insertar o retirar las balas.
- Utiliza solo en armas de fuego que estén específicamente diseñadas para municiones de .308 caliber.
- No excedas los límites de carga recomendados especificados por el fabricante de tu arma.
- Inspecciona las balas en busca de defectos visibles antes de usarlas.
- Nunca intentes modificar o desensamblar las balas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción del arma y verifica que esté descargada.
- Inserta la bala en la recámara o el cargador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Disparando las Balas:

- Siempre asegúrate de tener una línea de visión clara y un respaldo seguro antes de disparar.
- Sigue las instrucciones de operación del arma para disparar.
- No dispires si la bala parece dañada o si hay alguna falla.

3. Después de Usar:

- Limpia el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena cualquier bala no utilizada en su embalaje original y en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No dispongas de balas no utilizadas o gastadas en la basura doméstica regular.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de municiones y materiales peligrosos.

- Contacta a tu autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el sitio web oficial de Barnes Bullets o tu distribuidor local.

Al seguir estas pautas, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tus Balas de Rifle TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308"). ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les BALLES TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Introduction

Merci d'avoir choisi les BALLES TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") de Barnes Bullets. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familier avec les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des munitions et des armes à feu.
- Manipule toujours les balles et les armes à feu avec soin pour éviter les accidents.
- Range les balles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les balles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement s'il y a des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation ou du tir avec des munitions.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée lorsque tu insères ou retires des balles.
- Utilise uniquement dans des armes à feu spécifiquement chambrées pour des munitions de calibre .308.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées spécifiées par le fabricant de ton arme à feu.
- Inspecte les balles pour tout défaut visible avant utilisation.
- Ne tente jamais de modifier ou de démonter les balles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement des Balles :

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Ouvre l'action de l'arme à feu et vérifie qu'elle est déchargée.
- Insère la balle dans la chambre ou le chargeur selon les instructions du fabricant.

2. Tir des Balles :

- Assure-toi toujours d'avoir une ligne de vue dégagée et un arrièreplan sûr avant de tirer.
- Suis les instructions de fonctionnement de l'arme à feu pour tirer.
- Ne tire pas si la balle semble endommagée ou s'il y a des dysfonctionnements.

3. Après Utilisation :

- Nettoie l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Range les balles non utilisées dans leur emballage d'origine et dans un endroit sûr.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas les balles non utilisées ou usées dans les déchets ménagers ordinaires.
- Suis les réglementations locales pour le dépôt des munitions et des matériaux dangereux.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de dépôt appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte le site web officiel de Barnes Bullets ou ton distributeur local.

En suivant ces lignes directrices, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec tes BALLES TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308"). Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PROIETTILI DA CARABINA TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili da carabina TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") di Barnes Bullets. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso di munizioni e armi da fuoco.
- Maneggia sempre i proiettili e le armi da fuoco con attenzione per prevenire incidenti.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni i proiettili fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando maneggi o spari munizioni.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica quando inserisci o rimuovi i proiettili.
- Utilizza solo in armi da fuoco specificamente camerate per munizioni di calibro .308.
- Non superare i limiti di carico raccomandati specificati dal produttore della tua arma.
- Ispeziona i proiettili per eventuali difetti visibili prima dell'uso.
- Non tentare mai di modificare o smontare i proiettili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione dell'arma da fuoco e verifica che sia scarica.
- Inserisci il proiettile nella camera o nel caricatore secondo le istruzioni del produttore.

2. Sparare i Proiettili:

- Assicurati sempre di avere una linea di vista chiara e un retro sicuro prima di sparare.
- Segui le istruzioni operative dell'arma da fuoco per sparare.
- Non sparare se il proiettile appare danneggiato o se ci sono malfunzionamenti.

3. Dopo l'Uso:

- Pulisci l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva eventuali proiettili non utilizzati nella loro confezione originale e in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire proiettili non utilizzati o espulsi nei rifiuti domestici normali.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale di Barnes Bullets o al proprio distributore locale.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi proiettili da carabina TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308"). Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets fra Barnes Bullets. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsregulering (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med lokale lover og forskrifter angående bruk av ammunisjon og skytevåpen.
- Håndter alltid kuler og skytevåpen med forsiktighet for å forhindre ulykker.
- Oppbevar kuler på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold kuler utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for eventuelle produkt tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler via EU's Safety Gateplattform.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende øye og hørselbeskyttelse når du håndterer eller avfyrrer ammunisjon.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet når du setter inn eller fjerner kuler.
- Bruk kun i skytevåpen som er spesifikt kamret for .308 kaliber ammunisjon.
- Ikke overskrid de anbefalte lastgrensene spesifisert av produsenten av skytevåpenet.
- Inspiser kuler for synlige defekter før bruk.
- Forsøk aldri å modifisere eller demontere kulene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste kulene:

- Sørg for at skytevåpenet peker i en trygg retning.
- Åpne mekanismen på skytevåpenet og verifiser at det er uladet.
- Sett inn kulen i kammeret eller magasinet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Avfyre kulene:

- Sørg alltid for en klar siktelinje og en trygg bakgrunn før avfyring.
- Følg skytevåpenets driftsinstruksjoner for avfyring.
- Ikke avfyr hvis kulen ser skadet ut eller hvis det er noen feil.

3. Etter bruk:

- Rengjør skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar eventuelle ubrukte kuler i originalemballasjen og på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Ikke kast ubrukte eller brukte kuler i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av ammunisjon og farlige materialer.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst referer til den offisielle Barnes Bulletsnettsiden eller din lokale distributør.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og hyggelig opplevelse med dine TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") od Barnes Bullets. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące użycia amunicji i broni palnej.
- Zawsze obchodź się z pociskami i bronią palną ostrożnie, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj pociski w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub ostrzeżeń o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas obchodzenia się z amunicją lub jej używania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana podczas wkładania lub wyjmowania pocisków.
- Używaj tylko w broni palnej, która jest specjalnie przystosowana do amunicji kal. .308.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia określonych przez producenta broni.
- Sprawdź pociski pod kątem widocznych wad przed użyciem.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani demontować pocisków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Pocisków:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i zweryfikuj, że jest rozładowana.
- Włóż pocisk do komory lub magazynka zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Strzelanie Pociskami:

- Zawsze upewnij się, że masz czystą linię strzału i bezpieczną strefę za sobą przed strzałem.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania broni podczas strzelania.
- Nie strzelaj, jeśli pocisk wydaje się uszkodzony lub jeśli występują jakiegokolwiek usterki.

3. Po Użyciu:

- Wyczyść broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj niewykorzystane pociski w oryginalnym opakowaniu i w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj niewykorzystanych lub zużytych pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji amunicji i materiałów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się utylizacją odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzeby dalszej pomocy, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Barnes Bullets lub kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308"). Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets tuotteen Barnes Bulletsilta. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ammuksen ja ampumaaseiden käyttöä.
- Käsittele aina kuulia ja ampumaaseita varovasti onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä kuulia viileässä ja kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä kuulat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi tai ampumassa ammuksia.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty, kun asennat tai poistat kuulia.
- Käytä vain ampumaaseissa, jotka on erityisesti suunniteltu .308kaliiperin ammuksille.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja, joita ampumaaseen valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista kuulat näkyvien vikojen varalta ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai purkaa kuulia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulien lataaminen:

- Varmista, että ampumaase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Avaa ampumaaseen mekanismi ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Asenna kuula patruunakammiin tai lipastoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Kuulien ampuminen:

- Varmista aina, että näkyvyys on selkeä ja taustalla on turvallinen este ennen ampumista.
- Noudata ampumaaseen käyttöohjeita ampumisen aikana.
- Älä ammu, jos kuula näyttää vaurioituneelta tai jos ilmenee ongelmia.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista ampumaase valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä käyttämättömät kuulat alkuperäisessä pakkauksessaan ja turallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä käyttämättömiä tai ammuttuja kuulia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Noudata paikallisia sääntöjä ammuksen ja vaarallisten materiaalien hävittämisessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelyviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista

hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, viittaa viralliseen Barnes Bullets verkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Rifle Bullets tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") GEVÄRSKULOR

Introduktion

Tack för att du valt TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Gevärskulor från Barnes Bullets. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra främsta prioriteringar. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition och skjutvapen.
- Hantera alltid kulor och skjutvapen med försiktighet för att förhindra olyckor.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du hanterar eller avfyrar ammunition.
- Se till att skjutvapnet är oladdat när du sätter i eller tar ur kulor.
- Använd endast i skjutvapen som är specifikt kamrade för .308 kaliber ammunition.
- Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna som anges av din skjutvapenstillverkare.
- Inspektera kulor för eventuella synliga defekter innan användning.
- Försök aldrig att modifiera eller demontera kulorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulorna:

- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på skjutvapnet och verifiera att det är oladdat.
- Sätt i kulan i kammaren eller magasinet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Avfyrning av kulorna:

- Se alltid till att det finns en klar siktlinje och en säker bakgrund innan du avfyrar.
- Följ skjutvapnets driftsinstruktioner för avfyrning.
- Avfyr inte om kulan verkar skadad eller om det finns några funktionsfel.

3. Efter användning:

- Rengör skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara eventuella oanvända kulor i deras ursprungliga förpackning och på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Släng inte oanvända eller avfytrade kulor i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala förordningar för bortskaffande av ammunition och farligt avfall.

- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till den officiella Barnes Bulletswebbplatsen eller din lokala distributör.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina TRIPLE SHOT X® 30 Caliber (.308") Gevärskulor. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 30 KALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIPLE SHOT X® 30 Kaliber (.308") Rifle Bullets od Barnes Bullets. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte místní zákony a předpisy týkající se používání munice a střelných zbraní.
- Vždy manipulujte se střelami a střelnými zbraněmi opatrně, abyste předešli nehodám.
- Skladujte střely na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte střely mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Pravidelně kontrolujte případné výzvy k vrácení výrobků nebo bezpečnostní upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci nebo střelbě s municí.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá, když vkládáte nebo vyjímáte střely.
- Používejte pouze ve zbraních, které jsou specificky vyrobeny pro munici kalibru .308.
- Nepřekračujte doporučené limity náboje stanovené výrobcem vaší zbraně.
- Před použitím zkontrolujte střely na viditelné vady.
- Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo rozebírat střely.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení střel:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci zbraně a ověřte, že je vybitá.
- Vložte střelu do komory nebo zásobníku podle pokynů výrobce.

2. Střelba se střelami:

- Vždy se ujistěte, že máte jasnou viditelnost a bezpečné zázemí před výstřelem.
- Dodržujte provozní pokyny zbraně pro střelbu.
- Nestřílejte, pokud se střela zdá být poškozená nebo pokud dojde k jakýmkoli poruchám.

3. Po použití:

- Vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Uložte jakékoli nepoužité střely v jejich původním obalu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepohazujte nepoužité nebo vystřelené střely do běžného domácího odpadu.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci munice a nebezpečných materiálů.
- Kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na oficiální webové stránky Barnes Bullets nebo svého místního distributora.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi TRIPLE SHOT X® 30 Kaliber (.308") Rifle Bullets. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!