

TURBO CASE CLEANING MEDIA - 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA

Lyman Case Cleaning Media is the most effective choice for cleaning dirty and tarnished cases. A few hours in a Lyman Turbo Tumbler and cases are clean, polished, and ready for reloading.



Attributes

- Name: 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749010265
- Mfr. No.: 7631320
- Style: Treated Corncob
- Weight: 10.0 lbs
- Delivery weight: 5.262kg
- Shipping height: 318mm
- Shipping width: 188mm
- Shipping length: 185mm
- UPC: 011516813206

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Lyman Turbo Case Cleaning Media](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TURBO CASE CLEANING MEDIA 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Média de Nettoyage de Cartouches Lyman](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Lyman Case Cleaning Media](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TURBO CASE CLEANING MEDIA LYMAN 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA](#)

Sicherheitshinweise für Lyman Turbo Case Cleaning Media

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisdokumentation für das Lyman Turbo Case Cleaning Media. Dieses Produkt ist speziell entwickelt, um schmutzige und angelaufene Hülsen effektiv zu reinigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Augen oder auf die Haut gelangt.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Trage bei der Verwendung des Produkts immer Schutzhandschuhe, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen vor Staub und Partikeln zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub zu minimieren.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen zu verwenden.
- Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut oder den Augen, spüle die betroffene Stelle sofort mit viel Wasser und suche gegebenenfalls einen Arzt auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass der Turbo Tumbler ordnungsgemäß zusammengebaut und in einem stabilen Zustand ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Fülle den Turbo Tumbler mit der empfohlenen Menge Lyman Case Cleaning Media (ca. 10 lbs).
- Lege die schmutzigen Hülsen gleichmäßig in den Tumbler.
- Schließe den Tumbler sicher und stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen.
- Schalte das Gerät ein und lasse es für die empfohlene Zeit laufen (in der Regel ein paar Stunden).
- Nach der Reinigung, öffne den Tumbler vorsichtig, um den Staub nicht einzusatmen.
- Entleere das gereinigte Media und die Hülsen in einen geeigneten Behälter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das gebrauchte Lyman Case Cleaning Media gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung kontaktiere die örtlichen Behörden oder Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Stelle sicher, dass du alle notwendigen Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und hilfreiche Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass die oben genannten Richtlinien dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Nutzung des Lyman Turbo Case Cleaning Media zu fördern. Achte darauf, alle

Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for TURBO CASE CLEANING MEDIA 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA

Introduction

Thank you for choosing the TURBO CASE CLEANING MEDIA 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA by Lyman. This product is designed for cleaning dirty and tarnished cases effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using this product, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of dust.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, rinse immediately with plenty of water.
- Do not ingest the product. If ingested, seek medical attention immediately.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Regularly check for updates on product safety and recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the TURBO CASE CLEANING MEDIA, please observe the following specific safety precautions:

- Wear protective gloves and a dust mask to minimize exposure to dust.
- Do not operate the Lyman Turbo Tumbler without proper supervision.
- Ensure that the tumbler is placed on a stable surface to prevent spills.
- Avoid overfilling the tumbler to ensure proper operation and avoid accidents.
- Follow the manufacturer's instructions for the Lyman Turbo Tumbler regarding operation and maintenance.

Instructions for Installation and Usage

To ensure the effective use of the TURBO CASE CLEANING MEDIA, please follow these instructions:

1. Preparation:

- Ensure the Lyman Turbo Tumbler is clean and free from any previous media.
- Gather the cases that need cleaning.

2. Loading the Tumbler:

- Add the TURBO CASE CLEANING MEDIA to the tumbler as per the manufacturer's guidelines.
- Load the dirty cases into the tumbler without exceeding the recommended capacity.

3. Operating the Tumbler:

- Securely close the lid of the tumbler.
- Plug in the tumbler and turn it on.
- Allow the tumbler to operate for the recommended time, typically a few hours.

4. PostOperation:

- Once the cleaning cycle is complete, turn off the tumbler and unplug it.
- Carefully open the tumbler lid to avoid dust exposure.
- Remove the cleaned cases and dispose of the used media as per disposal instructions below.

Disposal Instructions

Proper disposal of the TURBO CASE CLEANING MEDIA is essential for environmental safety:

- Dispose of the used media in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the media in water bodies or open landfills.
- If unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TURBO CASE CLEANING MEDIA, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

By adhering to the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience while using the TURBO CASE CLEANING MEDIA. Thank you for prioritizing safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour le Média de Nettoyage de Cartouches Lyman

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le **TURBO CASE CLEANING MEDIA LYMAN 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA**. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement les douilles sales et ternies. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions.
- Vérifie que le produit ne présente pas de signes de dommages avant de l'utiliser.
- Conserve le produit hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, informe les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas inhaler la poussière générée lors de l'utilisation.
- Évite tout contact avec les yeux et la peau.
- Utilise le produit dans un endroit bien ventilé pour réduire l'exposition à la poussière.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, contacte immédiatement un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser le produit pour d'autres applications que celles pour lesquelles il est conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Appareil :

- Assure-toi que le Lyman Turbo Tumbler est propre et en bon état avant de l'utiliser.
- Vérifie que toutes les pièces sont correctement assemblées.

2. Ajout du Média de Nettoyage :

- Verse le média de nettoyage Lyman dans le tambour selon les recommandations du fabricant.
- Ne pas dépasser la quantité maximale recommandée.

3. Ajout des Douilles :

- Place les douilles sales dans le tambour.
- Assure-toi qu'elles ne sont pas empilées pour un nettoyage uniforme.

4. Fonctionnement de l'Appareil :

- Ferme le couvercle du tambour de manière sécurisée.
- Allume le Lyman Turbo Tumbler et laisse-le fonctionner pendant quelques heures.

5. Fin de l'Utilisation :

- Une fois le cycle terminé, éteins l'appareil et ouvre le couvercle avec précaution.
- Retire les douilles nettoyées et vérifie qu'elles sont bien polies.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le média de nettoyage dans les égouts ou les cours d'eau.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si possible, recycle le média de nettoyage usagé selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les coordonnées fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Lyman Case Cleaning Media

Introduzione

Il Lyman Case Cleaning Media è progettato per pulire efficacemente i bossoli sporchi e ossidati. Questo prodotto è realizzato con graniglia di mais trattata, che offre risultati ottimali in poche ore. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la pulizia dei bossoli.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non ingerire il prodotto e evitare il contatto diretto con gli occhi e la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se necessario.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi durante l'uso per evitare irritazioni cutanee.
- Utilizza occhiali protettivi se esegui operazioni che potrebbero generare polvere.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione.
- Non mescolare il prodotto con altre sostanze chimiche o materiali.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del Lyman Turbo Tumbler.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il Lyman Turbo Tumbler sia pulito e in buone condizioni prima dell'uso.
- Controlla che tutte le parti siano assemblate correttamente secondo il manuale del produttore.

2. Caricamento del Prodotto

- Versa la giusta quantità di Lyman Case Cleaning Media nel tamburo del tumbler, seguendo le indicazioni del produttore.
- Aggiungi i bossoli sporchi nel tamburo, assicurandoti di non sovraccaricarlo.

3. Impostazione del Tumbler

- Chiudi il tamburo saldamente e accendi il Lyman Turbo Tumbler.
- Imposta il timer secondo le raccomandazioni del produttore (di solito da 1 a 4 ore).

4. Monitoraggio

- Controlla il funzionamento del tumbler durante il ciclo di pulizia per assicurarti che non ci siano anomalie.

5. Rimozione dei Bossoli

- Al termine del ciclo, spegni il tumbler e attendi che si fermi completamente.
- Apri il tamburo con cautela e rimuovi i bossoli puliti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Lyman Case Cleaning Media nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non pericolosi.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto se le normative locali lo consentono.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Lyman Case Cleaning Media. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Säkerhetsinstruktioner för TURBO CASE CLEANING MEDIA LYMAN 10 LBS TREATED CORNCOB MEDIA

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Case Cleaning Media. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra smutsiga och oxiderade hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid för eventuella skador innan användning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att inandas damm från rengöringsmediet.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten.
- Håll produkten borta från ögon och ansikte.
- Använd produkten i ett välventilerat utrymme.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning av Turbo Tumbler.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att Turbo Tumbler är ren och i gott skick.
- Se till att alla delar är korrekt monterade.

2. Användning:

- Fyll Turbo Tumbler med hylsor som ska rengöras.
- Tillsätt en lämplig mängd Lyman Case Cleaning Media (cirka 12 lbs beroende på mängden hylsor).
- Stäng locket noggrant.

3. Starta maskinen:

- Sätt på Turbo Tumbler och låt den köra i några timmar (vanligtvis 13 timmar beroende på smutsighetsgrad).
- Kontrollera hylsorna efter cykeln för att säkerställa att de är rena och polerade.

4. Avslutning:

- Stäng av maskinen och öppna locket försiktigt.
- Ta bort hylsorna och skaka av överflödigt rengöringsmedel.
- Förvara överblivet rengöringsmedel på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av kemikalier och rengöringsmedel.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Lyman Case Cleaning Media. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.