

MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS - 600 JR MARK 5 SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 16 GAUGE 2-3/4"

The MEC 600 Jr. has features normally found only on the high-end models making it one of the most popular, economical single-stage shotshell reloaders on the market today. Fast and efficient operation allows loading eight to ten boxes per hour, plus easily upgrades to the 285 CA primer feed system, which eliminates the need to handle each primer individually. Adjustable for 3" shells, and available in 12, 20, 28 gauge and .410 bore. Includes 1 Charge Bar & 3 Powder Bushings.



Attributes

- Name: 600 JR MARK 5 SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 16 GAUGE 2-3/4"
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749013982
- Mfr. No.: 844716
- Gauge: 16 Gauge
- Delivery weight: 6.849kg
- Shipping height: 254mm
- Shipping width: 432mm
- Shipping length: 584mm
- UPC: 098489015431

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press](#)
- [English: MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Presse à Cartouches MEC 600 JR MARK V](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press! Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir eine effiziente und benutzerfreundliche Möglichkeit zum Wiederladen von Schrotpatronen zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Gerät sicher und effektiv verwendest, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lese sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC 600 JR in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende die Presse nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Lese die Bedienungsanleitung vollständig, bevor du das Gerät verwendest.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Presse arbeitest.
- Überprüfe alle Teile der Presse auf Beschädigungen, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Achte darauf, dass die Presse stabil auf einer festen Unterlage steht.
- Vermeide es, während des Ladevorgangs abgelenkt zu werden.
- Halte die Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende nur empfohlene Materialien und Komponenten, um die Sicherheit und Leistung der Presse zu gewährleisten.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Problemen während des Betriebs, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe die Presse.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle die Presse auf eine stabile, ebene Fläche.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt zusammengebaut und festgezogen sind.
- Überprüfe, ob das 285 CA Zündhütchenzufuhrsystem ordnungsgemäß installiert ist.

2. Verwendung

- Lade die gewünschten Patronen gemäß der Bedienungsanleitung.
- Stelle sicher, dass die Hülsen korrekt eingelegt sind und dass der Ladebalken ordnungsgemäß funktioniert.
- Arbeite in einem ruhigen Tempo und achte auf deine Umgebung.
- Nach dem Laden, überprüfe jede Patrone auf korrekte Montage und Funktion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere oder beschädigte Patronen und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press, wende dich bitte an die entsprechenden Stellen in deinem Land. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen eine zuverlässige Quelle kontaktierst.

Wichtige Hinweise

- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deiner MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press zu gewährleisten. Sicherheit steht an erster Stelle!

MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your shotshell reloader. Please read this manual carefully before operating the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the MEC 600 JR MARK V.
- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the press out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection.
- Regularly inspect the equipment for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only recommended components (primers, powder, and wads) as specified by the manufacturer.
- Do not overload the press; adhere to the specified limits for the gauge and shell length.
- Always handle primers with care to avoid accidental ignition.
- Avoid working with the press in a damp or humid environment to prevent electrical hazards.
- Never leave the press unattended while in operation.
- If you experience any malfunctions, stop using the press immediately and consult the manual for troubleshooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Location:** Place the MEC 600 JR MARK V on a sturdy, stable surface that can support its weight and the force applied during operation.
2. **Assembly:** Follow the assembly instructions in the user manual to properly set up the press, ensuring all components are securely attached.
3. **Adjustment:** Adjust the press settings according to the shell size you will be using (12, 16, 20, 28 gauge, or .410 bore).

Usage

- **Loading Shells:**

1. Ensure the press is empty before loading any components.
2. Insert the appropriate charge bar and powder bushing as per the specifications for your chosen gauge.
3. Load the primers into the primer feed system, following the instructions provided in the manual.

- **Operation:**

1. Begin the reloading process by following the stepbystep instructions outlined in the manual.
2. Monitor the operation closely to ensure proper functioning and to avoid any hazards.
3. After reloading, store the press in a safe location away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components (powder, primers, etc.) in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible, ensuring they are disposed of in a manner that is safe for the environment.
- If the press becomes damaged beyond repair, consult local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable reloading experience with your MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Presse à Cartouches MEC 600 JR MARK V

Introduction

Félicitations pour l'achat de la MEC 600 JR MARK V Shot Shell Press. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ton rechargeur de cartouches. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la presse.
- Garde la presse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise la presse uniquement pour le rechargement de cartouches. Ne l'utilise pas pour d'autres applications.
- Vérifie régulièrement l'état de la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas la capacité de chargement recommandée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises la presse pour éviter les projections.
- Utilise des gants de protection si tu manipules des composants de cartouches potentiellement dangereux.
- Ne laisse jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne surcharge pas la presse. Respecte les instructions de chargement pour éviter les obstructions.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout obstacle.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans la presse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Presse

- Choisis un emplacement stable et plat pour installer la presse.
- Fixe la presse à une surface de travail solide pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Assure-toi que tous les composants sont correctement assemblés avant de commencer.

2. Utilisation de la Presse

- Charge les composants de la cartouche selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que les amorces sont correctement positionnées avant de commencer le rechargement.
- Suis les étapes de rechargement dans l'ordre indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Ne force jamais la presse si elle ne fonctionne pas correctement. Identifie et résous le problème avant de continuer.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'utilises plus la presse ou qu'elle est endommagée, suis ces étapes pour la mise au rebut :
 - Retire tous les composants et accessoires de la presse.
 - Vérifie les réglementations locales sur l'élimination des équipements de rechargement.
 - Si possible, recycle les matériaux de la presse conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la MEC 600 JR MARK V, n'hésite pas à contacter le service client de MEC RELOADING. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes préoccupations.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribueras à assurer une expérience de rechargement sécuritaire et efficace. N'oublie pas de te tenir informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels concernant la presse.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di cartucce a pallini.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o polveri.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o danni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni e non utilizzarlo se non è in perfette condizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il pressore con più cartucce di quelle raccomandate.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente assemblate prima di iniziare la ricarica.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evita di maneggiare polveri o componenti chimici con mani bagnate.
- Durante l'uso, mantieni l'area di lavoro pulita e priva di materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il MEC 600 JR su una superficie piana e stabile.
- Fissa il pressore utilizzando le viti fornite per evitare movimenti durante l'uso.
- Assicurati che il sistema di alimentazione primer sia correttamente installato e funzionante.

2. Uso

- Carica le cartucce seguendo il manuale d'uso fornito.
- Regola il pressore per il calibro desiderato (16 gauge) e assicurati che sia impostato correttamente.
- Avvia il processo di ricarica, controllando costantemente per eventuali anomalie.
- Dopo aver completato la ricarica, verifica ogni cartuccia per assicurarti che siano state caricate correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il MEC 600 JR in contenitori per rifiuti indifferenziati.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la sicurezza è fondamentale durante l'uso di attrezzature di ricarica. Assicurati di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di controllare eventuali avvisi di richiamo attraverso il sistema di sicurezza dell'Unione Europea.

Säkerhetsinstruktioner för MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Denna enstegs patronladdare är designad för att leverera hög kvalitet och effektivitet. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Hantera alla komponenter med försiktighet för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar ladda patroner.
- Använd endast rekommenderade hylsor och komponenter för att säkerställa säker drift.
- Undvik att överfylla hylsor, vilket kan leda till farliga situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera MEC 600 JR på en stabil och plan yta.
- Anslut laddningsstangen och kontrollera att den är ordentligt på plats.
- Installera pulverbussningarna enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning

- Följ stegen nedan för att ladda patroner:
 - Välj rätt hylsa (3" eller 23/4").
 - Ladda hylsan med den rekommenderade mängden krut.
 - Placera tändstiftet i hylsan och säkerställ att det sitter ordentligt.
 - Stäng hylsan och kontrollera att den är korrekt stängd.
 - Upprepa processen för varje hylsa tills du har laddat önskat antal.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte defekta eller oanvändbara delar i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med gamla patroner och komponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Tänk på att alltid vara uppmärksam och informerad om eventuella säkerhetsrisker. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.