

A7 MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 3RD STEEL BLACK

FITS: Sako, 30-06

SAKO A7 MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 3RD STEEL BLACK



Attributes

- Name: SAKO A7 MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 3RD STEEL BLACK
- Manufacturer: SAKO
- Product no.: 913000101
- Mfr. No.: S5C60386
- Action Type: Bolt Action
- Capacity: 3-Round
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Finish: Black
- Make: Sako
- Material: Steel
- Model: A7
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 082442051444

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SAKO A7 Magazin Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SAKO A7 Magazine Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador SAKO A7](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur SAKO A7](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SAKO A7](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka SAKO A7](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro zásobník SAKO A7](#)

SAKO A7 Magazin Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das SAKO A7 Magazin für dein Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer so, als wäre es geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Unsachgemäße Handhabung kann zu versehentlichem Abfeuern führen.
- Die Verwendung eines beschädigten Magazins kann zu Fehlfunktionen führen.
- Inkompatibilität mit deiner Feuerwaffe kann gefährliche Situationen verursachen.

• Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Überprüfe immer, dass das Magazin ordnungsgemäß in der Feuerwaffe sitzt, bevor du es verwendest.
- Versuche niemals, das Magazin zu modifizieren.
- Verwende nur empfohlene Patronen (3006 Springfield) für dieses Magazin.
- Überlade das Magazin nicht über seine 3RundenKapazität.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.

• Altersbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.
- Erwachsene Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Produkt von jüngeren Personen verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest an seinen Platz, bis es einrastet.

2. Nutzung:

- Lade das Magazin, indem du den Follower nach unten drückst und Patronen einzeln einfügst.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen und nicht klemmen.
- Nach dem Laden setze das Magazin wie oben beschrieben in die Feuerwaffe ein.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke die Magazinfreigabetaste und ziehe das Magazin heraus.

3. Pflege nach der Benutzung:

- Entferne nach der Benutzung das Magazin und stelle sicher, dass es entladen ist.
- Reinige das Magazin regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungsansammlungen zu vermeiden.
- Bewahre das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, es zu reparieren.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktunterstützung wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wurde. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitsmitteilungen hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung des SAKO A7 Magazins gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

SAKO A7 Magazine Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SAKO A7 Magazine for your firearm. This document provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Store the magazine in a secure location when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper handling can lead to accidental discharge.
- Using a damaged magazine can result in malfunctions.
- Incompatibility with your firearm can cause dangerous situations.

• Instructions to Avoid Hazards:

- Always check that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Never attempt to modify the magazine.
- Use only recommended cartridges (3006 Springfield) for this magazine.
- Do not overload the magazine beyond its 3round capacity.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
- Adult supervision is required when this product is used by younger individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before inserting the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until it clicks.

2. Usage:

- Load the magazine by pressing down on the follower and inserting cartridges one at a time.
- Ensure that cartridges are seated properly and not jammed.
- After loading, insert the magazine into the firearm as described above.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out.

3. PostUse Care:

- After use, remove the magazine and ensure it is unloaded.
- Clean the magazine regularly to prevent dirt and debris buildup.
- Store the magazine in a cool, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the EUbased contact point provided with your product. Always ensure you have the latest information regarding recalls or safety notices.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safety of others while using the SAKO A7 Magazine. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador SAKO A7

Introducción

Gracias por elegir el Cargador SAKO A7 para tu arma de fuego. Este documento proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo de tu arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Almacena el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- El manejo inadecuado puede llevar a un disparo accidental.
- Usar un cargador dañado puede resultar en malfunciones.
- La incompatibilidad con tu arma de fuego puede causar situaciones peligrosas.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Siempre verifica que el cargador esté correctamente colocado en el arma de fuego antes de usarlo.
- Nunca intentes modificar el cargador.
- Usa solo los cartuchos recomendados (3006 Springfield) para este cargador.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 3 cartuchos.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para el uso por individuos menores de 18 años.
- Se requiere supervisión de un adulto cuando este producto es utilizado por individuos más jóvenes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar el cargador.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja el cargador firmemente en su lugar hasta que haga clic.

2. Uso:

- Carga el cargador presionando hacia abajo en el seguidor e insertando los cartuchos uno a la vez.

- Asegúrate de que los cartuchos estén correctamente colocados y no atascados.
- Después de cargar, inserta el cargador en el arma de fuego como se describió anteriormente.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia afuera.

3. Cuidado PostUso:

- Después de usar, retira el cargador y asegúrate de que esté descargado.
- Limpia el cargador regularmente para evitar acumulación de suciedad y escombros.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos adecuados de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado con tu producto. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros o avisos de seguridad.

Al seguir estas pautas, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas el Cargador SAKO A7. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Chargeur SAKO A7

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur SAKO A7 pour ton arme à feu. Ce document fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de ton chargeur. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le chargeur avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme à feu.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une manipulation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- L'utilisation d'un chargeur endommagé peut provoquer des pannes.
- L'incompatibilité avec ton arme à feu peut entraîner des situations dangereuses.

• Instructions pour Éviter les Risques :

- Vérifie toujours que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant utilisation.
- Ne tente jamais de modifier le chargeur.
- Utilise uniquement les cartouches recommandées (3006 Springfield) pour ce chargeur.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 3 coups.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage par des individus de moins de 18 ans.
- Une supervision adulte est requise lorsque ce produit est utilisé par des jeunes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
- Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce qu'il clique.

2. Utilisation :

- Charge le chargeur en appuyant sur le suiveur et en insérant les cartouches une par une.
- Assure-toi que les cartouches sont bien en place et ne sont pas coincées.
- Après avoir chargé, insère le chargeur dans l'arme comme décrit ci-dessus.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le chargeur vers l'extérieur.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, retire le chargeur et assure-toi qu'il est déchargé.
- Nettoie régulièrement le chargeur pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec.

Instructions de Disposition

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer.
- Contacte ton service de gestion des déchets local pour obtenir des conseils sur les méthodes de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, merci de te référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec ton produit. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels ou les avis de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, tu peux aider à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du chargeur SAKO A7. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SAKO A7

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore SAKO A7 per la tua arma da fuoco. Questo documento fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il caricatore prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative agli accessori per armi da fuoco.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Una manipolazione impropria può portare a un'accensione accidentale.
- L'uso di un caricatore danneggiato può causare malfunzionamenti.
- L'incompatibilità con la tua arma può provocare situazioni pericolose.

• Istruzioni per Evitare i Pericoli:

- Controlla sempre che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare mai di modificare il caricatore.
- Usa solo cartucce raccomandate (3006 Springfield) per questo caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 3 colpi.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni.
- È necessaria la supervisione di un adulto quando questo prodotto viene utilizzato da individui più giovani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire il caricatore.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a quando non scatta.

2. Uso:

- Carica il caricatore premendo verso il basso sul follower e inserendo le cartucce una alla volta.
- Assicurati che le cartucce siano correttamente posizionate e non incastrate.

- Dopo aver caricato, inserisci il caricatore nell'arma come descritto sopra.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso l'esterno.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore e assicurati che sia scarico.
- Pulisci regolarmente il caricatore per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità alle normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito con il tuo prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti richiami o avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Caricatore SAKO A7. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka SAKO A7

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka SAKO A7 do Twojej broni palnej. Niniejszy dokument zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynek tak, jakby był naładowany.
- Przechowuj magazynek w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj magazynek przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z modelem Twojej broni palnej.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

• Potencjalne Zagrożenia:

- Niewłaściwe posługiwanie się może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- Używanie uszkodzonego magazynka może skutkować awariami.
- Niekontrolowane użycie magazynka może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

• Instrukcje Unikania Zagrożeń:

- Zawsze sprawdzaj, czy magazynek jest prawidłowo umieszczony w broni przed użyciem.
- Nigdy nie próbuj modyfikować magazynka.
- Używaj tylko zalecanych nabojęw (3006 Springfield) do tego magazynka.
- Nie przeciążaj magazynka ponad jego pojemność 3 nabojęw.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.

• Ostrzeżenia Wiekowe:

- Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.
- Wymagana jest dorosła nadzór, gdy produkt jest używany przez młodsze osoby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem magazynka.
- Wyrównaj magazynek z komorą magazynka broni.
- Naciśnij magazynek mocno na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Użytkowanie:

- Załaduj magazynek, naciskając w dół na podajnik i wkładając naboje jeden po drugim.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo umieszczone i nie utknęły.
- Po załadowaniu, włóż magazynek do broni zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Aby wyjąć magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i wyciągnij go.

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu, wyjmij magazynek i upewnij się, że jest rozładowany.
- Regularnie czyść magazynek, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj magazynek w chłodnym, suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, nie próbuj go naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarowania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego z siedzibą w UE, który został podany z produktem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań lub powiadomień o bezpieczeństwie.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas użytkowania magazynka SAKO A7. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

Bezpečnostní pokyny pro zásobník SAKO A7

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník SAKO A7 pro vaši zbraň. Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání vašeho zásobníku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Držte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke zbraním.
- Uložte zásobník na bezpečné místo, když se nepoužívá.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Nesprávné zacházení může vést k neúmyslnému výstřelu.
- Používání poškozeného zásobníku může způsobit poruchy.
- Nekompatibilita se zbraní může způsobit nebezpečné situace.

• Pokyny pro vyhnutí se nebezpečím:

- Vždy zkontrolujte, že je zásobník správně usazen v zbraní před použitím.
- Nikdy se nepokoušejte zásobník upravit.
- Používejte pouze doporučené náboje (3006 Springfield) pro tento zásobník.
- Nepřetěžujte zásobník nad jeho kapacitu 3 náboje.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let.
- Při používání tohoto produktu mladšími osobami je vyžadován dozor dospělých.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před vložením zásobníku.
- Zarovnejte zásobník s prostorem pro zásobník zbraně.
- Pevně zatlačte na zásobník, dokud nezaklapne.

2. Použití:

- Naplňte zásobník stlačením na sledovač a vkládáním nábojů jeden po druhém.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a nezasekávají se.
- Po naložení vložte zásobník do zbraně podle výše uvedených pokynů.
- Pro vyjmutí zásobníku stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník ven.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyjměte zásobník a ujistěte se, že je vybitý.
- Pravidelně čistěte zásobník, aby se zabránilo hromadění nečistot a zbytků.
- Uložte zásobník na chladném a suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již není použitelný, nepokoušejte se jej opravit.
- Kontaktujte své místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které je uvedeno s vaším produktem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o stahování nebo bezpečnostních oznámeních.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních při používání zásobníku SAKO A7. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.