

# Rem700 Primary - Left - No bolt release - Straight Flat (Stainless)

## Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

## Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Left - No bolt release - Straight Flat (Stainless)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010022
- Mfr. No.: R7L-SBS-14-TNF
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000079

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LINKS KEIN BOLTAUSLÖSER](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEWY BEZ UWOLNIENIA BOLTA](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLT RELEASE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)

# Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LINKS KEIN BOLTAUSLÖSER

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LINKS KEIN BOLTAUSLÖSER. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modellgewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Remington 700 Modellen.
- Vermeiden Sie es, den Abzug bei Nässe oder extremen Temperaturen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Testen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, bevor Sie ihn im Feld verwenden.
- Halten Sie den Abzug sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### ◦ Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
3. Setzen Sie den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Abzug in die vorgesehenen Halterungen ein.
4. Befestigen Sie den Abzug mit den mitgelieferten Schrauben.
5. Überprüfen Sie die Installation auf Stabilität und korrekten Sitz.

### ◦ Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Abzug betätigen.
2. Üben Sie den Abzug in einer kontrollierten Umgebung, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.
3. Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER

## Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your Remington 700 model rifle before installation.
- Always handle firearms and their components with care and respect.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the trigger in a safe and secure place when not in use.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use of the trigger may lead to accidental discharge or malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
  - Do not modify the trigger or its components beyond the manufacturer's specifications.
  - Use only recommended tools and techniques for installation.
  - If unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.
- **Age Specific Warnings:** This product is designed for use by adults. Ensure that minors are supervised when handling firearms and firearm components.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure you have the following tools ready: a screwdriver set, a torque wrench, and any specific tools recommended by the manufacturer.
- Read the installation instructions carefully before proceeding.

### 2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing trigger from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger in the reverse order of removal.
- Tighten screws to the manufacturer's specified torque settings to ensure secure installation.
- Perform a function check to ensure the trigger operates correctly before using the firearm.

### 3. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in the field.
- Practice safe firearm handling at all times, including keeping the firearm pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the trigger and any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged beyond repair, ensure it is rendered inoperable before disposal to prevent misuse.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger, please refer to the manufacturer's support resources. It is important to have access to assistance for any safety inquiries or product issues.

This safety instruction guide is designed to help you use the TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger safely and effectively. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their components. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Este gatillo está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de su rifle Remington 700. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas sobre el uso seguro del producto, así como información sobre cómo actuar en caso de problemas.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula tu rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el gatillo y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- No modifiques el gatillo ni el rifle de ninguna manera que no esté permitida por el fabricante.
- Realiza un mantenimiento regular de tu rifle y del gatillo para asegurar su funcionamiento óptimo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - Riesgo de disparos accidentales si el gatillo no se usa correctamente.
  - Posibilidad de lesiones si el rifle se manipula de manera insegura.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
  - Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste.
  - No apuntes el rifle hacia ti ni hacia otras personas.
  - No uses el gatillo si notas algún daño o desgaste en los componentes.
- **Advertencias Específicas:**
  - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin supervisión de un adulto.
  - Asegúrate de que cualquier persona que use el rifle esté capacitada en el manejo seguro de armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el TRIGGERTECH Rem700 Primary en su lugar, asegurándote de que todos los componentes estén alineados correctamente.
- Verifica que el gatillo esté funcionando correctamente antes de usarlo.

### 2. Uso:

- Antes de disparar, asegúrate de que el área esté despejada y que sea seguro hacerlo.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza la Tecnología de Liberación Sin Fricción™ para obtener un disparo más preciso y consistente.
- Después de cada sesión de tiro, limpia y revisa el gatillo y el rifle para detectar cualquier signo de

desgaste.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el gatillo, asegúrate de que esté completamente descargado.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No deseches el gatillo en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje o un distribuidor de armas para obtener instrucciones adecuadas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta sobre el uso o la seguridad del TRIGGERTECH Rem700 Primary, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante tener un contacto en la UE para cualquier consulta de seguridad relacionada con el producto.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es esencial para garantizar un uso seguro y responsable de tu gatillo TRIGGERTECH Rem700 Primary. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar ayuda profesional.

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision de votre fusil Remington 700 tout en respectant les normes de sécurité de l'Union Européenne. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton déclencheur.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le déclencheur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le déclencheur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne modifie pas le déclencheur d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil pour éviter les blessures aux yeux.
- Assuretoi que le fusil est en mode de sécurité avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et en mode de sécurité.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Installation du Déclencheur :

- Retire l'ancien déclencheur en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le déclencheur TRIGGERTECH en veillant à respecter les spécifications de montage.
- Vérifie que le déclencheur est correctement fixé et qu'il fonctionne sans obstruction.

#### 3. Tests :

- Effectue des tests de fonctionnement dans un environnement sécurisé pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Vérifie que le poids de traction est conforme à tes attentes.

### Utilisation

- Utilise le déclencheur en respectant les règles de sécurité de base pour le maniement des armes.
- Prends le temps de t'habituer à la sensibilité et à la réactivité du déclencheur avant de tirer dans des situations de stress.

## Instructions d'Élimination

- Dispose du déclencheur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le déclencheur avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage ou d'élimination des produits d'armement dans ta région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, assure-toi de contacter le point de contact de l'UE approprié ou un professionnel qualifié.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY en toute confiance. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu. Sois toujours vigilant et respecte les règles de sécurité pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Questo grilletto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Tieni il grilletto lontano da fonti di umidità e calore eccessivo.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non fare mai puntare l'arma verso persone o animali.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, ecc.).
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Installazione:

- Posiziona il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY nel vano del grilletto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

### 3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il grilletto sia in buone condizioni.
- Regola il peso di scatto secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni specifiche per il grilletto.
- Esegui sempre un collaudo in un ambiente sicuro prima di utilizzare il fucile in condizioni reali.

## Istruzioni per il Disposizione

- Non smaltire il prodotto in modo inappropriato. Segui le normative locali per il riciclaggio di materiali metallici e componenti elettronici.
- Se il grilletto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE.

# Sikkerhetsveiledning for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER

## Introduksjon

Takk for at du valgte TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk verneutstyr:** Bruk alltid passende verneutstyr, som ørebeskyttelse og sikkerhetsbriller, når du bruker produktet.
- **Sjekk for skader:** Før hver bruk, inspiser produktet for skader eller slitasje. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overskrid de spesifiserte grensene for produktets ytelse.
- **Hold området rent:** Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- **Ikke modifier:** Gjør ikke uautoriserte endringer eller modifikasjoner på produktet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installering:

- Følg produsentens instruksjoner for installasjon nøye.
- Bruk riktig verktøy og festemidler som anbefalt av produsenten.
- Kontroller at alle deler er sikkert festet før produktet tas i bruk.

### 2. Bruk:

- Juster avtrekkeren i henhold til dine preferanser ved å følge de spesifikke instruksjonene i produktmanualen.
- Test avtrekkeren for å sikre at den fungerer som forventet før du bruker den i en reell situasjon.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kan påvirke ytelsen.

## Avhending

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter og materialer.
- Sørg for at produktet er helt avstengt og trygt før du kaster det.
- Resirkuler materialene der det er mulig, i samsvar med lokale retningslinjer.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til riktig støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Ved å følge disse retningslinjene, kan du bidra til en trygg og effektiv opplevelse med TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSER.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEWY BEZ UWOLNIENIA BOLTA

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami, które mogą wpłynąć na działanie mechanizmu.
- Nie modyfikuj spustu ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Używaj spustu wyłącznie z odpowiednimi modelami karabinów Remington 700, zgodnie z zaleceniami producenta.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zdejmij oryginalny spust zgodnie z instrukcjami producenta karabinu.
- Zainstaluj spust TRIGGERTECH Rem700 Primary zgodnie z poniższymi krokami:
  - Umieść spust w odpowiednim miejscu.
  - Użyj dostarczonych śrub do zamocowania spustu.
  - Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone.
- Sprawdź działanie spustu przed użyciem go w praktyce.

### 2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem, upewnij się, że mechanizm spustu działa płynnie.
- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym noszenia odpowiedniego wyposażenia ochronnego.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące modelu i numeru seryjnego produktu.

## **Podsumowanie**

Zachowanie bezpieczeństwa podczas używania spustu TRIGGERTECH Rem700 Primary jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie aktualności informacji na temat bezpieczeństwa produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, niezwłocznie zgłoś je odpowiednim władzom.

# TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

## Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ja ampumakokemustasi Remington 700 kiväärissä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva kiväärisi kanssa.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epätavallista.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Ikäraja:** Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ampujille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat valvottuja ja saavat asianmukaista koulutusta.
- **Käytä suojavarusteita:** Suosittelemme aina käyttämään kuulosuojaimia ja suojalaseja ampumisen aikana.
- **Tarkista ympäristö:** Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä tai vaaroja.
- **Älä käytä alkoholia tai päihteitä ennen ampumista.**

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita.
- Poista vanha liipaisin tarvittaessa.
- Asenna TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisin seuraamalla mukana olevia asennusohjeita.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja että liipaisin toimii oikein.

#### 2. Käyttö:

- Varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa ennen laukaisemista.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan ja olet varma ampumapaikasta.
- Huomioi, että liipaisimen vetopainot voivat tuntua kevyemmiltä kuin perinteisissä liipaisimissa.

### Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristölainsäädäntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin palveluihin.

### Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisimesta, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat

yhteyttä.

## **Huomautus**

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumisen aikana. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tervettä järkeä ampumisen aikana.

# Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLT RELEASE

## Introduktion

Tack för att du har valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLT RELEASE. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannhet och precision på Remington 700 modellgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och får inte användas av barn utan övervakning.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer och instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, under användning av produkten.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö, som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad och justerad innan du använder den.
- Undvik att trycka på avtryckaren om du inte är redo att skjuta, för att förhindra oavsiktliga skott.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur när du hanterar produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### ◦ Installation:

1. Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
3. Installera TRIGGERTECH REM700 PRIMARY genom att följa de specifika installationsanvisningarna som medföljer produkten.
4. Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats och är korrekt justerad.

### ◦ Användning:

1. Lär dig att känna avtryckarens funktioner och brytning innan du använder den i skarpt läge.
2. Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.
3. Använd avtryckaren med en lätt hand för att undvika överdrivet tryck som kan leda till oavsiktliga skott.
4. Efter varje användning, rengör avtryckaren noggrant för att säkerställa långvarig prestanda.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala avfallsregler.
- Om produkten eller dess delar är skadade, återvinn dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta en lokal återvinningscentral för information om korrekt avfallshantering av metallkomponenter.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum till hands för en snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLT RELEASE.

# Bezpečnostní pokyny pro použití produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a používání produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečným zacházením se střelnými zbraněmi.
- Před použitím se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu a není nabitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací spouště si důkladně prostudujte pokyny.
- Nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo nefunguje správně.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné manipulace.
- Při vystřelování dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
- V případě jakýchkoli neobvyklých příznaků během používání (např. zpoždění, neobvyklé zvuky) okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
- Před instalací si důkladně přečtěte návod k použití.

### 2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť, pokud je to nutné.
- Nainstalujte novou spoušť podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně upevněna a funguje bez problémů.

### 3. Použití spouště

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečná.
- Proveďte testovací výstřel na bezpečném místě, abyste se ujistili, že spoušť funguje správně.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se spoušť rozebírat nebo opravovat sami, pokud je poškozená.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za odpovědné používání produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Vaše bezpečnost je naší prioritou.