

CYCLONE ROTARY TUMBLER - CYCLONE ROTARY CASE TUMBLER 230V

The Cyclone Rotary Tumbler takes brass cleaning to a whole new level. The rotary tumbling action combined with the stainless steel media and liquid cleaning solution gets brass cleaner on the outside than vibratory tumbling methods. The small stainless pins easily slip inside cases and into primer pockets to provide superior cleaning action in these areas. Something that vibratory tumbler will not do! The large capacity drum holds up to 1000 pieces of .223 brass and features a rubber lining to protect brass and greatly reduce noise during operation. A built in timer in the base can be set to run from 0 to 3 hours, shutting off automatically. The drum features a large end cap to allow easy loading and unloading. In addition, the tumbler comes with a pair of unique sifter pans which makes separating pins from the cases a breeze! Simply empty the tumbler into the stacked pans. The first pan catches the brass, while the second fine screen pan catches the pins. Five pounds of stainless media pins and a sample packet of Brass Cleaning Solution are also included.



Attributes

- Name: CYCLONE ROTARY CASE TUMBLER 230V
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000033
- Mfr. No.: 7631551
- Delivery weight: 11.34kg
- Shipping height: 419mm
- Shipping width: 305mm
- Shipping length: 445mm
- UPC: 011516715517

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CYCLONE ROTARY TUMBLER](#)
- [English: CYCLONE ROTARY TUMBLER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cyclone Rotary Tumbler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il CYCLONE ROTARY TUMBLER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CYCLONE ROTARY TUMBLER](#)

Sicherheitshinweise für den CYCLONE ROTARY TUMBLER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CYCLONE ROTARY TUMBLER von Lyman! Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Reinigung von Messinghülsen effizient und effektiv zu gestalten. Um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Kindern und Haustieren fern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achte darauf, dass der Tumbler auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmittel und medien.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Umgang mit dem Tumbler Schutzhandschuhe, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Tumbler nicht überladen wird. Die maximale Kapazität beträgt 1000 Stück .223 Messing.
- Stelle sicher, dass der Timer vor dem Betrieb korrekt eingestellt ist. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Verwende den Tumbler nur im Innenbereich, um die Gefahr von Stromschlägen zu minimieren.
- Vermeide es, das Gerät während des Betriebs zu bewegen oder zu öffnen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Tumbler auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Überprüfe das Gerät auf Beschädigungen.

2. Laden des Tumblers:

- Öffne den großen Enddeckel.
- Füge die Messinghülsen und das EdelstahlMedium hinzu.
- Schließe den Deckel sicher.

3. Einstellung des Timers:

- Stelle den Timer an der Basis auf die gewünschte Laufzeit zwischen 0 und 3 Stunden ein.

4. Betrieb:

- Schalte das Gerät ein und lasse es die eingestellte Zeit laufen.
- Achte darauf, dass der Tumbler während des Betriebs nicht bewegt oder geöffnet wird.

5. Entladen:

- Schalte das Gerät aus, wenn die Zeit abgelaufen ist.
- Entleere den Tumbler vorsichtig in die bereitgestellten Siebpfannen. Die erste Pfanne fängt das Messing auf, während die zweite feine Siebpfanne die Pins auffängt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Reinigungsmittel und Medien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle richtest, um die besten Informationen zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des CYCLONE ROTARY TUMBLER zu gewährleisten.

CYCLONE ROTARY TUMBLER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Cyclone Rotary Tumbler. This product is designed to provide superior cleaning for brass cases. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the tumbler is used only for its intended purpose of cleaning brass cases.
- Always operate the tumbler on a stable, flat surface to prevent tipping.
- Keep the tumbler out of reach of children and pets.
- Do not operate the tumbler without the drum securely in place.
- Avoid contact with moving parts while the tumbler is in operation.
- Use only the recommended cleaning media and solutions as specified in the product manual.
- Regularly inspect the tumbler for any signs of damage or wear before use.
- In case of malfunction or damage, discontinue use immediately and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure the tumbler is plugged into a properly grounded outlet.
 - Do not use the tumbler if the power cord is damaged.
 - Avoid using extension cords that may not be rated for the tumbler's power requirements.
- **Chemical Safety:**
 - Use the provided Brass Cleaning Solution in accordance with the instructions.
 - Avoid inhaling any fumes from the cleaning solution.
 - Store cleaning solutions in a cool, dry place away from direct sunlight and out of reach of children.
- **Noise Precautions:**
 - The tumbler may produce noise during operation. Consider using hearing protection if you are sensitive to sound.
- **Pin Safety:**
 - The stainless steel pins used in the tumbler can pose a choking hazard. Keep them away from children and pets.
 - Use caution when handling the pins, as they can be sharp.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the tumbler on a stable, level surface.
- Ensure that the power switch is in the "off" position before plugging it in.

2. Loading the Drum:

- Open the large end cap of the drum.
- Load up to 1000 pieces of .223 brass into the drum.
- Add the recommended amount of stainless steel pins and Brass Cleaning Solution as per the instructions provided.

3. Operating the Tumbler:

- Securely close the drum cap.
- Plug the tumbler into a suitable power outlet.
- Set the builtin timer to the desired run time (0 to 3 hours).
- Press the power switch to start the tumbler.
- Monitor the operation and ensure that the tumbler remains stable.

4. Unloading the Drum:

- Once the timer has completed, turn off the tumbler and unplug it.
- Carefully open the drum cap and pour the contents into the stacked sifter pans.
- The first pan will catch the brass, while the second fine screen pan will catch the pins.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover cleaning solution according to local regulations.
- Recycle the stainless steel pins and any nonreusable parts where applicable.
- Do not dispose of the tumbler in regular household waste. Check local regulations for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Cyclone Rotary Tumbler, please contact your local distributor or retailer for assistance. Always refer to the product manual for specific guidance and troubleshooting tips.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy using your Cyclone Rotary Tumbler for a cleaner and more efficient brass cleaning experience!

Guide de Sécurité pour le Cyclone Rotary Tumbler

Introduction

Le Cyclone Rotary Tumbler est un appareil conçu pour le nettoyage efficace des douilles en laiton. Afin de garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les directives de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide. Ce document respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE (GPSR) pour assurer ta protection et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évite d'utiliser l'appareil dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité maximale de 1000 pièces de laiton .223 dans le tambour.
- Assure-toi que le couvercle est bien fixé avant de mettre l'appareil en marche.
- Évite de toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Utilise uniquement des médias de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager l'appareil.
- Ne mets pas d'objets non conçus pour le nettoyage dans le tambour.
- Éteins l'appareil et débranche-le avant de le nettoyer ou de le manipuler.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Place le Cyclone Rotary Tumbler sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que l'appareil est branché sur une prise électrique conforme à la norme 230V.
- Vérifie que le tambour est correctement fixé à la base.

2. Utilisation :

- Remplis le tambour avec les douilles en laiton et les épingles en acier inoxydable.
- Ajoute la solution de nettoyage liquide selon les instructions du fabricant.
- Fixe le couvercle du tambour en veillant à ce qu'il soit bien étanche.
- Régle le minuteur intégré pour la durée souhaitée (de 0 à 3 heures).
- Démarre l'appareil et surveille son fonctionnement.
- Une fois le cycle terminé, éteins l'appareil et débranche-le.

3. Séparation des Épingles et des Douilles :

- Vider le contenu du tambour dans les bacs à tamiser fournis.
- Le premier bac attrapera les douilles, tandis que le deuxième bac à mailles fines attrapera les épingles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Les médias en acier inoxydable et la solution de nettoyage doivent être éliminés conformément aux directives locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant la sécurité de l'appareil, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux utiliser le Cyclone Rotary Tumbler en toute sécurité et profiter de ses avantages pour le nettoyage de tes douilles. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité, alors reste vigilant et informé des meilleures pratiques d'utilisation.

Istruzioni di Sicurezza per il CYCLONE ROTARY TUMBLER

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il CYCLONE ROTARY TUMBLER LYMAN. Questo dispositivo è progettato per pulire le cartucce in ottone in modo efficace e sicuro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia delle cartucce in ottone.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il tumbler se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto. Rivolgersi a un professionista qualificato per eventuali problemi.
- Seguire tutte le istruzioni di funzionamento e manutenzione fornite nel manuale.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Utilizzare solo i media e le soluzioni di pulizia raccomandati dal produttore.
- Non sovraccaricare il tamburo. Seguire le indicazioni sul carico massimo di 1000 pezzi di ottone .223.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non inserire mani o oggetti estranei nel tamburo durante il funzionamento.
- Assicurarsi che il tumbler sia posizionato su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- Spegnerne il tumbler e scollegarlo dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione

- Posizionare il tumbler su una superficie piana e stabile, lontano da fonti di calore e umidità.
- Assicurarsi che il tamburo sia ben fissato sulla base prima di utilizzare il dispositivo.

2. Uso

- Riempire il tamburo con le cartucce in ottone da pulire, assicurandosi di non superare il limite di carico.
- Aggiungere i media in acciaio inossidabile e la soluzione di pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Chiudere saldamente il tappo finale del tamburo.
- Impostare il timer integrato per la durata desiderata (fino a 3 ore).
- Accendere il tumbler e monitorare il funzionamento. Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso.
- Al termine del ciclo di pulizia, spegnere il tumbler e attendere che si fermi completamente prima di aprire il tamburo.
- Utilizzare le padelle setacciatrici fornite per separare i perni dalle custodie. La prima padella cattura l'ottone, mentre la seconda padella a rete fine cattura i perni.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non smaltire il prodotto o i suoi componenti nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Assicurarsi di rimuovere tutte le sostanze chimiche e i materiali dal tumbler prima dello smaltimento.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta e smaltimento appropriati.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del CYCLONE ROTARY TUMBLER, si prega di contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il CYCLONE ROTARY TUMBLER in modo sicuro ed efficace. Ricordarsi di rimanere sempre informati sulle normative di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för CYCLONE ROTARY TUMBLER

Introduktion

Tack för att du valt CYCLONE ROTARY TUMBLER från Lyman. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra mässingshylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten endast enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker något problem med produkten, rapportera det till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera återkallande: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar vätskor och rengöringsmedel.
- Undvik att överfylla trumman för att säkerställa effektiv rengöring och säker drift.
- Kontrollera att alla komponenter är intakta innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera trumman på en stabil yta.
- Se till att strömkabeln är ansluten till en korrekt installerad eluttag med rätt spänning (230V).
- Kontrollera att trumman är i gott skick och att inga delar är skadade.

2. Användning

- Fyll trumman med upp till 1000 stycken .223 mässing.
- Tillsätt rostfria mediepinningar och vätskerengöringslösning enligt tillverkarens rekommendationer.
- Stäng locket ordentligt innan du startar tumlaren.
- Ställ in timern på önskad tid (0 till 3 timmar).
- Starta tumlaren och övervaka processen.
- När tiden är slut, stäng av tumlaren och vänta tills den har stannat helt innan du öppnar locket.

3. Separera mässing och mediepinningar

- Töm trumman i de medföljande siktpannorna.
- Använd den första pannan för att fånga mässingen och den andra för att fånga pinnarna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med använd vätskerengöringslösning och andra material.
- Återvinning: Kontrollera om delar av produkten kan återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för en säker och effektiv användning av CYCLONE ROTARY TUMBLER.